Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας ενυδατώνεται καθημερινά. Όταν ολοκληρώσετε την αποτρίχωση, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί λειτουργίας (⏻) μια φορά.

Εξάρτημα ξυρίσματος (Χαρακτηριστικό B)

Τρόπος χρήσης

Σημείωση: Είναι σημαντικό να κόβετε τις μακριές τρίχες πριν χρησιμοποιήσετε την ξυριστική μηχανή, ώστε να παρέχεται καλό ξύρισμα.

1. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε υγρό είτε στεγνό. Αν το χρησιμοποιήσετε υγρό, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε σαπούνι ή άλλο λιπαντικό χωρίς αφρό για πιο άνετο ξύρισμα.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας μια φορά το κουμπί λειτουργίας (⏻)
3. Χρησιμοποιήστε την άκρη του εξαρτήματος κοπής (Χαρακτηριστικό C) για να αφαιρέσετε πρώτα τις μεγάλες τρίχες. Το εξάρτημα κοπής λειτουργεί τόσο στην επάνω όσο και στην κάτω θέση. Μπορείτε να μετακινήσετε το εξάρτημα κοπής επάνω-κάτω, επανατοποθετώντας το διακόπτη κοπής τριχών (Χαρακτηριστικό D) σύμφωνα με τη φορά των βελών ↑↓ .
4. Χρησιμοποιήστε την κεφαλή ξυρίσματος για τις υπόλοιπες κοντές τρίχες. Βεβαιωθείτε ότι ξυρίζετε **ΚΟΝΤΡΑ** στην τρίχα για καλύτερο ξύρισμα.
5. Ξυρίστε αργά. Η αποτρίχωση με ηλεκτρικό ξυράφι είναι γρηγορότερη και καθαρότερη από το ξύρισμα με λεπίδα, αλλά χρειάζεται να δώσετε χρόνο στο δέρμα σας να προσαρμοστεί στη νέα τεχνική ξυρίσματος, ειδικά όταν ξυρίζετε τις μασχάλες και τη γραμμή μπικίνι σας.
6. Μετά το ξύρισμα, βάλτε ενυδατική κρέμα. Μη χρησιμοποιείτε κολόνια ή άρωμα διότι τα προϊόντα αυτά ερεθίζουν το δέρμα μετά το ξύρισμα.

   Όταν ολοκληρώσετε το ξύρισμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί λειτουργίας (⏻) μια φορά.

Trimmer (Χαρακτηριστικά C, D και E)

Προετοιμασία της γραμμής μπικίνι με τη χτένα περιποίησης (Χαρακτηριστικό E) : Μη χρησιμοποιείτε λοσιόν πριν περιποιηθείτε την περιοχή που θέλετε, διότι αυτό μπορεί να φράξει τη λεπίδα. Τοποθετήστε το επίπεδο, πάνω άκρο του οδηγού χτένας στο δέρμα και καθοδηγήστε αργά το trimmer στις τρίχες. Επαναλάβετε αυτήν την κίνηση στις τρίχες μέχρι να περιποιηθείτε ολόκληρη την περιοχή. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε την κατεύθυνση της κοπής ώστε να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να κόψετε όλες τις τρίχες. Να γνωρίζετε ότι μπορεί να μαζευτούν τρίχες στον οδηγό χτένας. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, βάλτε το trimmer στη θέση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (0), βγάλτε τον οδηγό χτένας και απομακρύνετε τις τρίχες.

Περιποίηση της γραμμής μπικίνι με το trimmer για styling (Χαρακτηριστικό C) : Τοποθετήστε το επίπεδο άκρο του εξαρτήματος στο δέρμα και καθοδηγήστε αργά το trimmer στις τρίχες.

Δώστε σχήμα και λεπτομέρεια στη γραμμή μπικίνι με το trimmer ακριβείας (Χαρακτηριστικό D): Τοποθετήστε το επίπεδο άκρο του εξαρτήματος στο δέρμα και καθοδηγήστε αργά το trimmer στις τρίχες, δημιουργώντας περίπλοκα σχήματα, όπως επιθυμείτε.

Επαναφόρτιση της συσκευής

Για την επαναφόρτιση, απενεργοποιήστε τη συσκευή αποτρίχωσης και συνδέστε τον προσαρμογέα στη συσκευή.

Συνδέστε τον προσαρμογέα σε πρίζα δικτύου, φροντίζοντας να βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής αντιστοιχεί στην τάση παροχής του προσαρμογέα. Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία LED στη συσκευή αποτρίχωσης, υποδεικνύοντας ότι οι μπαταρίες φορτίζονται.

Αν φορτίζετε τις μπαταρίες για πρώτη φορά, η διάρκεια φόρτισης της συσκευής πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 ώρες.

Μετά τη φόρτιση της συσκευής, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από την πρίζα δικτύου και στη συνέχεια βγάλτε το βύσμα από τη βάση της συσκευής. Η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για χρήση. Η πλήρης φόρτιση παρέχει περίπου 40 λεπτά χρήσης χωρίς καλώδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τροφοδοτικό ενδέχεται να ζεσταθεί κατά τη φόρτιση. Αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία.

Προφυλάξεις κατά την επαναφόρτιση:

1. Για να διασφαλίσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας:
   - **ΜΗΝ** επαναφορτίζετε διαρκώς τη συσκευή για περισσότερο από 3 ημέρες.
   - **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνδυασμό με το τροφοδοτικό, όταν είναι πλήρως φορτισμένες οι μπαταρίες.
   - **ΜΗΝ** επαναφορτίζετε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε καλοριφέρ ή σε άλλες πηγές θερμότητας και μην την εκθέτετε σε έντονο ηλιακό φως.
   - **ΜΗΝ** επαναφορτίζετε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον ή σε χώρο με υγρασία. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία δωματίου δεν είναι κάτω από 0ΓC (32ΓF) ή πάνω από 40ΓC (104ΓF).
   - Σας συνιστούμε να φορτίσετε πλήρως τη συσκευή και έπειτα να την επαναφορτίζετε κάθε λίγους μήνες. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργεί έως ότου σταματήσει, κλείστε την και έπειτα φορτίστε την πλήρως.
   - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική πρίζα, μόλις ολοκληρωθεί η επαναφόρτιση.
2. **ΜΗΝ** ψεκάζετε το ανακουφιστικό σπρέι που χρησιμοποιείται πριν την αποτρίχωση πάνω στη συσκευή αποτρίχωσης, το μετασχηματιστή ή το καλώδιο τροφοδοσίας. ΜΗ συνδέετε ούτε να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή αποτρίχωσης κατά τη διάρκεια της χρήσης. Διατηρείτε το προστατευτικό κάλυμμα στη συσκευή όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται.
3. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με τον προσαρμογέα που παρέχεται. **ΜΗ** χρησιμοποιείτε προσαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
4. Προς αποφυγή ατυχημάτων όταν η συσκευή αποτρίχωσης είναι σε χρήση, κρατάτε την μακριά από το πρόσωπο, το κεφάλι και άλλες ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, καθώς και μακριά από ρούχα ή μοκέτες.

Απόρριψη μπαταριών

Πριν την απόρριψη του προϊόντος αυτού, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, θα πρέπει να βγάλετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή ισχύος.
2. Με κατάλληλο κατσαβίδι, βγάλτε τη βίδα (ή βίδες) που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής.
3. Βγάλτε το πάνω κάλυμμα. Αποσυνδέστε τις μπαταρίες.
4. Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στη συσκευή αυτή είναι μπαταρίες νικελίου-υδριδίου μετάλλου (Ni-MH). Οι μπαταρίες αυτές πρέπει να ανακυκλωθούν ή να απορριφθούν σωστά. Μην απορρίπτετε μπαταρίες Ni-MH στα οικιακά απόβλητα.
5. Τώρα μπορείτε πλέον να απορρίψετε με ασφάλεια τη συσκευή.

Καθαρισμός της συσκευής

Μετά από κάθε χρήση, συνιστούμε να καθαρίζετε τα εξαρτήματα αποτρίχωσης, ξυρίσματος και περιποίησης.

Χρησιμοποιήστε τη εσωκλειόμενη βούρτσα για να βγάλετε τυχόν τρίχες που έχουν συσσωρευτεί. Βάλτε το προστατευτικό κάλυμμα για να προφυλάξετε την κεφαλή της συσκευής αποτρίχωσης. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα βρίσκεται στη θέση 'OFF' και είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα. Καθαρίστε τα υπολείμματα τριχών από τις ξυριστικές λεπίδες και τους δίσκους αποτρίχωσης χρησιμοποιώντας τη βούρτσα καθαρισμού που παρέχεται. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα καθαρό, στεγνό πανί. Για να βγάλετε τα υπολείμματα από τους δίσκους από ανοξείδωτο ατσάλι, καθαρίστε την άκρη των δίσκων με μια μπατονέτα στην οποία στάξατε οινόπνευμα εντριβής, αφού την έχετε πρώτα στραγγίσει.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η μπατονέτα δεν είναι διαποτισμένη με οινόπνευμα και η κεφαλή της συσκευής αποτρίχωσης είναι εντελώς στεγνή πριν από τη χρήση. Για να καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από τον προσαρμογέα, βγάλτε την κεφαλή από τη συσκευή και ξεπλύντε όλα τα τμήματα κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό. Στεγνώστε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι είναι τελείως στεγνή πριν από την αποθήκευση και τη μελλοντική χρήση.

Φυλάσσεται σε ξηρό χώρο.

Φύλαξη

Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται

Να φυλάσσεται πάντα σε στεγνό χώρο. Μην τραβάτε ούτε να στρίβετε το καλώδιο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόωρη φθορά και θραύση του καλωδίου. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή επιστρέφοντάς το στο κατάστημα αγοράς της συσκευής, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά και ζημιά (ιδιαίτερα στα σημεία όπου εισέρχεται στον προσαρμογέα).

Το προϊόν αυτό φέρει τη σήμανση CE και κατασκευάζεται σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2004/108/ΕΟΚ και την Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΟΚ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση που η συσκευή παρουσιάσει πρόβλημα, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Αυτή η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη.

Αντικατάσταση ελάσματος και κοπτήρα (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

Συνιστούμε να αντικαθιστάτε τα ελάσματα και τους κοπτήρες τακτικά ώστε η ξυριστική μηχανή να λειτουργεί με βέλτιστη απόδοση. Γενικά, τόσο τα ελάσματα όσο και οι κοπτήρες πρέπει να αντικαθίστανται ταυτόχρονα, περίπου κάθε 6 μήνες. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω ως οδηγό για να προσδιορίσετε αν τα ελάσματα και οι κοπτήρες χρειάζονται αντικατάσταση.

- **Ερεθισμός:** Καθώς τα ελάσματα αρχίζουν να φθείρονται, μπορεί να αισθανθείτε ερεθισμό του δέρματος
- **Τράβηγμα:** Καθώς οι κοπτήρες φθείρονται, το ξύρισμα μπορεί να μην είναι τόσο καλό ή τόσο άνετο
- **Φθορά:** Μπορεί να αντιληφθείτε ότι οι κοπτήρες έχουν φθαρεί μέσα από τα ελάσματα.

Για βοήθεια και συμβουλές σχετικά με τα ανταλλακτικά, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων αγοράς, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 0114 290 1455 ή στείλτε e-mail στη διεύθυνση customer.services@hot-uk.co.uk.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

A - Κεφαλή αποτρίχωσης.
B - Κεφαλή ξυρίσματος.
C - Trimmer για styling.
D - Trimmer ακριβείας.
E - Χτένα περιποίησης.
F - Κεφαλές που πλένονται, για εύκολο καθαρισμό.
G - Κουμπιά απελευθέρωσης κεφαλής.
H - Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
I - Ενδεικτική λυχνία φόρτισης.
J - Σταντ φόρτισης με αντιολισθητική βάση.
K - Υποδοχή προσαρμογέα.

Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2002/96/ΕΚ της Ε.Ε. σχετικά με την ανακύκλωση συσκευών μετά το πέρας της λειτουργικής τους ζωής. Τα προϊόντα που φέρουν το σύμβολο του 'διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων' είτε στην ετικέτα προδιαγραφών, είτε στη συσκευασία δώρου, είτε στις οδηγίες πρέπει να ανακυκλώνονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της λειτουργικής τους ζωής.

ΜΗΝ απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Το κατάστημα απ' όπου αγοράσατε τη συσκευή μπορεί να παρέχει κάποιο πρόγραμμα επιστροφής παλιών συσκευών εάν προγραμματίζετε να αντικαταστήσετε την παλιά σας συσκευή, ειδάλλως επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για περαιτέρω βοήθεια και οδηγίες σχετικά με το πού μπορείτε να δώσετε τη συσκευή για ανακύκλωση.

Εγγύηση και σέρβις

Η συσκευή της VEET διαθέτει εγγύηση έναντι ελαττωμάτων υπό κανονική χρήση, για δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς. Εάν το προϊόν σας δεν έχει ικανοποιητική απόδοση λόγω ελαττωμάτων στην κατασκευή ή στα υλικά, θα αντικατασταθεί. Απλά, επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστημα αγοράς, επιδεικνύοντας την απόδειξη αγοράς, ούτως ώστε να προβούμε σε δωρεάν αντικατάσταση. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που έχουν προκύψει λόγω εσφαλμένης χρήσης, κακής χρήσης ή που προκαλούνται λόγω μη τήρησης των παρόντων οδηγιών (Αυτό δεν επηρεάζει τα καταναλωτικά σας δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος).

Για πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση:
www.hot-uk.co.uk
www.veet.com
Η επωνυμία Veet είναι εμπορικό σήμα της Reckitt Benckiser που χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας από την Helen of Troy Limited.

PL

NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ UŻYCIA

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać wszystkie instrukcje.

OSTRZEŻENIE: NIE zanurzać urządzenia pod wodą, może to spowodować uszkodzenia. Urządzenie i zasilacz należy trzymać z dala od wody. Prostownicy nie wolno używać w pobliżu lub nad wodą znajdującą się w wannie, zlewie lub podobnych pojemnikach. Zasilacza nie można dotykać mokrymi rękami, zanurzać w wodzie, trzymać pod bieżącą wodą ani też dopuszczać do jego zamoczenia w jakikolwiek sposób. **Przechowywać poza zasięgiem dzieci i osób chorych. Należy pilnować, aby małe dzieci nie bawiły się urządzenia.**

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub po poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną na temat korzystania z urządzenia.

To urządzenie służy tylko do golenia i trymowania okolic bikini i pod pachami. Nie należy go używać do innych celów.

OSTRZEŻENIE! Zasilacza nie wolno używać w łazience. Dla dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę zabezpieczenia różnicowo-prądowego o znamionowym szczątkowym prądzie roboczym nie przekraczającym 30mA. W tym celu należy skonsultować się z elektrykiem.

Depilatora należy używać w suchym otoczeniu. Podczas użycia depilatora **NIE WOLNO** stać w pobliżu mokrych lub wilgotnych ręczników, dywanów ani podłogi. Należy upewnić się, że dłonie i reszta ciała są suche. Zaleca się używanie urządzenia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Aby zmniejszyć ryzyko oparzenia, pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wolno zostawiać włączonego depilatora bez nadzoru. Przed podłączeniem zasilacza do gniazda zasilającego należy podłączyć kabel zasilający do urządzenia. Jeśli urządzenie nie jest używane, należy zawsze odłączać je od gniazda zasilającego.

Ładowarkę należy podłączyć bezpośrednio do gniazda ściennego. **NIE WOLNO** używać przedłużaczy. Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w instrukcji obsługi.

NIE WOLNO używać urządzenia, jeżeli którekolwiek z ostrzy zostało złamane lub uszkodzone w inny sposób. W wypadku takiego uszkodzenia należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia i wymienić oba ostrza oraz obie folie.

Należy stosować wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta. Jeśli urządzenie zostanie uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać jego używania i dokonać wymiany. Dalsze użytkowanie może doprowadzić do skaleczeń lub zadrapań skóry.

UWAGA: Nie należy używać urządzenia na skórze z intensywnym trądzikiem, świeżymi bliznami (mającymi mniej niż 3 miesiące), pieprzykami, oparzeniami słonecznymi, wysypką lub innymi schorzeniami skóry. Osoby cierpiące na schorzenia krwi, np. cukrzycę lub żylaki, albo choroby skóry powinny przed użyciem urządzenia
 [illegible]

Sposób obsługi

Depilator (funkcja A)

1. Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda w dolnej części urządzenia.
2. Włącz zasilacz do gniazda elektrycznego.
3. Zdejmij pokrywkę ochronną, delikatnie ciągnąc ją w górę i odciągając od urządzenia.
4. Włącz urządzenie pojedynczym naciśnięciem przycisku ON/WŁ (⏻).

   Uwaga: W celu ochrony użytkownika depilator może zwolnić lub całkowicie zaprzestać działania, jeśli zostanie zbyt mocno przyciśnięty do skóry.
   - **Należy wypróbować urządzenie na mało wrażliwym obszarze.** Przy pierwszym użyciu depilatora należy wypróbować go na obszarze skóry, który jest niezbyt wrażliwy i rzadko porośnięty włosami, aby stopniowo przyzwyczaić się do odczucia wywoływanego przez depilację.
   - **Przed depilacją należy się wykąpać.** Po kąpieli lub umyciu się pod prysznicem usuwanie włosów będzie łatwiejsze, ponieważ pory skóry będą otwarte. Skóra powinna być czysta i wolna od tłuszczu i kosmetyków.
5. **Preparat zwiększający komfort depilacji.** Trzymaj pompkę w odległości 15 cm od skóry i rozpyl delikatną mgiełkę na depilowany obszar. Odczekaj 2-5 min, aż preparat wyschnie.
6. **Delikatna depilacja.** Włącz depilator i powoli przesuń głowicę po skórze, jedną ręką przesuwając depilator, a drugą napinając skórę. Głowica depilatora powinna lekko dotykać skóry; nie wolno wywierać zbyt dużego nacisku. Delikatnie przesuwaj głowicę depilatora nad obszarem, z którego ma zostać usunięte owłosienie. Aby osiągnąć najlepsze efekty, trzymaj urządzenie pod kątem prostym do skóry. Prowadź depilator wolnymi, ciągłymi ruchami, kierując go w stronę przeciwną do kierunku wzrostu włosów. Do usunięcia wszystkich włosów konieczne może być powtórzenie ruchów w różnych kierunkach. Wydepiluj mały obszar i po osiągnięciu zadowalających rezultatów przejdź do nowego obszaru. Włosy, które mają być usunięte, zostaną uchwycone przez pincetę urządzenia i wyrwane w miarę poruszania nim.

   Jeśli włosy pod pachą lub przy linii bikini są dość długie, zaleca się przycięcie ich nożyczkami lub golarką z nasadką do przycinania, aby zmniejszyć ból odczuwany podczas depilacji. Aby usunąć włosy pod pachą, umieść jedno ramię za głową, aby naciągnąć skórę, i umieść urządzenie pod kątem prostym do skóry. Włącznik powinien znajdować się przodem do użytkownika. Powtarzaj czynności w każdym obszarze do momentu usunięcia całego niepożądanego owłosienia. Czas wymagany do usunięcia niechcianego owłosienia zależy od typu włosów.

   Aby zdjąć nasadki, należy nacisnąć jednocześnie oba przyciski zwalniające przy głowicy (funkcja G). Nasadki ponownie zatrzasną się w odpowiednim położeniu.
7. **Najlepiej przeprowadzać depilację wieczorem.** Po depilacji na skórze mogą pojawić się czerwone plamki i guzki, najlepiej więc używać depilatora wieczorem, przed położeniem się spać.

   Podrażnienie znika zwykle w ciągu nocy. Podrażnienie skóry jest największe przy pierwszych kilku użyciach depilatora. Skóra przyzwyczaja się do tego procesu i przy kolejnych użyciach występować będzie coraz mniej problemów. Zalety korzystania z depilatora Veet znacznie przeważają ewentualne podrażnienia w postaci czerwonych plamek.
8. **Łagodzenie skóry.** Po depilacji zmyj preparat ułatwiający depilację i nałóż delikatny balsam do ciała, aby złagodzić skórę.
9. **Złuszczanie skóry.** Wydepilowany obszar należy masować szorstką gąbką lub myjką, aby zapobiec wrastaniu włosów. Wrastanie włosów występuje w przypadku wielu metod usuwania włosów polegających na wyrywaniu ich ze skóry, zaś czystość i złuszczanie skóry są kluczem do zmniejszenia tych problemów.

   Należy także pamiętać o codziennym nawilżaniu skóry. Po zakończeniu depilacji należy wyłączyć urządzenie (OFF), naciskając jeden raz przycisk włączania/wyłączania zasilania (⏻).

Golarka (funkcja B)

Sposób użycia

Uwaga: Przed użyciem golarki długie włosy należy najpierw skrócić.

1. Golarki można używać do golenia na sucho i na mokro. W wypadku golenia na mokro zaleca się namydlenie skóry lub nałożenie na nią innego niepieniącego się środka nawilżającego w celu zwiększenia komfortu golenia.
2. Włącz urządzenie pojedynczym naciśnięciem przycisku ON/WŁ (⏻).
3. Najpierw skrócić długie włosy, używając krawędzi przycinarki (funkcja C). Przycinarka działa w pozycji dolnej i górnej. Można ją przesuwać w górę i w dół, przesuwając jej przełącznik (funkcja D) w kierunkach wskazywanych przez strzałki ↑↓ .
4. Pozostałe krótkie włosy ogolić głowicą golarki. Goląc **POD** włos, goli się dokładniej.
5. Włosy należy golić powoli. Golenie za pomocą ostrza elektrycznego jest szybsze i wygodniejsze niż golenie za pomocą tradycyjnej maszynki, ale skóra potrzebuje czasu, aby przystosować się do nowej techniki golenia, szczególnie pod pachami i w okolicach bikini.
6. Po zakończeniu golenia należy nałożyć środek zwilżający. Nie wolno używać wody toaletowej ani perfum, ponieważ te środki mogą podrażniać skórę po goleniu.

   Po zakoƒczeniu golenia nale˝y wy∏àczyç urzàdzenie, naciskajàc jeden raz przycisk w∏àczania/wy∏àczania zasilan(⏻).

Przycinarka (funkcje C, D i E)

Przygotowanie linii bikini grzebieniem do przycinania (funkcja E): Należy unikać stosowania kosmetyków na strzyżonym obszarze, ponieważ może to zablokować ostrze. Przyłóż do skóry płaską górną końcówkę nasadki z grzebieniem i powoli poprowadź maszynkę po strzyżonym obszarze. Powtarzaj tę czynność do momentu osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Aby przystrzyc cały wybrany obszar, konieczne może być zmienianie kierunku prowadzenia maszynki podczas strzyżenia. Należy uważać, aby w nasadce z grzebieniem nie zgromadziła się zbyt duża ilość włosów. W
takim wypadku należy wyłączyć przycinarkę (pozycja OFF(0)), zdjąć nasadkę z grzebieniem z urządzenia i usunąć z niej włosy.

Golenie linii bikini przycinarką stylizacyjną (funkcja C): Przyłóż do skóry płaską końcówkę nasadki i powoli poprowadź maszynkę po strzyżonym obszarze.

Kształtowanie linii bikini przycinarką precyzyjną (funkcja D): Przyłóż do skóry płaską końcówkę nasadki i powoli poprowadź maszynkę po strzyżonym obszarze, odpowiednio kształtując linię bikini.

Jak doładować urządzenie

Aby ponownie naładować depilator, wyłącz go (pozycja OFF/WYŁ.) i podłącz do niego zasilacz.

Podłącz zasilacz do sieci, upewniając się, że napięcie zasilania sieci odpowiada napięciu zasilacza. Dioda LED na depilatorze zacznie świecić, wskazując, że trwa ładowanie akumulatora.

Pierwsze ładowanie urządzenia powinno trwać co najmniej 8 godzin.

Po naładowaniu odłącz zasilacz od sieci, a następnie wyjmij wtyczkę z dolnej części urządzenia. Urządzen jest gotowe do użytku.

Pełne ładowanie akumulatora pozwoli na mniej więcej 40 minut pracy bezprzewodowej.

UWAGA: Zasilacz może ulec nieznacznemu rozgrzaniu. Jest to normalne zjawisko.

Opatrenia pre nabíjanie:

1. Pre docielenie maximálnej životnosti batérie:
   - Jednotky **NIKDY** nepretržite nenabíjajte po dobu dlhšiu než 3 dni.
   - Ak sú batérie úplne nabité, **NIKDY** neprevádzkujte prístroj pomocou zdroja napätia.
   - Túto jednotku **NIKDY** nenabíjajte ani neukladajte do blízkosti radiátorov alebo ďalších zdrojov tepla a nevystavujte ju silnému slnečnému svetlu.
   - Jednotku **NIKDY** nenabíjajte na vlhkom alebo mokrom mieste a zaistite, aby sa teplota nenachádzala pod 0ëC (32ëF) alebo nad 40ëC (104ëF).
   - Odporúčame Vám, aby ste jednotku v intervale raz za pár mesiacov úplne vybili a potom úplne nabili. Nechajte jednotku bežať, kým sa nezastaví, potom ju vypnite a úplne nabite.
   - Odłączyć urządzenie od źródła zasilania po zakończeniu ładowania.
2. **NIE WOLNO** rozpryskiwać preparatu Pre-Epilating Comfort Spray na depilator, zasilacz ani kabel zasilający. Podczas użycia **NIE WOLNO** podłączać kabla zasilającego do depilatora ani go odłączać. Kiedy urządzenie nie jest używane, należy założyć na nie pokrywkę ochronną.
3. Urządzenia należy używać tylko z wtyczką zasilacza dostarczoną wraz z urządzeniem. **NIE NALEŻY** używać przystawek niezalecanych przez producenta.
4. Aby zapobiec wypadkom podczas używania depilatora, należy trzymać go z dala od twarzy, skóry głowy i innych wrażliwych obszarów ciała, a także ubrań lub dywanów.

Wyrzucanie akumulatorów

Przed wyrzuceniem tego produktu po zakończeniu okresu jego eksploatacji należy wyjąć z niego akumulatory. Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

1. Odłącz urządzenie od źródła zasilania.
2. Używając odpowiedniego śrubokręta, wykręć wkręty znajdujące się z tyłu urządzenia.
3. Zdejmij górną pokrywę. Odłącz pakiet akumulatorów.
4. Urządzenie wyposażone jest w akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe. Takie akumulatory należy utylizować w odpowiedni sposób. Akumulatorów Ni-MH nie wolno wyrzucać do zwykłych śmieci.
5. Teraz możesz bezpiecznie wyrzucić główną jednostkę.

Czyszczenie urządzenia

Zaleca się czyszczenie końcówki do depilacji, golenia i przycinania po każdym użyciu.

Aby usunąć wszelkie zgromadzone włoski, użyj załączonej szczotki. Aby zabezpieczyć głowicę depilatora, nałóż pokrywkę ochronną. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone (pozycja OFF/WYŁ.) i odłączone od gniazda elektrycznego. Oczyść ostrza i tarcze depilatora z pozostałości włosków, używając dostarczonej wraz z urządzeniem szczotki. Wytrzyj urządzenie czystą, suchą szmatką. Aby usunąć pozostałości z tarcz ze stali nierdzewnej, przetrzyj końcówki tarcz wyciśniętym wacikiem zamoczonym w alkoholu.

Uwaga: Przed użyciem należy upewnić się, że wacik nie jest mocno przesiąknięty alkoholem i że głowica depilatora jest całkowicie sucha. Aby wyczyścić urządzenie, trzeba odłączyć je od zasilacza, odczepić głowicę od urządzenia i spłukać wszystkie części pod ciepłą bieżącą wodą. Przed schowaniem urządzenia i jego dalszym użyciem należy wytrzeć je i upewnić się, że jest całkowicie suche.

Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.

Przechowywanie

Nieużywane urządzenie należy zawsze odłączać od gniazda zasilania.

Należy je zawsze przechowywać w suchym miejscu. Nie wolno ciągnąć za przewód ani skręcać go. Nie należy zawijać przewodu wokół urządzenia, gdyż może to spowodować przedwczesne zużycie i uszkodzenie przewodu. W razie uszkodzenia przewodu zasilającego urządzania należy wymienić go, zwracając do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało kupione, albo osobie o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia. Należy regularnie sprawdzać przewód zasilający pod kątem zużycia i uszkodzenia (zwłaszcza w miejscu połączenia z zasilaczem).

Produkt jest oznaczony symbolem CE potwierdzającym zgodność z dyrektywą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE) oraz dyrektywą w sprawie urządzeń zasilanych niskim napięciem (2006/95/WE).

OSTRZEŻENIE: w razie zepsucia się urządzenia nie należy podejmować żadnych prób jego naprawy. Urządzenie nie posiada żadnych części lub elementów, które mogą być samodzielnie serwisowane przez użytkownika.

Wymiana folii i ostrzy (DOTYCZY TYLKO KLIENTÓW Z WIELKIEJ BRYTANII)

Aby golarka działała optymalnie, zaleca się regularne wymienianie folii i ostrzy. Zaleca się jednoczesną wymianę folii i ostrzy, mniej więcej co 6 miesięcy. To, czy folie i ostrza wymagają wymiany, można dodatkowo stwierdzić na podstawie poniższych wskazówek.

- **Podrażnienie:** zużyta folia może powodować podrażnienia skóry.
- **Rwanie włosów:** zużycie ostrzy może powodować niedokładne golenie.
- **Przebicie folii:** przebicie folii przez ostrza.

Pomoc i porady dotyczące części zamiennych oraz informacje na temat punktów sprzedaży można uzyskać w dziale obsługi klienta pod numerem telefonu 0114 290 1455 lub pocztą elektroniczną, pod adresem customer.services@hot-uk.co.uk.

Funkcje produktu:

A - głowica depilacyjna
B - głowica goląca
C - przycinarka stylizacyjna
D - przycinarka precyzyjna
E - grzebień do przycinania
F - zmywalne głowice ułatwiające czyszczenie
G - przyciski zwalniające głowicy
H - włącznik/wyłącznik
I - lampka wskaźnika ładowania
J - moduł ładujący z podstawą antypoślizgową
K - gniazdo zasilacza

Niniejsze urządzenie jest zgodne z unijną dyrektywą 2002/96/WE w sprawie recyklingu zużytego sprzętu. Produkty, na których etykiecie, pudełku lub w instrukcji użycia znajduje się symbol przekreślonego, kołowego kontenera na śmieci podlegają po zużyciu odzyskowi osobno od odpadów domowych.

Urządzenia NIE WOLNO wyrzucać wraz ze zwykłymi śmieciami z gospodarstwa domowego. Lokalny sprzedawca urządzenia może stosować program „zabierania starych urządzeń”, gdy klient chce kupić nowy produkt; można również skontaktować się z lokalnym urzędem w celu uzyskania pomocy i informacji, gdzie należy zabrać urządzenie do recyklingu.

Gwarancja i serwis

Urządzenie VEET jest objęte gwarancją na wypadek usterek w czasie normalnego użytkowania przez 2 lata od daty zakupu. Jeśli urządzenie nie spełnia oczekiwań z powodu usterek materiałowych lub wad produkcyjnych, zostanie ono wymienione na nowy produkt. W takim przypadku należy przynieść urządzenie, wraz z ważnym paragonem, do miejsca zakupu celem wymiany. Z wymianą nie wiążą się żadne dodatkowe opłaty. Niniejsza gwarancja nie pokrywa usterek powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji. (Nie ma to wpływu na ustawowe prawa konsumenta).

Więcej informacji o produkcie znajduje się na naszej stronie internetowej:
www.hot-uk.com
www.veet.com
Veet jest znakiem handlowym firmy Reckitt Benckiser wykorzystywanym na licencji przez spółkę Helen of Troy Limited.

CZ

TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SI ULOŽTE

Prosíme přečtěte si veškeré pokyny, než tento přístroj začnete používat.

UPOZORNĚNÍ: Neponořujte zařízení do vody. Může dojít k jeho poškození. Chraňte toto zařízení a adaptér před vodou. Nepoužívejte tento přístroj poblíž vody nebo nad vodou ve vaně, v umyvadle nebo v podobných vodou naplněných nádobách. Adaptér se nesmí brát do vlhkých rukou, ponořovat do vody, držet pod tekoucí vodou nebo do něj jakkoli nechat proniknout vlhkost. **Udržujte tento přístroj mimo
dosah dětí a chorých osob. Malé děti by měly být pod dohledem, aby si** [illegible]

podlaze. Ruce i zbytek těla musejí být suché. Přístroj doporučujeme používat v dobře větrané místnosti. Pro snížení rizika popálení, požáru nebo zásahu elektrickým proudem zapojený epilátor nikdy nenechávejte bez dozoru. Před zapojením adaptéru do sítě vždy připojte napájecí kabel k přístroji. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte ze sítě.

Nabíječku zapojte přímo do zásuvky. NEpoužívejte prodlužovací kabel. Tento přístroj používejte pouze podle jeho určení popsaném v návodu.

Tento přístroj NEPOUŽÍVEJTE, pokud zjistíte poškození u jedné nebo obou holicích čepelí. V takovém případě přístroj ihned přestaňte používat a vyměňte oba nože i obě planžety.

Nepoužívejte nástavce nedoporučené výrobcem. Pokud se přístroj poškodí nebo rozbije, okamžitě přerušte používání a vyměňte, při dalším používání by mohlo dojít k pořezání nebo poškrábání kůže.

POZNÁMKA: Tento přístroj nepoužívejte na částech kůže se silným akné, čerstvou jizvou (mladší než 3 měsíce), mateřskými znaménky, na spálené kůži, vyrážce nebo při jiných kožních nemocech. Pokud trpíte nějakou nemocí spojenou s krví (např. cukrovka nebo křečové žíly) nebo nemocí kůže (dermatologický stav), konzultujte před používáním svého lékaře. Lidé se sníženou imunitou (např. v těhotenství nebo při diabetes mellitus, hematofilii nebo deficitem imunity) by se měli zeptat lékaře. Pokud máte kardiostimulátor, před použitím se zeptejte lékaře.

VAROVÁNÍ: 24 hodin po epilaci se vyhýbejte přímému slunci. Dále doporučujeme neplavat a nepoužívat deodoranty/antiperspiranty nebo parfémované produkty. Abyste se nepotili, epilátor používejte na místě s příjemnou teplotou. Oblasti, ze kterých chcete odstranit chlupy, musejí být čisté, suché a nenakrémované ani nenaolejované.

Příprava k použití:

Před prvním použitím a po dlouhé době, kdy jste přístroj nepoužívali, jej nabíjejte po dobu nejméně osmi hodin.

Obsluha

Epilátor (součást A)

1. Zástrčku adaptéru zasuňte do spodní části přístroje.
2. Adaptér zapojte do zásuvky ve zdi.
3. Mírným tahem sejměte ochranný kryt epilátoru.
4. Přístroj zapněte jedním stiskem tlačítka napájení (⏻).

   Poznámka: epilátor se při příliš velkém tlaku na kůži může kvůli vaší ochraně zpomalit nebo úplně zastavit.
   - **Nejdříve vyzkoušejte na necitlivé oblasti.** Při prvním používání epilátoru ho vyzkoušejte na části kůže, která není příliš citlivá a na které není moc chlupů, dokud si na depilaci nezvyknete.
   - **Nejdříve se vykoupejte.** Odstranění chloupků bude snadnější, použijete-li epilátor po koupání nebo sprchování, protože při něm dochází k otevření pórů. Kůže by měla být čistá, bez stop krému či tělového mléka.
5. **Sprej pro pohodlnou epilaci.** Pumpičku držte 15 cm od kůže a oblast, kterou budete epilovat, lehce nasprejujte. Nechejte na 2 - 5 minut oschnout.
6. **Jemně.** Epilátor zapněte a hlavicí pomalu pohybujte nad kůží. Jednou rukou pohybujte epilátorem a druhou napínejte kůži. Hlava epilátoru se musí lehce dotýkat kůže. Netlačte příliš. Lehce přejíždějte hlavou epilátoru nad oblastí, kde chcete odstranit chlupy. Nejlepší je držet přístroj v pravém úhlu ke kůži. Epilátor veďte pomalým nepřetržitým pohybem proti směru růstu chlupů. Abyste dosáhli na všechny chlupy, bude možná zapotřebí toto zopakovat v různých směrech. Pracujte na malých plochách a až budete spokojeni s výsledkem, přesuňte se do nové oblasti. Nežádoucí ochlupení se zachytí v pinzetách přístroje a bude odstraněno, zatímco přístrojem postupujete dál.

   Pokud máte v podpaží či tříslech delší chlupy, raději je napřed zastřihněte nůžkami nebo pomocí zastřihovacího nástavce - snížíte tím bolest při epilaci. Při odstraňování chlupů z podpaží si dejte paži za hlavu, aby se kůže napnula a přístroj přiložte v úhlu 90ë ke kůži. Vypínač směřuje k vám. V každé oblasti opakujte tak dlouho, dokud neodstraníte všechny nežádané chlupy. Doba požadovaná na odstranění nechtěných chlupů závisí na typu chlupů.

   Nástavce sejmete současným stisknutím obou tlačítek (součást G) pro uvolnění hlavice. Při nasazování nástavce zapadnou zpět na místo.
7. **Večer je nejlepší.** Někdy se po odstranění chlupů objeví červené skvrny a boule, proto je epilátor nejlépe používat večer před spaním.

   Podráždění obvykle přes noc zmizí. Podráždění kůže je horší při prvních používáních epilátoru. Vaše kůže se však procesu přizpůsobuje a čím více ho používáte, tím méně problémů máte. Výhody používání epilátoru Veet zdaleka převažují rudé skvrny, které se mohou objevit.
8. **Kůži zklidněte.** Po epilaci omyjte sprej a kůži uklidněte jemným tělovým mlékem.
9. **Peeling.** Proveďte každý den na ošetřované oblasti peeling lufou nebo žínkou, abyste zabránili zarůstání chlupů. Zarostlé chlupy jsou obvyklé při mnoha způsobech odstranění chlupů, kdy je chlup vytažen z kůže. Klíčem k omezení těchto problémů je peeling a čistota.

   Dále kůže musí být denně hydratována. Až skončíte s epilací, vypněte přístroj jedním stisknutím tlačítka napájení (⏻).

Holicí strojek (součást B)

1. Můžete jej používat nasucho i namokro. Pokud jej budete používat namokro, doporučujeme použít mýdlo nebo jiný nepěnivý prostředek pro co nejpohodlnější oholení.
2. Přístroj zapněte jedním stiskem tlačítka napájení (⏻).
3. Pomocí hrany se zastřihovačem (součást C) nejprve odstraňte delší chloupky. Zatřihovač lze používat v horní i dolní poloze. Zastřihovač lze přesouvat z horní do dolní pozice a naopak pomocí přepínače (součást D), a to ve směru šipek ↑↓ .
4. Pomocí holicí hlavice oholte zbývající krátké chloupky. Pro dosažení hladšího oholení je nezbytné holení provádět proti směru růstu chloupků.
5. Postupujte opatrně. Odstraňování chloupků pomocí elektrického strojku je rychlejší a účinější než holení žiletkou, musíte však své pokožce ponechat čas, aby se nové technice holení přizpůsobila, zejména v oblasti podpaží a třísel.
6. Po holení použijte zvlhčující přípravek. Nepoužívejte po holení parfémy ani toaletní vody, protože by mohly způsobit podráždění pokožky.

   Až s holením skončíte, vypněte přístroj jedním stisknutím tlačítka napájení (⏻).

Zastřihovač (součásti C, D a E)

Příprava oblasti třísel pomocí zastřihovacího hřebenu (součást E): Před zastřiháváním nepoužívejte žádné krémy ani jiné přípravky. Mohlo by dojít k zanesení ostří. Přiložte plochou horní část hřebenového nástavce ke kůži a pomalu zastřihovač posunujte. Pohyb opakujte tak dlouho, až dojde k sestříhání celé oblasti na požadovanou délku. Směr stříhání je třeba měnit. Zajistí se tak přístup ke všem chloupkům. Dejte si pozor na usazené chlupy v hřebenovém nástavci. Pokud k takovému zanesení dojde, přepněte zastřihovač do pozice OFF (0), sejměte hřebenový nástavec a odstraňte chlupy pomocí kartáče.

Úprava oblasti třísel pomocí tvarovacího zastřihovače (součást C): Přiložte plochou horní část nástavce ke kůži a pomalu zastřihovač posunujte.

Úprava a tvarování oblasti třísel pomocí přesného zastřihovače (součást D): Přiložte plochou horní část nástavce ke kůži a pomalu zastřihovač posunujte tak, abyste vytvořili požadovaný tvar.

Dobíjení přístroje

Pro dobití epilátor vypněte a připojte k němu adaptér.

Adaptér zapojte do sítě, napájecí napětí musí odpovídat jmenovitému napětí adaptéru. LED na epilátoru se rozsvítí a indikuje tak, že se baterie dobíjí.

Při prvním nabíjení se přístroj musí nabíjet po dobu minimálně 8 hodin.

Po dobití přístroje odpojte adaptér od sítě a konektor vytáhněte ze základny přístroje. Přístroj je nyní připraven pro používání.

Po úplném nabití může přístroj bez kabelu používat přibližně 40 minut.

POZNÁMKA: Napájení se může mírně zahřívat. Nejedná se o poruchu.

Opatření při nabíjení:

1. K zajištění maximální životnosti baterie:
   - **NENABÍJEJTE** přístroj bez přestávky po období delší než 3 dny.
   - **NEUVÁDĚJTE** přístroj do provozu zapojením do sítě, pokud jsou baterie plně nabité.
   - **NENABÍJEJTE** ani neskladujte tento přístroj poblíž radiátorů nebo jiných zdrojů tepla ani na místech vystavených silnému slunečnímu záření.
   - **NENABÍJEJTE** na zavhlých nebo vlhkých místech, nenabíjejte při teplotě pod 0ëC (32ëF) ani nad 40ëC (104ëF).
   - Doporučujeme, abyste přístroj úplně vybili a potom zase plně nabili jednou za několik měsíců. Nechte přístroj běhat, dokud se nezastaví, vypněte ho a potom ho naplno nabijte.
   - Po dokončení nabíjení odpojte přístroj z přívodu proudu.
2. NEstříkejte sprej pro pohodlnou epilaci na epilátor, transformátor ani napájecí kabel. Napájecí kabel NEpřipojujte ani neodpojujte od epilátoru při používání. Když přístroj nepoužíváte, ponechte na něm ochranný kryt.
3. Přístroj používejte pouze s dodanou zástrčkou adaptéru. NEpoužívejte nástavce nedoporučené výrobcem.
4. Aby při používání epilátoru nedošlo k nehodě, nepřikládejte ho k tváři, vlasům nebo dalším citlivým oblastem na těle, šatech nebo na kobercích.

Likvidace baterií

Před likvidací tohoto produktu na konci životnosti musíte vyjmout dobíjecí baterie. Postupujte podle tohoto popisu:

1. Přístroj odpojte od napájení.
2. Pomocí vhodného šroubováku odstraňte šroub(y) na zadní straně.
3. Sejměte horní kryt. Odpojte baterie.
4. Baterie používané v tomto přístroji jsou typ nikl-metal-hydrid. Tyto baterie musíte zrecyklovat nebo správně zlikvidovat. Baterie Ni-MH neodhazujte do běžného odpadu.
5. Nyní můžete bezpečně zlikvidovat hlavní část.

Čištění přístroje

Po každém použití doporučujeme epilátor i holicí a zastřihovací nástavce vyčistit.

Nashromážděné chlupy odstraňte přiloženým kartáčem. Pro ochranu hlavy epilátoru nasaďte ochranný kryt. Přístroj musí být vypnutý a vytažený ze zásuvky. Odstřižky chlupů očistěte z holicích čepelí a epilačních disků pomocí čisticího kartáče. Přístroj otřete čistým a suchým hadříkem. Zbytky z nerezových ocelových disků odstraníte pomocí vaty na špejli namočené v alkoholu (vymačkané).

Poznámka: Vata nesmí být mokrá alkoholem a hlava epilátoru musí být před použitím úplně suchá. Pokud chcete přístroj očistit, odpojte ho od adaptéru, hlavu sejměte z přístroje a všechny části opláchněte v teplé tekoucí vodě. Osušte, před uložením a budoucím použitím přístroj musí být úplně suchý.

Uložte na suchém místě.

Skladování

Pokud nepoužíváte, vždy vyjměte ze zásuvky

Vždy ukládejte na suchém místě. Za kabel netahejte ani ho nepřetáčejte. Kabel nenavíjejte na přístroj, kabel by se tak mohl předčasně opotřebit a zlomit. Pokud se napájecí kabel přístroje poškodí, musí být vyměněn u prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili, nebo u podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo rizikům. Pravidelně kontrolujte opotřebení a poškození napájecího kabelu (zvláště v místě, kde vstupuje do adaptéru).

Tento produkt je označen značkou CE a je vyroben v souladu se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES a směrnicí o nízkém napětí 2006/95/ES.

POZOR: Pokud se tento přístroj porouchá, nepokoušejte se ho opravit. Tento přístroj nemá žádné součástky ani části opravitelné uživatelem.

Výměna planžet a nožů (POUZE PRO ZÁKAZNÍKY VE VELKÉ BRITÁNII).

Doporučujeme pravidelnou výměnu planžet a nožů, aby zůstal zachován optimální výkon přístroje. Pro vaši orientaci, planžeta i nůž by měly být vyměňovány zároveň, a to přibližně každých 6 měsíců. Kdy je potřeba vyměnit planžetu nebo nůž můžete zjistit také podle následujících znaků.

- **Podráždění:** S postupujícím opotřebováním planžet může docházet k podráždění pokožky
- **Přitlačte:** S postupujícím opotřebováním nožů nedosáhnete srovnatelně hladkého oholení ani komfortu
- **Prodření:** Povšimnete si, že se nože prodřely skrze planžety.

O pomoc nebo radu ohledně náhradních dílů, včetně informací o prodejních místech, můžete požádat oddělení zákaznické podpory telefonicky na čísle 0114 290 1455 nebo emailem na customer.services@hot-uk.co.uk.

Součásti produktu:

A - Epilační hlavice
B - Holicí hlavice
C - Tvarovací zastřihovač
D - Přesný zastřihovač
E - Zastřihovací hřeben
F - Omyvatelné hlavice pro snadné čistění
G - Tlačítka pro uvolnění hlavice
H - Spínač On/Off (Zapnuto/Vypnuto)
I - Světelný indikátor dobíjení
J - Dobíjecí podstavec s protiskluzovým dnem
K - Zdířka adaptéru

Tento přístroj vyhovuje zákonům EU 2002/96/EC o nakládání s elektrickým a elektronickým odpadem. Výrobky, které mají symbol proškrtnuté odpadní nádoby na kolečkách buď na klasifikační nálepce, dárkové krabici nebo v návodu, se musí na konci jejich užitné životnosti likvidovat odděleně od běžného domácího odpadu.

Prosím NEVYHAZUJTE přístroj do běžného domácího odpadu. Je možné, že váš místní maloobchod má možnost převzetí výrobku zpět, když potřebujete zakoupit náhradní výrobek, jinou možností je obrátit se na místní vládní úřad pro další pomoc a radu ohledně toho, kam vzít přístroj na recyklaci.

Záruka a servis

Přístroj VEET má záruku na defekty při normálním používání po dva roky od data zakoupení. Pokud výrobek nefunguje uspokojivě kvůli defektům materiálu nebo z výroby, bude vyměněn. Jednoduše produkt zaneste zpět do obchodu, kde jste ho koupili, spolu s platnou účtenkou. Bude bezplatně vyměněn. Tato záruka se nevztahuje na defekty vzniklé následkem chybného používání, zneužívání nebo vzniklé nepostupováním podle těchto pokynů. (Toto nemá vliv na vaše zákaznická práva)

Informace o produktu najdete na: www.hot-uk.com
www.veet.com
Veet je ochranná známka Reckitt Benckiser používaná v licenci Helen of Troy Limited.

RU

НИЖЕ УКАЗЫВАЮТСЯ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ИХ.

Перед эксплуатацией прибора необходимо прочесть все указанные инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ погружайте изделие в воду, это может привести к его повреждению. Не подвергайте прибор и адаптер воздействию воды. Запрещается использовать прибор в непосредственной близости с водой (ванна, рукомойник или другие подобные емкости, заполненные водой). Запрещается пользоваться [illegible]

применять стабилизатор остаточного тока, с номиналом тока не превышающим 30 мА. За советами обращайтесь к электротехнику.

Допускается использование эпилятора только в сухом помещении. НЕЛЬЗЯ использовать прибор вблизи влажных или мокрых полотенец, а также на мокром ковре или полу. Руки и кожа тела должны быть сухими. Рекомендуется использовать прибор в хорошо проветриваемом помещении. Во избежание ожогов, возгорания или электрического шока никогда не оставляйте эпилятор без присмотра, если он подключен к сети. Перед подключением адаптера к электрической сети всегда присоединяйте шнур питания к прибору. Всегда отсоединяйте прибор от сети, если он не используется.

Включайте зарядное устройство непосредственно в настенную электрическую розетку. НЕ используйте удлинительный шнур. Применяйте прибор только в тех целях, для которых он предназначен, в соответствии с указаниями в настоящем руководстве.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор, если хотя бы одно из лезвий повреждено или сломано. Немедленно прекратите использование, удалите оба лезвия и обе бреющие сетки.

Не используйте насадки, которые не рекомендованы производителем. В случае повреждения или неисправности прибора немедленно прекратите его использование и замените прибор. Дальнейшее использование неисправного прибора может привести к порезам и царапинам на коже.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте этот прибор для удаления волос на участках кожи, где имеются серьезные воспаления сальных желез (угри), недавние повреждения тканей (менее трех месяцев), родинки, солнечные ожоги, сыпь или другие проблемы с кожей. Если вы страдаете какими-либо заболеваниями крови, а также диабетом, варикозным расширением вен или какими-либо кожными заболеваниями, то перед применением прибора посоветуйтесь со своим врачом. Лица со сниженным иммунитетом, например беременные женщины, больные сахарным диабетом или гемофилией, а также страдающие иммунодефицитом, должны проконсультироваться с врачом. Если вы используете электрокардиостимулятор, то перед применением прибора посоветуйтесь с врачом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей в течение 24 часов после эпиляции волос. Кроме того, рекомендуется воздерживаться от плавания, а также применения дезодорантов, антиперспирантов и парфюмерных средств. Необходимо использовать эпилятор в помещении с комфортной температурой во избежание повышенного потоотделения. Участки кожи, на которых предполагается проводить эпиляцию, должны быть чистыми, сухими и без каких-либо кремов и масел.

Подготовка к использованию:

Заряжайте прибор в течение 8 часов перед первым применением и после долгого периода неиспользования.

Использование прибора

Эпилятор (Элемент A)

1 Вставьте штекер адаптера в гнездо в нижней части устройства.
2. Подключите адаптер к сети электропитания.
3. Приподнимите защитный колпачок и снимите его с эпилятора.
4. Включите прибор, нажав кнопку электропитания (⏻) один раз.

   Примечание. Если слишком сильно нажимать на эпилятор в процессе работы, он может замедлить скорость или полностью остановиться, чтобы обеспечить защиту кожи от повреждения.
   - Сначала попробуйте произвести эпиляцию на нечувствительном участке кожи. При первом применении эпилятора попробуйте произвести эпиляцию на не слишком чувствительном участке кожи с небольшим количеством волос, чтобы привыкнуть к вызываемым эпиляцией ощущениям.
   - Примите ванну. Если вы используете эпилятор после принятия ванны или душа, волосы будут удаляться легче, так как поры кожи будут открыты. Кожа должна быть чистой, не наносите лосьон или масло перед использованием прибора.
5. **Спрей для комфортной эпиляции.** Удерживая распылитель на расстоянии 15 см от поверхности кожи, распылите небольшое количество спрея над участком кожи, где будет производиться эпиляция. Подождите 2-5 минут, пока кожа не высохнет.
6. **Аккуратно выполните эпиляцию. ВКЛЮЧИТЕ** эпилятор и медленно перемещайте головку прибора по коже, одной рукой держа эпилятор, а другой — натягивая кожу. Головка эпилятора должна слегка касаться кожи. Не следует нажимать слишком сильно. Легко перемещайте эпилятор по тому участку кожи, на котором необходимо удалить волосы. Чтобы достичь наилучших результатов, держите прибор под правильным углом к поверхности кожи. Медленно и непрерывно перемещайте эпилятор в направлении против роста волос. Для удаления всех волос может потребоваться перемещение прибора в различных направлениях. Обработайте небольшой участок кожи и, получив удовлетворительный результат, переходите к следующему участку. Удаляемые волосы будут захватываться щипчиками прибора и выдергиваться по мере его перемещения.

   Если волосы в подмышечной области или зоне бикини слишком длинные, рекомендуется укоротить их ножницами или машинкой для стрижки, чтобы избежать болезненных ощущений во время эпиляции. Чтобы удалить волосы подмышками, закиньте руку за голову, чтобы добиться натяжения кожи, и держите прибор под углом 90° к поверхности кожи. Кнопка выключателя должна находиться лицом к вам. Повторяйте эти действия на всех участках кожи до полного удаления нежелательных волос. Время, необходимое для удаления нежелательных волос, зависит от их типа.

   Чтобы сменить насадку, нажмите обе Кнопки разблокировки головки (Элемент G) одновременно. При установке насадки на [illegible]

3. Retirez le couvercle ; débranchez le bloc-batterie ;
4. La batterie utilisée dans cet appareil est une batterie au nickel-métal-hydrure. Elle doit être recyclée ou jetée conformément aux réglementations. Ne la jetez pas avec vos ordures ménagères ;
5. Vous pouvez maintenant jeter l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Nous vous recommandons de nettoyer votre épilateur et les accessoires de rasage et de tonte après chaque utilisation.

Enlevez les poils qui se sont accumulés dans l'appareil à l'aide de la brossette fournie à cet effet. Replacez le capuchon de protection sur la tête de l'Épilateur. Vérifiez que l'appareil est hors tension et débranché. Nettoyez les poils coupés sur les lames de rasage et les disques d'épilation au moyen de la brossette de nettoyage fournie. Essuyez l'appareil avec un chiffon propre et sec. Pour enlever les résidus sur les disques en inox, appliquez sur les extrémités des disques un coton-tige imprégné d'alcool à 90° et essoré.

Remarque : Veillez à ce que le coton-tige soit bien essoré et que la tête de l'Épilateur soit sèche avant toute utilisation. Pour nettoyer l'appareil, débranchez l'adaptateur, retirez la tête de l'appareil et rincez les pièces séparément sous l'eau chaude du robinet. Essuyez l'appareil et vérifiez qu'il est parfaitement sec avant de le ranger pour une utilisation ultérieure.

Rangez-le dans un endroit sec.

Rangement

Toujours débrancher l'appareil lorsque vous ne vous en servez pas. Rangez-le dans un endroit sec. Ne tirez pas sur le cordon et ne le tordez pas. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil, cela risque d'accélérer son usure et de le casser. Si le cordon d'alimentation est endommagé, retournez-le au magasin où vous l'avez acheté. Dans tous les cas, pour des raisons de sécurité, faites-le remplacer par une personne qualifiée. Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation ne présente pas de signes d'usure ou de dommages, en particulier au niveau du raccordement à l'adaptateur.

Ce produit porte la marque CE et est fabriqué conformément à la directive concernant la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

AVERTISSEMENT : En cas de dysfonctionnement de l'appareil, n'essayez en aucun cas de le réparer. Cet appareil ne contient pas de pièces ou composants manipulables par l'utilisateur.

Remplacement des grilles et des lames (UNIQUEMENT AU ROYAUME-UNI)

Nous vous recommandons de remplacer régulièrement les grilles et les lames afin de préserver les performances de votre rasoir. Il est conseillé de remplacer, en même temps, les grilles et les lames environ tous les 6 mois. Toutefois, les indications suivantes peuvent également vous aider à déterminer si vos grilles et lames ont besoin d'être remplacées.

- **Irritation :** l'usure des grilles peut provoquer une irritation de la peau.
- **Tiraillement :** l'usure des lames peut provoquer un inconfort lors du rasage ou une baisse des performances de rasage.
- **Inspection visuelle :** vous pouvez vérifier l'état d'usure des lames à travers les grilles.

Si vous avez besoin d'aide ou de conseils concernant les pièces de rechange, notamment comment vous en procurer, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle par téléphone, au 0114 290 1455, ou par courrier électronique customer.services@hot-uk.co.uk.

Description du produit :

A - Tête d'épilation.
B - Tête du rasoir.
C - Tondeuse coiffure.
D - Tondeuse de précision.
E - Peigne tondeur.
F - Têtes lavables pour un nettoyage facile.
G - Boutons de libération de la tête.
H - Interrupteur Marche/Arrêt.
I - Voyant de charge.
J - Socle de chargement antidérapant.
K - Prise de l'adaptateur.

Cet appareil est conforme à la directive européenne 2002/96/CE relative au recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques. Les produits affichant un symbole de poubelle à roulettes « barrée » sur une étiquette, une boîte cadeau ou une notice d'utilisation doivent être recyclés séparément des autres déchets domestiques lorsqu'ils arrivent à la fin de leur vie utile.

Prière de NE PAS jeter votre vieil appareil avec les déchets domestiques ordinaires. Il est probable que votre détaillant d'électroménagers puisse reprendre votre vieil appareil lorsque vous désirerez le remplacer. Vous pouvez également contacter les autorités gouvernementales compétentes pour demander de l'aide et des conseils sur les sites pouvant accepter et recycler votre vieil appareil.

Garantie et entretien

Votre appareil VEET est garanti deux ans à compter de la date d'achat contre les défauts de fabrication. Votre produit sera remplacé s'il ne fonctionne pas à votre entière satisfaction pour cause de défauts de fabrication ou matériels. Il suffit de retourner l'appareil auprès du détaillant où vous l'avez acheté, accompagné du reçu ou du ticket de caisse ; il sera remplacé gratuitement. Cette garantie ne couvre pas les défauts dus à une utilisation inappropriée, abusive ou au non-respect des présentes instructions (cela n'affecte en rien vos droits de consommateur prévus par la loi).

Pour plus d'informations sur ce produit, rendez-nous visite aux adresses suivantes :
www.hot-uk.com
www.veet.fr
Veet est une marque de commerce de Reckitt Benckiser utilisée sous licence par Helen of Troy Limited.

DE

BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSANLEITUNGEN GUT AUF.

Lesen Sie bitte alle Anleitungen vor Gebrauch dieses Geräts gut durch.

WARNUNG: Tauchen Sie dieses Gerät nicht in Wasser, da dies zu Schäden führen kann. Dieses Gerät und den Adapter von Wasser fernhalten. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder anderen Behältern. Der Adapter darf nicht mit nassen Händen benutzt, in Wasser eingetaucht, unter laufendes Wasser gehalten oder in irgendeiner Weise Nässe ausgesetzt werden. **Bewahren Sie dieses Gerät außer Reichweite von Kindern und nicht Bedienungsberechtigten auf. Bei Kleinkindern muss darauf geachtet werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.**

Dieses Geräte wird nicht beabsichtigt für Gebrauch von Personen (inkl. Kinder) mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Befähigungen, oder mit einem Mangel an Erfahrung und Fachwissen, es sei denn sie bekommen Aufsicht oder Hinweis hinsichtlich das Gebrauch des Gerätes von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

Dieses Gerät ist ausschließlich zum Rasieren und Trimmen der Haare an der Bikinilinie/in der Achselhöhle bestimmt. Das Gerät nicht für andere Zwecke verwenden.

WARNUNG: Dieser Adapter darf nicht im Badezimmer verwendet werden. Für zusätzlichen Schutz ist es ratsam, dass bei Installation eines Fehlerstrom-Schutzschalters im elektrischen Stromkreis ein Nennwert von 30 mA nicht überschritten wird. Stromkreis anschließen. Fragen Sie Ihren Elektriker um Rat.

Der Epilierer sollte in einer trockenen Umgebung verwendet werden. Während der Verwendung NICHT in der Nähe von nassen oder feuchten Handtüchern, Teppichen oder Böden stehen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände und der restliche Körper trocken sind. Es wird empfohlen, das Gerät in einem gut belüfteten Raum zu verwenden. Um das Risiko von Verbrennungen, Brand oder Stromschlag zu verringern, dürfen Sie den Epilierer auf keinen Fall unbeaufsichtigt lassen. Schließen Sie stets das Netzkabel am Gerät an, bevor Sie den Adapter an das Stromnetz anschließen. Ziehen Sie stets den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

Stecken Sie das Ladegerät in die Wandsteckdose ein. Es darf KEIN Verlängerungskabel verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen, in dieser Anleitung beschriebenen Zweck.

Dieses Gerät darf NICHT benutzt werden, wenn die Scherklingen Beschädigungen oder Bruchstellen aufweisen. Den Gebrauch sofort einstellen und beide Klingen und Folien ersetzen.

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Geräteaufsätze. Wenn das Gerät beschädigt wird oder nicht mehr funktioniert, sollte der Gebrauch der Gerätes sofort eingestellt und das Gerät ausgetauscht werden. Eine weitere Verwendung des Gerätes kann zu Schnittverletzungen oder Hautabschürfungen führen.

HINWEIS: Verwenden Sie das Gerät nicht auf Hautbereichen mit schwerer Akne, frischem Narbengewebe (nicht älter als 3 Monate), Muttermalen, sonnenverbrannter Haut, Ausschlag oder sonstigen Hautkrankheiten. Wenden Sie sich vor Verwendung des Geräts an Ihren Arzt, wenn Sie an einer Blutkrankheit leiden, z. B. Diabetes oder Krampfadern, oder eine Hautkrankheit haben, beispielsweise eine dermatologische Erkrankung. Personen mit einer verminderten immunologischen Abwehrreaktion, z. B. Schwangere oder Personen mit Diabetes mellitus, Bluterkrankheit oder Immundefizienz sollten ihren Arzt konsultieren. Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben, konsultieren Sie vor Verwendung des Geräts Ihren Arzt.

WARNUNG: Meiden Sie nach dem Entfernen von Körperhaaren durch Epilation 24 Stunden lang direkte Sonneneinstrahlung. Es wird außerdem empfohlen, dass Sie das Schwimmen meiden und keine Deos oder parfümierte Produkte verwenden. Verwenden Sie Ihren Epilierer an einem Ort mit angenehmer Temperatur, damit Sie nicht schwitzen. Stellen Sie sicher, dass die Bereiche, die Sie enthaaren möchten, sauber, trocken und creme- sowie ölfrei sind.

Vorbereitung für den Gebrauch:

Das Gerät mindestens 8 Stunden lang aufladen, bevor Sie es zum ersten Mal bzw. nach längerer Verwendungspause in Gebrauch nehmen.

Bedienung

Epilierer (Merkmal A)

1. Führen Sie den Adapterstecker in die Unterseite des Geräts ein.
2. Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose ein.
3. Nehmen Sie die Schutzkappe ab, indem Sie sie nach oben und vom Epilierer weg ziehen.
4. Schalten Sie das Gerät EIN, indem Sie die Stromtaste (⏻) einmal drücken.

HINWEIS: Zu Ihrem Schutz kann sich der Epilierer eventuell verlangsamen oder komplett anhalten, wenn er zu fest gegen die Haut gedrückt wird.

- **Versuchen Sie es erst an einer unempfindlichen Stelle.** Wenn Sie zum ersten Mal einen Epilierer verwenden, probieren Sie ihn an einer Hautstelle aus, die nicht zu empfindlich ist und einen leichten Haarbewuchs aufweist, bis Sie sich an das Gefühl der Epilation gewöhnt haben.
- **Nehmen Sie zuerst ein Bad.** Wenn Sie Ihren Epilierer nach dem Baden oder Duschen verwenden, lassen sich Haare leichter entfernen, da Ihre Poren noch offen sind. Ihre Haut sollte sauber und frei von Fett oder Lotion sein.

5. **Komfort-Epilierspray.** Halten Sie die Pumpe ca. 15 cm von der Haut entfernt, und sprühen Sie einen leichten Nebel über den zu epilierenden Bereich. Lassen Sie den Spray 2–5 Minuten lang trocknen.
6. **Gehen Sie vorsichtig vor.** Schalten Sie den Epilierer auf EIN, und führen Sie den Kopf langsam über die Haut. Bewegen Sie mit der einen Hand den Epilierer über die Stelle, und halten Sie mit der anderen Hand die Haut straff gespannt. Sie sollten sicherstellen, dass sich der Epiliererkopf in leichtem Kontakt mit der Haut befindet und keinen zu starken Druck ausübt. Führen Sie den Kopf des Epilierers leicht über den zu enthaarenden Bereich. Zu Erzielung der besten Ergebnisse halten Sie das Gerät im rechten Winkel zur Haut. Führen Sie den Epilierer in einer langsamen, kontinuierlichen Bewegung, und arbeiten Sie dabei gegen die Richtung des Haarwuchses. Es ist eventuell notwendig, den Vorgang in unterschiedlichen Richtungen zu wiederholen, um alle Haare zu entfernen. Arbeiten Sie an kleinen Bereichen und beginnen Sie an einer neuen Stelle, wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind. Unerwünschte Haare werden in der Pinzette des Geräts eingefangen und beim Weiterbewegen des Geräts herausgezogen.

   Wenn die Haare in der Achselhöhle/an der Bikinilinie sehr lang sind, wird empfohlen, sie zuerst mit einer Schere oder einem Trimmeraufsatz zu kürzen, um Schmerzen beim Epilieren zu mindern. Zum Entfernen der Haare aus der Achselhöhle legen Sie einen Arm hinter den Kopf, um die Haut zu straffen, und setzen das Gerät in einem Winkel von 90 Grad auf die Haut auf. Die Schaltertaste sollte zu Ihnen hin weisen. Wiederholen Sie den Vorgang in jedem Bereich, bis alle unerwünschte Haare entfernt wurde. Die für die Enthaarung benötigte Zeit hängt von Ihrem Haartyp ab.

   Zum Entfernen der Aufsätze drücken Sie gleichzeitig die beiden Kopf-Freigabetasten (Merkmal G). Die Aufsätze rasten wieder in ihre Position ein.
7. **Die beste Zeit ist abends.** Manchmal stellen Sie fest, dass Sie nach der Enthaarung rote Flecken und Beulen haben. Deshalb ist es am besten, den Epilierer abends direkt vor der Schlafenszeit zu verwenden.

   Die Reizung verschwindet normalerweise über Nacht. Die Hautreizung ist bei den ersten Malen der Verwendung eines Epilierers am auffälligsten. Aber Ihre Haut gewöhnt sich an den Prozess, und je öfter Sie den Epilierer verwenden, desto weniger Probleme haben Sie. Die Vorteile des Veet-Epilierers wiegen die Nachteile der roten Flecken, die Sie eventuell erleben, bei weitem auf.
8. **Besänftigen Sie Ihre Haut.** Waschen Sie nach der Epilation alle Komfortsprayrückstände ab, und tragen Sie eine milde Körperlotion auf, um Ihre Haut zu besänftigen.
9. **Führen Sie ein Peeling durch.** Führen Sie auf dem behandelten Bereich täglich ein Peeling mit einer Luffa oder Körperbürste durch, um eingewachsene Haare zu verhindern. Eingewachsene Haare sind bei zahlreichen Enthaarungsmethoden verbreitet, bei denen Haare aus der Haut herausgezogen werden, und Körperpeeling sowie Reinlichkeit tragen entscheidend zur Reduzierung dieser Probleme bei.

   Achten Sie außerdem darauf, die Haut täglich mit Feuchtigkeitscreme zu behandeln. Nach dem Epilieren schalten Sie das Gerät durch einmaliges Drücken der Stromtaste (⏻) AUS.

Rasierer (Merkmal B)

Gebrauchsanleitung

HINWEIS: Lange Haare müssen geschnitten werden, bevor das Rasiergerät für eine Rasur eingesetzt wird.

1. Der Rasierer kann nass oder trocken verwendet werden. Um das Rasieren so angenehm wie möglich zu machen, empfehlen wir die Verwendung von Seife oder einem anderen nicht schäumenden Gleitmittel.
2. Schalten Sie das Gerät EIN, indem Sie die Stromtaste (⏻) einmal drücken. Das Gerät startet bei der langsamsten Geschwindigkeit.
3. Verwenden Sie die Kante des Trimmers (Merkmal C), um zuerst lange Haare zu entfernen. Der Trimmer kann in der oberen und unteren Position betrieben werden. Der Trimmer kann durch Bewegen des Haartrimmerschalters (Merkmal D) in die Pfeilrichtungen ↑↓ länger oder kürzer eingestellt werden.
4. Verwenden Sie den Rasierkopf für die verbleibenden kurzen Haare. Für eine glatte Rasur immer ENTGEGEN der Haarwuchsrichtung rasieren.
5. Gehen Sie langsam vor. Die Haarentfernung mit einem elektrischen Rasiergerät ist schneller und gründlicher als die Rasur mit einer Klinge. Sie müssen Ihrer Haut jedoch Zeit geben, sich an das neue Rasurverfahren zu gewöhnen, besonders unter den Armen und an der Bikinilinie.
6. Tragen Sie nach der Rasur Feuchtigkeitscreme auf. Verwenden Sie kein Parfum, da dadurch die Haut nach der Rasur gereizt sein kann.

   Nach dem Rasieren schalten Sie das Gerät durch einmaliges Drücken der Stromtaste (⏻) aus.

Trimmer (Merkmale C, D und E)

Vorbereitung der Bikinilinie mit dem Trimmerkamm (Merkmal E): Tragen Sie vor der Verwendung des Trimmers keine Cremes oder Lotionen im zu rasierenden Bereich auf, da diese die Klinge verkleben können. Drücken Sie das flache, obere Ende der Kammführung gegen die Haut und führen Sie den Trimmer langsam durch das Haar. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Haare im zu rasierenden Bereich geschnitten wurden. Die Schnittrichtung muss u. U. verändert werden, um sicherzugehen, dass alle Haare geschnitten wurden. Achten Sie auf Haaransammlungen im Kammführungsaufsatz. Bei Haaransammlungen schalten Sie den Trimmer AUS (0) und entfernen Sie die Kammführung, um die Haare mit einer Bürste zu entfernen.

Feinbehandlung der Bikinilinie mit dem Styling Trimmer (Merkmal C): Drücken Sie das flache Ende des Aufsatzes gegen die Haut und führen Sie den Trimmer langsam durch das Haar.

Definieren und Formen der Bikinilinie mit dem Präzisions-Trimmer (Merkmal D): Drücken Sie das flache Ende des Aufsatzes gegen die Haut und führen Sie den Trimmer langsam durch das Haar, um dabei den Haarwuchs in die von Ihnen gewünschte Form zu trimmen.

Das Gerät laden

Zum Aufladen wird der Epilierer auf AUS gestellt und der Adapter am Gerät angeschlossen. Schließen Sie den Adapter an das Stromnetz an und stellen Sie sicher, dass die Zugangsspannung der Versorgungsspannung des Adapters entspricht. Die LED des Epilierers leuchtet auf und zeigt an, dass die Batterien aufgeladen werden.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal laden, müssen Sie es mindestens 8 Stunden lang aufladen.

Nachdem das Gerät aufgeladen wurde, entfernen Sie den Adapter vom Stromnetz und trennen den Stecker vom Gerätesockel. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit. Ein voll aufgeladenes Gerät kann ca. 40 Minuten lang schnurlos benutzt werden.

HINWEIS: Das Netzteil kann sich leicht erwärmen. Das bedeutet keine Fehlfunktion.

Vorsichtsmassnahmen beim Aufladen:

1. Damit die höchste Betriebsdauer der Batterie sichergestellt ist:
   - **SIE DÜRFEN NICHT** ununterbrochen das Gerät für mehr als drei Tage aufladen.
   - **SIE DÜRFEN NICHT** das Gerät mit Stromanschluss verwenden, wenn die Batterien voll geladen sind.
   - **SIE DÜRFEN NICHT** das Gerät in der Nähe von Heizungen oder anderen Hitzequellen, oder an Orten mit starker Sonneneinstrahlung aufladen oder aufbewahren.
   - **SIE DÜRFEN NICHT** das Gerät an einem feuchten Ort aufladen und die Zimmertemperatur darf nicht unter 0 °C oder über 40 °C betragen.
   - Wir empfehlen, dass Sie das Gerät alle fünf Monate völlig entladen und dann wieder ganz aufladen. Lassen Sie das Gerät laufen, bis es stoppt, dann schalten Sie es aus und laden es völlig auf.
   - Ziehen Sie den Stromstecker des Geräts nach Beendigung des Aufladens heraus.
2. Sprühen Sie den Komfortspray zur Verwendung vor der Epilation **NICHT** auf den Epilierer, den Transformator oder das Netzkabel. Ziehen Sie das Netzkabel während der Verwendung des Epilierers **NICHT** heraus bzw. stecken Sie es **NICHT** aus. Lassen Sie die Schutzkappe auf Ihrem Gerät, wenn es nicht in Verwendung ist.
3. Verwenden Sie das Gerät nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Adapterstecker. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Geräteaufsätze.
4. Um während der Verwendung Ihres Epilierers Unfälle zu vermeiden, halten Sie ihn vom Gesicht, Kopfhaut und sonstigen empfindlichen Körperbereichen sowie von Kleidung und Teppichen fern.

Entsorgung der Batterien

Vor der Entsorgung dieses Produkts am Ende seiner Nutzungsdauer müssen die aufladbaren Batterien entfernt werden. Befolgen Sie das nachstehende Verfahren:

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts.
2. Entfernen Sie mithilfe eines geeigneten Schraubendrehers die Schraube(n) auf der Rückseite des Produkts.
3. Nehmen Sie die obere Abdeckung ab. Trennen Sie den Akkupack ab.
4. Bei den in diesem Gerät verwendeten Batterien handelt es sich um einen Nickel-Metallhydrid-Akku. Diese Batterien müssen recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden. Ni-MH-Batterien dürfen nicht mit dem normalen Abfall entsorgt werden.
5. Jetzt können Sie das Hauptgerät sicher entsorgen.

Reinigung des Geräts

Wir empfehlen, den Epilierer und die Rasier- und Trimm-Aufsätze nach jeder Verwendung zu reinigen.

Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Bürste zum Entfernen von angesammelten Haaren. Setzen Sie Schutzkappe auf, um den Epiliererkopf zu schützen. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Position AUS befindet und dass der Netzstecker herausgezogen wurde. Reinigen Sie die Rasierklingen und Epilierscheiben mit der mitgelieferten Reinigungsbürste von Haarresten. Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Um Rückstände von den Edelstahlscheiben zu entfernen, verwenden Sie auf der Spitze der Scheiben ein mit Alkohol getränktes und trocken gedrücktes Wattestäbchen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Wattestäbchen nicht mit Alkohol vollgesaugt ist und dass der Epiliererkopf vor dem Gebrauch vollständig getrocknet wird. Zum Reinigen des Geräts wird es vom Adapter getrennt; der Kopf wird vom Gerät abgezogen, und alle Teile werden unter laufendem, warmem Wasser abgespült. Wischen Sie das Gerät trocken und stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor es gelagert oder wieder verwendet wird.

Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort.

Lagerung

Ziehen Sie bei Nichtgebrauch des Geräts immer den Netzstecker

Lagern Sie das Gerät stets an einem trockenen Ort. Das Netzkabel darf nicht gezogen oder verdreht werden. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät, da dies zu einem vorzeitigen Verschleiß und zum Brechen des Kabels führen kann. Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt wird, muss es ersetzt werden, indem Sie es an den Einzelhändler zurückgeben, von dem Sie das Gerät erworben haben, oder an eine ähnlich qualifizierte Person, um Gefahren zu vermeiden. Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Abnutzung und Schäden (besonders an der Stelle, an der es in den Adapter eintritt).

Dieses Produkt verfügt über die CE-Kennzeichnung und wurde gemäß der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG hergestellt.

WARNUNG: Im Falle einer Funktionsstörung des Geräts können Sie keine Reparatur durchführen. Dieses Gerät besitzt keine Ersatzteile und -komponenten.

Austauschen von Folie und Klinge

(NUR FÜR KUNDEN IN GROSSBRITANNIEN)

Wir empfehlen den regelmäßigen Austausch von Folien und Klingen, um sicherzustellen, dass Ihr Rasierer jederzeit optimale Leistung bietet. Als Richtlinie sollten Sowohl Folien als auch Klingen gleichzeitig und etwa alle sechs Monate auszutauschen. Die folgenden Punkte können ebenfalls als Anhaltspunkte verwendet werden, um festzustellen, ob Sie Ihre Folien und Klingen austauschen müssen.

- **Hautreizungen:** Mit zunehmender Abnutzung der Folien können Hautreizungen auftreten
- **Ziehen:** Mit zunehmender Abnutzung der Klinge fühlt sich die Rasur nicht mehr so glatt oder angenehm an
- **Abrieb:** Eventuell stellen Sie fest, dass die Klingen der Folien abreiben.

Wenden Sie sich telefonisch oder per E-Mail unter +44 114 290 1455 oder customer.services@hot-uk.co.uk an den Kundendienst, wenn Sie Fragen zu Ersatzteilen und Verkaufsstellen für Ersatzteile haben.

Produktmerkmale:

A - Epilierkopf.
B - Rasierkopf.
C - Styling Trimmer.
D - Präzisions-Trimmer.
E - Trimmerkamm.
F - Waschbare Köpfe zur einfachen Reinigung.
G - Kopf-Auslöseknöpfe.
H - Ein-/Aus-Schalter.
I - Ladeanzeige-Lampe.
J - Ladeständer mit rutschfestem Sockel.
K - Adapterbuchse.

Dieses Gerät entspricht der EU/Gesetzgebung 2002/96/EC zur Wiederverwertung von Altgeräten. Produkte, die entweder auf dem Typenschild, der Geschenkverpackung oder der Anleitung das Symbol eines durchkreuzten Abfallbehälters mit Rädern aufweisen, müssen am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden.

Das Gerät bitte NICHT im normalen Haushaltsmüll entsorgen. Ihr lokaler Gerätehändler ist ggf. bereit, das alte Gerät beim Kauf eines Ersatzproduktes zurückzunehmen. Oder wenden Sie sich an Ihre lokale Aufsichtsbehörde, um zu erfahren, wo Sie Ihr Gerät entsorgen können.

Garantie und Service

Für Ihr Gerät von VEET leisten wir Garantie bei normalen Gebrauchsbedingungen innerhalb von zwei Jahren nach dem Tag des Einkaufs auftretende Mängel. Wenn Ihr Gerät wegen Material- oder Herstellungsdefekten nicht zufriedenstellend funktioniert, werden wir es ersetzen. Bringen Sie Ihr Gerät einfach zu dem Einzelhändler, bei dem Sie es gekauft haben, und legen Sie Ihre Rechnung mit gültigem Kaufdatum vor, um einen kostenlosen Ersatz zu erhalten. Diese Garantie schließt Defekte aufgrund von unsachgemäßer Verwendung, Missbrauch oder Nichtbeachtung dieser Anweisungen nicht ein. (Ihre allgemeinen Rechte als Kunde werden dadurch nicht betroffen.)

Produktinformationen finden Sie unter.: www.hot-uk.com
www.veet.com
Veet ist eine Marke von Reckitt Benckiser und wird unter der Lizenz von Helen of Troy Limited verwendet.

IT

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI IMPORTANTI

Leggere tutte le istruzioni prima di usare l'apparecchio.

AVVERTENZA: Non immergere l'apparecchio in acqua, perché potrebbe subire danni.

Tenere questo apparecchio e l'adattatore lontano dall'acqua. Non usare l'apparecchio vicino a o sopra l'acqua contenuta in vasche da bagno, lavandini e altri recipienti simili. Non maneggiare l'adattatore con le mani bagnate, non immergerlo nell'acqua, non tenerlo sotto l'acqua corrente ed evitare che si bagni in alcun modo. **Tenere l'apparecchio lontano da bambini e infermi. I bambini vanno sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.**

Questo apparecchio non deve essere usato da persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che siano controllati o siano stati istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.

Questo apparecchio è indicato solo per l'epilazione e la regolazione delle aree inguinale e ascellare. Non utilizzare per altro scopo.

AVVERTENZA: questo adattatore non deve essere utilizzato nel bagno. Per ulteriore protezione, si consiglia l'installazione di un dispositivo per corrente residua (RCD) con una corrente di esercizio residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico. Chiedere consiglio a chi esegue l'installazione.

L'epilatore deve essere utilizzato esclusivamente in un ambiente asciutto. NON utilizzare in prossimità di asciugamani, tappeti o pavimenti bagnati o umidi. Accertarsi che le mani e il corpo siano asciutti. Si raccomanda di utilizzare l'apparecchio in una stanza ben ventilata. Per ridurre il rischio di ustioni, incendi o scosse elettriche, non lasciare mai l'epilatore incustodito collegato alla presa di corrente. Collegare sempre il cavo di alimentazione all'apparecchio prima di collegare l'adattatore alla presa di corrente. Dopo l'uso, scollegare sempre l'apparecchio dalla presa.

Collegare il caricatore direttamente alla presa di corrente. **NON** utilizzare cavi di prolunga. Usare questo apparecchio solo per gli scopi previsti e descritto in questa guida.

NON usare l'apparecchio se le lame presentano danni o sono rotte; in tal caso sospendere immediatamente l'uso e sostituire entrambe le lame e le lamine.

Usare solo gli accessori consigliati dal fabbricante. Se l'apparecchio subisce danni o si rompe, sospenderne immediatamente l'uso e sostituirlo, per evitare tagli o abrasioni alla pelle.

NOTA: non usare l'apparecchio se la pelle affetta da acne grave, tessuti che presentano cicatrizzazioni recenti (meno di tre mesi), nei, pelle che presenta ustioni solari, eritemi o altre affezioni cutanee. In caso di disturbi ematici quali diabete o vene varicose o disturbi cutanei quali affezioni dermatologiche, consultare il medico prima dell'uso. Le persone con risposte immunitarie ridotte, come per esempio durante la gravidanza, in caso di diabete mellito, emofilia o immunodeficienza, devono consultare il medico prima dell'uso. I portatori di pace-maker devono consultare il medico prima dell'uso.

AVVERTENZA: evitare l'esposizione diretta ai raggi solari per 24 ore dopo l'epilazione. Si consiglia inoltre di evitare il nuoto e l'uso di deodoranti o antitraspiranti e prodotti profumati. Utilizzare l'epilatore in un luogo ad una temperatura confortevole, onde evitare una traspirazione eccessiva. Accertarsi che le aree da epilare siano asciutte, pulite e prive di creme o oli.

Preparazione per l'uso:

Caricare l'apparecchio almeno 8 ore prima di utilizzarlo la prima volta o dopo un lungo periodo di inutilizzo.

Funzionamento

Epilatore (Caratteristica A)

1. Inserire l'adattatore nella parte inferiore dell'unità.
2. Collegare l'adattatore a una presa elettrica.
3. Rimuovere il cappuccio protettivo tirandolo delicatamente verso l'alto e allontanandolo dall'epilatore.
4. Accendere l'unità premendo il pulsante di accensione (⏻) una volta.

   Nota: a scopo protettivo, la velocità dell'epilatore viene ridotta automaticamente oppure l'epilatore si spegne completamente se viene premuto eccessivamente contro la pelle.
   - **Effettuare prima una prova su un'area non sensibile.** Al primo utilizzo dell'epilatore, accertarsi di effettuare una prova su una superficie cutanea non eccessivamente sensibile e con una crescita di peli ridotta, in modo da abituarsi alla sensazione di epilazione.
   - **Fare il bagno prima dell'uso.** Se l'epilatore viene utilizzato dopo il bagno o la doccia, la rimozione dei peli risulta più facile perché i pori sono dilatati. La pelle deve essere pulita e priva di oli o lozioni.
5. **Spray pre-epilazione.** Tenere la pompetta a circa 15 cm dalle pelle e nebulizzare sopra l'area da depilare. Lasciare asciugare per 2-5 minuti.
6. **Agire con delicatezza.** Accendere l'epilatore e muovere lentamente la testina sulla pelle, utilizzando una mano per muovere l'epilatore e l'altra mano per tendere la pelle. Accertarsi che la testina sia leggermente a contatto con la pelle, senza esercitare una pressione eccessiva. Passare delicatamente la testina dell'epilatore sull'area da depilare. Per i migliori risultati, tenere l'unità ad angolo retto rispetto alla pelle. Guidare l'epilatore in un movimento lento e continuo, in senso contrario alla crescita dei peli. Potrebbe essere necessario ripetere l'epilazione in diverse direzioni per rimuovere tutti i peli. Epilare un'area di dimensioni ridotte e, una volta soddisfatti dei risultati, passare all'area successiva. I peli superflui verranno catturati dalle pinzette del dispositivo ed estratti durante il movimento.

   Se i peli ascellari o inguinali sono piuttosto lunghi, si consiglia di tagliarli con le forbicine o regolarli con un regolatore, per ridurre l'irritazione durante l'epilazione. Per la rimozione dei peli ascellari, posizionare un braccio dietro la testa e tendere la pelle, quindi posizionare l'apparecchio a un angolo di 90° rispetto alla pelle. Il pulsante di accensione deve essere rivolto verso il proprio viso. Ripetere l'operazione per ciascun'area fino a rimuovere tutti i peli superflui. Il tempo necessario per la rimozione dei peli superflui dipende dal tipo di peli.

   Per rimuovere gli accessori, premere contemporaneamente entrambi i pulsanti di rilascio della testina (Caratteristica G). Gli accessori scatteranno nuovamente in posizione.
7. **Meglio di sera.** Talvolta, dopo l'epilazione, si possono notare puntini arrossati e lievi prominenze cutanee, pertanto si consiglia di utilizzare l'epilatore di sera, prima di coricarsi.

   Solitamente l'irritazione scompare durante la notte. L'irritazione cutanea sarà più marcata le prime volte che si utilizza l'apparecchio per l'epilazione. Tuttavia la cute si abitua al processo, e con l'uso i problemi si ridurranno. I puntini arrossati che si possono verificare di seguito all'epilazione sono decisamente trascurabili rispetto ai vantaggi offerti dall'uso dell'epilatore Veet.
8. **Sollievo per la pelle.** Dopo l'epilazione, lavare lo spray pre-epilazione in eccesso e applicare una lozione cutanea delicata per dare sollievo alla pelle.
9. **Esfoliare.** Esfoliare quotidianamente l'area trattata con una luffa o altra spugna onde evitare peli incarniti. I peli incarniti sono una conseguenza di diversi metodi di depilazione basati sull'estrazione del pelo dalla cute; l'esfoliazione e la pulizia sono fondamentali per ridurre tali occorrenze.

   In aggiunta, accertarsi di idratare la pelle quotidianamente. Quando l'epilazione è completata, spegnere l'apparecchio premendo il pulsante di alimentazione (⏻) una volta.

Rasoio (Caratteristica B)

Modalità d'uso

Nota: per una rasatura accurata è importante tagliare i peli più lunghi prima di usare il rasoio.

1. Il rasoio può essere utilizzato asciutto o bagnato. Nel secondo caso si consiglia di usare sapone o un altro lubrificante non schiumoso, per una rasatura più facile.
2. Accendere l'unità premendo il pulsante di accensione (⏻) una volta.
3. Rimuovere prima i peli più lunghi con il rifilatore (Caratteristica C). Il rifilatore si può utilizzare in entrambe le posizioni inferiore e superiore e può essere spostato con un movimento verticale, riposizionandone l'interruttore (Caratteristica D) nella direzione delle frecce ↑↓ .
4. Utilizzare la testina di rasatura per i peli più corti rimasti. Per una rasatura accurata assicurarsi di radere **CONTROPELO**.
5. Procedere lentamente. Anche se la rimozione dei peli con un rasoio elettrico è più veloce e netta rispetto alla rasatura con la lametta, è necessario fare in modo che la pelle si abitui alla nuova tecnica di rasatura, in particolare per le ascelle e l'area bikini.
6. Dopo la rasatura applicare una crema idratante. Non usare eau de toilette o profumi per evitare di irritare la pelle dopo la rasatura.

   Quando la rasatura è completata, spegnere l'apparecchio premendo il pulsante di alimentazione (⏻) una volta.

Regolatore (Caratteristiche C, D ed E)

Preparazione dell'area bikini con il pettine regolatore (Caratteristica E): evitare di usare lozioni prima di effettuare la regolazione desiderata in quanto l'uso di tali prodotti può causare l'otturazione della lama. Posizionare l'estremità piatta superiore del pettine guida a contatto con la cute e guidare lentamente il regolatore sui peli. Ripetere questo movimento finché l'intera area non è stata regolata. Potrebbe essere necessario modificare la direzione di taglio per garantire la copertura di tutta l'area. Evitare che i peli si accumulino nel pettine guida. Se questo si verifica, spegnere il regolatore portando l'interruttore in posizione (0), rimuovere il pettine guida e spazzolare via i peli.

Rifinitura dell'area bikini con il regolatore modellante (Caratteristica C): posizionare l'estremità piatta dell'accessorio a contatto con la cute e guidare lentamente il regolatore sui peli.

Definizione e modellamento dell'area bikini con il regolatore di precisione (Caratteristica D): posizionare l'estremità piatta dell'accessorio a contatto con la cute e guidare lentamente il regolatore sui peli come desiderato.

Ricarica dell'unità

Per ricaricare l'apparecchio, spegnere l'epilatore e collegare l'adattatore all'unità.

Collegare l'adattatore alla presa di corrente, controllando che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione di alimentazione dell'adattatore. Il LED sull'epilatore si illuminerà per indicare che le batterie sono in carica.

Quando viene usato per la prima volta, l'apparecchio deve essere caricato per un minimo di 8 ore.

Dopo aver caricato l'unità, scollegare l'adattatore dalla presa di corrente e quindi rimuovere il connettore dalla base dell'apparecchio. L'apparecchio è ora pronto per l'uso.

La carica completa fornisce circa 40 minuti di utilizzo senza cavo.

NOTA: l'alimentatore potrebbe riscaldarsi leggermente. Ciò non è sintomo di malfunzionamento.

Precauzioni per la ricarica:

1. Per assicurare la durata massima delle batterie:
   - **NON** ricaricare continuamente l'apparecchio per più di 3 giorni.
   - **NON** adoperare l'apparecchio con l'alimentatore elettrico se le batterie sono completamente cariche.
   - **NON** ricaricare né conservare l'apparecchio accanto a radiatori o ad altre fonti di calore, oppure dove sia esposto ad intensa luce del sole.
   - **NON** ricaricarlo in un luogo umido o bagnato e assicurarsi che la temperatura ambiente non sia inferiore a 0°C o superiore a 40°C.
   - Si consiglia di scaricare completamente e poi ricaricare l'apparecchio ogni qualche mese. Lasciare che l'apparecchio cessi di funzionare, spegnerlo e poi ricaricarlo completamente.
   - Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica quando la ricarica è finita.
2. **NON** spruzzare lo spray pre-epilazione sull'epilatore, il trasformatore o il cavo di alimentazione. **NON** collegare o scollegare il cavo di alimentazione dall'epilatore durante l'uso. Lasciare il cappuccio protettivo sull'unità fino al momento dell'uso.
3. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente con l'adattatore in dotazione. Usare **SOLO** gli accessori consigliati dal fabbricante.
4. Onde evitare incidenti durante l'uso dell'epilatore, tenerlo lontano da viso, cuoio capelluto e altre aree sensibili, indumenti o tappeti.

Eliminazione della batteria

Prima di eliminare il prodotto al termine della sua durata utile, rimuovere le batterie ricaricabili attenendosi alla procedura seguente:

1. Scollegare l'unità dalla fonte di alimentazione.
2. Con un cacciavite adatto, rimuovere le viti sulla parte posteriore dell'unità.
3. Rimuovere il coperchio superiore. Scollegare il pacco batteria.
4. Le batterie in dotazione con l'unità sono di tipo al nichel-metal-idride (NiMH). Riciclare o smaltire opportunamente le batterie. Non smaltire le batterie NiMH con i normali rifiuti domestici.
5. A questo punto l'unità può essere eliminata senza pericoli.

Pulizia dell'unità

Dopo ciascun utilizzo si consiglia di pulire l'epilatore, il rasoio e il regolatore.

Utilizzare lo spazzolino in dotazione per rimuovere eventuali peli accumulatisi. Coprire con il cappuccio protettivo per proteggere la testina dell'epilatore. Accertarsi che l'unità sia spenta e scollegata dalla presa elettrica. Pulire i peli dalle lame di depilazione e dai dischi epilatori per mezzo dello spazzolino in dotazione. Pulire l'unità con un panno pulito e asciutto. Per rimuovere i residui dai dischi in acciaio inossidabile, utilizzare un bastoncino per orecchie imbevuto di alcool e strizzato.

Nota: accertarsi che il bastoncino non sia troppo imbevuto di alcool e che la testina dell'epilatore sia completamente asciutta prima dell'uso. Per pulire l'apparecchio, scollegarlo dall'adattatore, estrarre la testina dall'apparecchio e sciacquare tutte le sezioni in acqua corrente tiepida. Asciugare e accertarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto prima di riporlo.

Conservare in un luogo asciutto.

Conservazione

Dopo l'uso, staccare sempre l'apparecchio dalla presa.

Conservarlo sempre in un luogo asciutto. Non tirare o arrotolare il cavo elettrico. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio perché potrebbe logorarsi prematuramente o rompersi. Se il cavo dell'apparecchio è danneggiato, sostituirlo onde evitare eventuali pericoli, restituendolo al rivenditore presso il quale era stato acquistato o ad altra persona qualificata. Controllare regolarmente il cavo di alimentazione per verificare che non sia danneggiato (in particolare sul punto dove si collega all'adattatore).

Questo prodotto riporta il marchio CE ed è fabbricato in conformità alla direttiva 2004/108/CE sui dispositivi elettromagnetici e alla direttiva 2006/95/CE sui dispositivi a bassa tensione.

AVVERTENZA: In caso di guasto, non tentare di riparare l'apparecchio, perché non dispone di parti riparabili dall'utente.

Sostituzione delle lame e delle lamine (SOLO PER CLIENTI DEL REGNO UNITO)

Per garantire prestazioni ottimali del rasoio, si consiglia di sostituire contemporaneamente le lamine e le lame a intervalli regolari, ad esempio all'incirca ogni sei mesi. Utilizzare inoltre le seguenti indicazioni come guida per determinare se è necessario sostituire le lamine e le lame.

- **Irritazione:** quando le lame si logorano è possibile che la pelle si irriti.
- **Sensazione di pelle tirata:** una rasatura poco accurata o una sensazione di fastidio possono indicare che le lame si sono logorate.
- **Bucatura:** le lame potrebbero logorarsi fino a bucare le lamine.

Per supporto e assistenza sulle parti di ricambio e per informazioni sui rivenditori contattare il servizio clienti chiamando il numero 0114 290 1455 o inviando un'e-mail a customer.services@hot-uk.co.uk.

Caratteristiche del prodotto:

A - Testina di epilazione
B - Testina di rasatura
C - Regolatore modellante
D - Regolatore di precisione
E - Pettine regolatore
F - Testine lavabili per una pulizia più agevole
G - Pulsanti di rilascio della testina
H - Interruttore di accensione/spegnimento
I - Indicatore di caricamento
J - Base per la ricarica con superficie antiscivolo
K - Presa dell'adattatore

Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2002/96/EC sul riciclaggio a fine vita. I prodotti riportanti il simbolo del bidone sbarrato sull'etichetta, la scatola regalo o le istruzioni devono essere riciclati a parte dai rifiuti domestici alla fine della loro vita utile.

NON smaltire l'apparecchio con i normali rifiuti domestici. Il rivenditore dell'apparecchio potrà offrire il ritiro del vecchio apparecchio con l'acquisto di uno nuovo. In alternativa, rivolgersi all'ente preposto per eventuali informazioni su come riciclarlo.

Garanzia e servizio

L'apparecchio VEET è garantito contro difetti, in condizioni d'uso normale, per la durata di due anni dalla data dell'acquisto. Se non dovesse funzionare come dovuto a causa di difetti dei materiali o di fabbricazione, il prodotto verrà sostituito. È sufficiente riportare il prodotto e lo scontrino d'acquisto valido al rivenditore, richiedendone la sostituzione gratuita. Questa garanzia non copre difetti dovuti a uso improprio, abuso o mancata osservanza delle presenti istruzioni, senza tuttavia compromette i diritti legali del consumatore.

Per informazioni sul prodotto, visitare i siti Internet: www.hot-uk.com
www.veet.com
Veet è un marchio di fabbrica di Reckitt Benckiser concesso in licenza a Helen of Troy Limited.

SE

SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs alla instruktioner innan du använder denna apparat

VARNING: Placera inte denna apparat under vatten eftersom skada kan uppstå. Håll apparaten och adaptern borta från vatten. Använd inte apparaten nära eller över vatten i badkar, tvättställ eller liknande vattenfyllda behållare. Du får inte ta i adaptern med våta händer, den får inte sänkas ned i vatten, hållas under rinnande vatten eller bli våt på något sätt. **Håll denna apparat utom räckhåll för barn och rörelsehindrade. Små barn bör hållas under uppsikt för att se till att de inte leker med apparaten.**

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inberäknat barn) med nedsatt fysisk, taktil eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner om hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhe.

Den här apparaten är endast avsedd för rakning och trimning av bikinilinjen och armhålorna. Den får inte användas för något annat ändamål.

VARNING! Adaptern får inte tas med in i badrummet. Som ett extra skydd rekommenderar vi att en reströmsenhet (RCD) med en maximal användningsreströmsom inte överstiger 30 mA installeras i elkretsen. Fråga din elektriker om råd.

Epilatorn bör användas i en torr miljö. Stå INTE nära våta eller fuktiga handdukar, mattor eller golv under användning. Se till att dina händer och resten av kroppen är torra. Vi rekommenderar att apparaten används i ett välventilerat rum. För att minska risken för brännsår, brand eller elektrisk stöt, ska du aldrig lämna epilatorn oövervakad när den är ansluten. Anslut alltid nätsladden till apparaten innan du ansluter adaptern till vägguttaget. Dra alltid ur nätsladden ur apparaten när den inte används.

Anslut laddaren direkt till vägguttaget. Använd INTE en förlängningssladd. Använd endast denna anordning för sitt avsedda ändamål enligt beskrivningen i denna handledning.

Använd INTE denna apparat om något av klippbladen har skadats eller är trasigt. Sluta använda apparaten omedelbart och byt ut båda bladen och båda folierna.

Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. Om apparaten skadas eller går sönder ska du omedelbart sluta använda den eftersom följden annars kan bli att du skär dig i huden eller rispar den.

OBS! Använd INTE apparaten på hudområden med svår akne, färsk ärrvävnad (mindre en 3 månader), födelsemärken, solbränd hud, utslag eller andra hudsymptom. Konsultera läkare före användning om du lider av en blodsjukdom, t.ex. diabetes eller åderbråck, eller hudbesvär som exempelvis dermatologiska tillstånd. Personer med nedsatt immunförsvar, t.ex. under graviditet eller människor som har diabetes mellitus, hemofili eller immunbrist bör konsultera läkare. Om du har en pacemaker ska du konsultera läkare före användning.

VARNING! Undvik direkt exponering för sol under 24 timmar efter epileringen. Vi rekommenderar även att du undviker att bada/simma och använda deodorant/antitranspirationsmedel eller parfymerade produkter. Använd epilatorn på en plats som har behaglig temperatur för att undvika att du börjar svettas. Se till att områdena du önskar epilera är rena, torra och fria från krämer och oljor.

Förberedelse:

Ladda apparaten i minst 8 timmar innan den används första gången och när den inte använts på länge.

Användning

Epilator (funktion A)

1. Stick in adapterpluggen i apparatens botten.
2. Anslut adaptern till vägguttag.
3. Avlägsna skyddslocket genom att varsamt dra det upp och bort från epilatorn.
4. Slå PÅ apparaten genom att trycka på strömbrytaren () en gång.

   OBS! För att skydda dig kan epilatorn sänka hastigheten eller stanna helt om den trycks för hårt mot huden.
   - **Försök först på ett område som inte är känsligt.** När du använder en epilator första gången ska du använda den på ett hudområde som inte är för känsligt och som har svag hårväxt tills du vant dig vid depileringskänslan.
   - **Ta ett bad först.** Om du använder epilatorn efter ett bad eller en dusch är det lättare att avlägsna hår eftersom dina porer är öppna. Huden bör vara ren och fri från fett och krämer.
5. **Pre-Epilation Comfort Spray.** Håll pumpen på 15 cm avstånd från huden och spreja en lätt dimma över epileringsområdet. Låt torka i 2-5 minuter.
6. **Var varsam.** Slå PÅ epilatorn och för huvudet långsamt över huden, så att du för epilatorn med ena handen medan du spänner huden med den andra handen. Du bör se till att epilatorhuvudet har lätt kontakt med huden - tryck inte för hårt. För epilatorhuvudet lätt över området där håret ska tas bort. Resultatet blir bäst om du håller apparaten i rät vinkel mot huden. För epilatorn med en långsam, kontinuerlig rörelse så att du för den mot hårets växtriktning. Det kan vara nödvändigt att upprepa i olika riktningar för att ta bort allt hår. Arbeta på små områden och flytta sedan till ett nytt område när du är nöjd med resultaten. Oönskade hårstrån fångas in i apparatens pincett och dras ut när du flyttar den.

   Om hårstråna i armhålorna eller längs bikinilinjen är långa, rekommenderar vi att du klipper dem med sax eller trimmare med trimtillbehör för att minska smärta under epileringen. Avlägsna hår från armhålorna genom att sätta en arm bakom huvudet så att huden sträcks ut och placera apparaten i en 90 graders vinkel mot huden. strömbrytarknappen ska vara vänd mot dig. Upprepa inom varje område till allt oönskat hår har avlägsnats. Hur lång tid det tar att avlägsna oönskat hår beror på vilken typ av hår du har.

   Du kan ta bort tillbehören genom att trycka samtidigt på båda lösgöringsknapparna (funktion G). Tillbehören klickar tillbaka på plats.
7. **Bäst på kvällen.** Ibland kan du få röda fläckar eller knölar efter hårborttagningen, så det bästa är att använda epilatorn på kvällen innan du lägger dig.

   Irritationen försvinner normalt under natten. Hudirritationen är värre de första gångerna du använder en epileringsapparat. Men din hud vänjer sig vid behandlingen och du får färre problem desto mer du använder den. Fördelarna med Veet-epilatorn är mycket större än de röda fläckar som kan uppstå.
8. **Ge huden lindring.** Tvätta av all Comfort-sprej efter epileringen och applicera en mild hudkräm för att ge huden lindring.
9. **Exfoliera.** Exfoliera det behandlade området dagligen med en luffasvamp eller kroppsscrub för förhindra inåtväxande hårstrån. Inåtväxande hårstrån är vanligt förekommande i många hårborttagningsmetoder där hårstrån dras från huden, och exfoliering och renlighet är nyckeln till att minska dessa problem.

   Se dessutom till att huden fuktas dagligen. När du har epilerat klart stänger du AV apparaten genom att trycka på strömbrytaren (⏻) en gång.

Rakapparat (funktion B)

Bruksanvisning

OBS! Det är viktigt att trimma långt hår innan du använder rakapparaten för ordentlig rakning.

1. Du kan använda apparaten antingen när du är torr eller våt. Om du använder den när du är våt rekommenderar vi att du använder tvål eller annat smörjmedel som inte skummar för att rakningen ska bli så behaglig som möjligt.
2. Slå PÅ apparaten genom att trycka på strömbrytaren (⏻) en gång.
3. Använd trimmerns kant (funktion C) för att först avlägsna långt hår. Trimmern kan användas både i de nedre och övre lägena. Trimmern kan flyttas upp och ned genom att du flyttar hårtrimningsreglaget (funktion D) i pilarnas riktning ↑↓ .
4. Använd rakhuvudet för återstående kort hår. Kom ihåg att raka **ENDAST** mot hårets växtriktning för närmare rakning.
5. Arbeta långsamt. Hårborttagning med en elektrisk rakapparat är snabbare och snyggare än när du rakar med ett blad, men du måste ge huden tid att anpassa sig till den nya rakningstekniken, speciellt under armarna och längs din bikini.
6. Efter rakningen ska du applicera fuktkräm. Använd inte eau de toilette eller parfym eftersom dessa kan irritera huden efter rakning.

   När du har rakat klart, stänger du AV apparaten genom att trycka på strömbrytaren (⏻) en gång.

Trimmare (funktion C, D och E)

Förbereda bikinilinjen med trimkammen (funktion E): Undvik att använda lotion innan du trimmar ett område eftersom detta kan täppa till bladet. Placera den flata, övre änden på kamstyrningstillbehöret mot huden och för trimmern långsamt genom håret. Upprepa denna rörelse genom håret tills hela området har trimmats. Det kan bli nödvändigt att ändra klippriktning för att se till att allt hår klipps. Tänk på att det kan samlas hårstrån i kamstyrningstillbehöret. Om detta inträffar stänger du AV (0) trimmern, tar loss kamstyrningstillbehöret och borstar från håret.

Snygga till bikinilinjen med stylingtrimmern (funktion C): Placera den flata änden på tillbehöret mot huden och för trimmern långsamt genom håret.

Definiera och forma bikinilinjen med precisionstrimmern (funktion D): Placera den flata änden på tillbehöret mot huden och för trimmern långsamt genom håret och skapa intrikata former som du vill.

Hur du laddar apparaten

Ladda epilatorn genom att slå AV av den och ansluta adaptern.

Anslut adaptern till vägguttaget och kontrollera att spänningen motsvarar märkspänningen som anges på adaptern. Lysdioden på epilatorn tänds som en indikation på att batterierna laddas.

Om du laddar apparaten för första gången måste du göra det i minst 8 timmar.

När apparaten laddats avlägsnar du adaptern från vägguttaget och avlägsnar sedan kontakten från apparatens bas. Apparaten är nu redo att användas.

När apparaten är helt laddad kan den användas ca 40 minuter utan sladd.

OBS! Kraftaggregatet kan kännas något varmt. Detta är inte ett tecken på att apparaten är sönder.

Försiktighetsmått vid uppladdning:

1. För att uppnå maximalt batteriliv:
   - Ladda **INTE** upp enheten kontinuerligt under längre perioder än 3 dagar.
   - Använd **INTE** enheten med strömaggregatet om batterierna är helt laddade.
   - Ladda **INTE** om denna enhet eller förvara den **INTE** nära värmeelement eller andra värmekällor eller där den utsätts för starkt solljus.
   - Ladda **INTE** om den på våt eller fuktig plats, och se till att rumstemperaturen inte är under 0°C eller över 40°C.
   - Vi föreslår att du laddar ur enheten fullständigt och sedan laddar om den ungefär varannan månad. Låt enheten vara igång tills den stannar, stäng av den och ladda den sedan fullständigt.
   - Koppla bort enheten från strömkällan när den är färdigladdad.
2. Spreja **INTE** Pre-Epilating Comfort Spray på epilatorn, transformatorn eller nätsladden. Koppla **INTE** nätsladden till eller från epilatorn under användning. Låt skyddet sitta på apparaten när den inte används.
3. Använd endast apparaten med medföljande adapterplugg. Använd **INTE** tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
4. För att förhindra olyckor när epilatorn används, ska du hålla den borta från ansikte, hårbotten och andra känsliga kroppsdelar, kläder och mattor.

Kassera batteriet

Innan denna produkt avyttras efter att ha nått slutet på sin livscykel, måste de laddningsbara batterierna avlägsnas. Följ anvisningarna nedan:

1. Koppla loss apparaten från strömkällan.
2. Använd en lämplig skruvmejsel för att avlägsna skruven/skruvarna på apparatens baksida.
3. Avlägsna locket på ovansidan. Koppla loss batterierna.
4. Batterierna i apparaten är av nickelmetallhydrid. Dessa batterier måste återanvändas eller slängas på lämpligt sätt. Släng inte Ni-MH-batterier i vanligt hushållsavfall.
5. Du kan nu slänga huvudapparaten på ett säkert sätt.

Rengöra apparaten

Vi rekommenderar att du rengör epilatorn, raknings- och trimningstillbehören efter varje användningstillfälle.

Använd medföljande borste för att avlägsna hår som ansamlats. Sätt på skyddslocket för att skydda epilatorns huvud. Se till att apparaten är i läge "AV" och kontakten är urdragen. Avlägsna klippt hår från rakbladen och epileringsskivorna med hjälp av den medföljande rengöringsborsten. Torka av apparaten med en ren, torr duk. Avlägsna rester från skivorna av rostfritt stål med alkohol på skivspetsarna med en bomullstopp som pressats torr.

OBS! Se till att bomullstoppen inte är indränkt med alkohol och att epilatorns huvud har torkat ordentligt före användning. När apparaten ska rengöras ska den kopplas från adaptern, huvudet ska dras bort från apparaten och alla delar ska sköljas under varmt rinnande vatten. Torka av och kontrollera att apparaten är helt torr före förvaring och framtida bruk.

Förvara på en torr plats.

Förvaring

Koppla alltid loss från eluttaget när apparaten inte används

Förvara alltid på en torr plats. Du får inte dra i eller vrida nätsladden. Linda inte nätsladden kring apparaten eftersom detta kan leda till slitage och brott på sladden. Om apparatens nätsladd skadas måste den bytas ut genom att den returneras till återförsäljaren från vilken apparaten köptes, eller en likvärdigt kvalificerad person, för att undvika fara. Kontrollera strömsladden regelbundet avseende slitage och skada (speciellt där den går in i adaptern).

Denna produkt är CE-märkt och har tillverkats i enlighet med elektromagnetiska direktivet 2004/108/EU och lågspänningsdirektivet 2006/95/EU.

VARNING: Om något fel skulle uppstå på produkten, försök inte att reparera den. Denna apparat har inga delar som en användare kan reparera.

Byte av folie och blad (ENDAST FÖR KUNDER I STORBRITANNIEN)

Vi rekommenderar att folier och blad byts ut regelbundet för att bibehålla rakapparatens optimala prestanda. Riktlinjen är att både folier och blad bör bytas ut samtidigt, ungefär var 6:e månad. Följande kan emellertid även användas som riktlinje för att fastställa om folier och blad behöver bytas ut.

- **Irritation:** När folierna blir slitna kan du möjligen uppleva hudirritation
- **Drag:** När klippbladen blir slitna, känns kanske rakningen inte lika effektiv eller komfortabel
- **Genomslitning:** Du kan möjligen se att bladen harträngt genom folierna.

För hjälp och råd om reservdelar, inklusive var du köpa dem, ska du ringa eller skicka e-post till vår kundtjänst på 0114 290 1455 customer.services@hot-uk.co.uk.

Produktfunktioner:

A - Epileringshuvud.
B - Rakhuvud.
C - Stylingtrimmare.
D - Precisionstrimmare.
E - Trimkam.
F - Tvättbara huvuden för lätt rengöring.
G - Huvudlösgöringsknappar.
H - Strömbrytare.
I - Laddningskontrollampa.
J - Laddningsstativ med halkfri bas.
K - Adapterhållare.

Denna apparat uppfyller kraven i EU:s lagstiftning 2002/96/EC om återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall. Produkter med en symbol som visar förbud att slänga i sopkärl antingen på klasseringsetiketten, presentförpackningen eller instruktionerna måste återvinnas separat från hushållssoporna, när de inte längre fungerar och ska kastas.

Släng INTE apparaten med de vanliga hushållsavfallet. Din lokala återförsäljare erbjuder eventuellt möjligheten att lämna tillbaka apparaten när du är färdig att köpa en ersättningsprodukt, eller så kan du kontakta din kommun för att få hjälp och råd angående återvinning av apparaten.

Garanti och service

VEET-apparaten garanteras mot defekter vid normalt bruk i två år från inköpsdatumet. Om produkten inte fungerar tillfredsställande på grund av defekter i material eller tillverkning kommer den att bytas ut. Du behöver bara lämna tillbaka apparaten till inköpsstället tillsammans med ett giltigt kvitto så byter vi ut den utan kostnad. Denna garanti omfattar inte defekter orsakade av missbruk, vanvård eller av underlåtelse att följa dessa instruktioner. (Den påverkar inte dina lagenliga rättigheter som konsument.)

För produktinformation, besök oss på: www.hot-uk.com
www.veet.com
Veet är ett varumärke som tillhör Reckitt Benckiser och används under licens av Helen of Troy Limited.

DK

GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs alle instruktioner, før dette apparat tages i brug

ADVARSEL: Apparatet må ikke nedsænkes i vand, da dette kan forårsage beskadigelse. Apparatet og adapteren må ikke komme i nærheden af vand. Dette apparat må ikke anvendes i nærheden af eller over vand i badekar, vaske eller lignende vandfyldte kar. Adapteren må ikke håndteres med våde hænder, sænkes i vand, holdes under rindende vand eller på anden måde blive våd. **Dette apparat skal være utilgængeligt for børn og fysisk og psykisk handicappede. Mindre børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.**

Dette apparat er ikke beregnet til personer (herunder børn) med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kendskab, medmindre de er blevet overvåget eller har fået vejledning i anvendelsen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Dette apparat er kun beregnet til trimning af bikinilinje og under arme. Ikke til anden anvendelse.

ADVARSEL: Dette apparat må ikke tages med ud i badeværelset. Til yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning med en mærkereststrømstyrke, der ikke overstiger 30 mA. Rådfør dig med din elektriker.

Epilatoren skal anvendes i tørre omgivelser. Stå **IKKE** i nærheden af våde eller fugtige håndklæder, tæpper eller gulve under brugen. Sørg for, at dine hænder og resten af kroppen er tørre. Det anbefales at bruge apparatet i et godt ventileret rum. For at reducere risikoen for forbrændinger, brand eller elektrisk stød, må du aldrig efterlade epilatoren uden opsyn, når den er tilsluttet. Sæt altid den elektriske ledning i apparatet, før adapteren tilsluttes til lysnettet. Afbryd altid apparatet fra lysnettet, når det ikke bruges.

Sæt laderen direkte i stikkontakten. Brug **IKKE** en forlængerledning. Brug kun dette apparat til det formål, det er beregnet til som beskrevet i denne vejledning.

Brug **IKKE** dette apparat, hvis nogen af skærene er beskadigede eller brækkede. Stands straks barberingen og udskift begge blade og begge indfatninger.

Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten. Indstil straks brugen af apparatet, hvis det er beskadiget eller defekt, og udskift det. Fortsat brug kan medføre snitsår eller rifter på huden.

BEMÆRK: Brug ikke apparatet på hudområder med kraftig acne, nyt arvæv (mindre end 3 måneder gammelt), modermærker, solskoldet hud, eksem eller andre hudlidelser. Kontakt din læge før brug, hvis du lider af blodsygdomme, f.eks. diabetes eller åreknuder, eller hudlidelser. Personer med nedsat immunforsvar, f.eks. gravide kvinder eller personer, der lider af diabetes, hæmofili eller immunsvigtlidelser, skal kontakte deres læge. Kontakt din læge før brug, hvis du har pacemaker.

ADVARSEL: Undgå direkte sol i 24 timer efter hårfjerning ved epilering. Det anbefales ligeledes, at du undgår svømning og brug af deodoranter/antiperspiranter eller parfumerede produkter. Brug epilatoren på et sted med behagelig temperatur for at undgå perspiration. Kontrollér, at de områder, hvor du vil fjerne hår, er rene, tørre og uden cremer eller olie.

Klargøring til brug:

Oplad apparatet i mindst 8 timer før det bruges første gang og efter en lang periode uden brug.

Anvendelse

Epilator (Funktion A)

1. Indsæt adapterstikket i bunden af enheden.
2. Sæt adapteren i en stikkontakt.
3. Fjern beskyttelseshætten ved at trække den forsigtigt opad og væk fra epilatoren.
4. Tænd for apparatet ved at trykke på strømknappen (⏻) én gang. Det kraftige lys aktiveres automatisk, når apparatet tændes. Med denne funktion kan du se selv de mindste hår.

   Bemærk: Af sikkerhedshensyn kan epilatoren i visse tilfælde sætte hastigheden ned eller helt stoppe, hvis den trykkes for hårdt mod huden.
   - **Prøv på et ikke-følsomt område først.** Når du bruger epilatoren første gang, skal du prøve den på et område, som ikke er for følsomt, og som har en let hårvækst, indtil du bliver vant til følelsen af epilering.
   - **Tag et bad først.** Hvis du bruger epilatoren efter kar- eller brusebad, vil det være nemmere at fjerne hårene, da dine porer er åbne. Huden skal være ren og fri for fedt eller lotion.
5. **Spray før epilation.** Hold pumpen 15 cm fra huden og påfør en let sprøjtetåge på det område, der skal epileres. Lad produktet tørre i 2-5 minutter.
6. **Nogleordet er forsigtighed.** Tænd for epilatoren, og bevæg langsomt hovedet hen over huden, idet du bevæger epilatoren med den ene hånd og glatter huden ud med den anden. Epilatorens hoved skal være i let kontakt med huden. Tryk ikke for hårdt. Bevæg med en let bevægelse epilatoren hen over det område, hvor hårfjerning er nødvendig. De bedste resultater opnås ved at holde apparatet i en ret vinkel på huden. Før epilatoren i en langsom, fortsat bevægelse mod hårenes vækstretning. Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen i forskellige retninger for at få fjernet alle hår. Arbejd på små områder ad gangen, og gå videre til et nyt område, når du er tilfreds med resultatet. De uønskede hår bliver fanget i hovedets pincetter og trækkes ud, når du bevæger enheden.

   Hvis hårene under armene/i bikinilinjen er forholdsvis lange, anbefales det at trimme dem med en saks eller en hårtrimmer for at gøre epileringen mindre smertefuld. Når du skal fjerne hår under armene, placeres den ene arm på hovedet, så huden glattes ud, og apparatet anbringes på huden i en vinkel på 90°. Reguleringsknappen skal vende ind mod dig selv. Gentag behandlingen for hvert område, indtil alle uønskede hår er fjernet. Behandlingens varighed afhænger af hårtypen.

   For at fjerne hovedet trykkes samtidigt på begge hovedets udløserknapper (funktion G). Hovedet klikker tilbage i position.
7. **Behandling om aftenen er bedst.** Du kan nogle gange få røde pletter og knopper efter hårfjerningen, og derfor er det bedst at bruge epilatoren om aftenen lige før sengetid.

   Irritationen forsvinder normalt natten over. Hudirritationen er værst de første gange, du bruger epileringsapparatet. Efterhånden vænner huden sig til behandlingen, og jo mere du bruger apparatet, desto færre problemer får du. Fordelene ved at bruge Veet-epilatoren er klart større end ulemperne ved de røde knopper, du måske får.
8. **Huden skal efterbehandles.** Efter epileringen vaskes evt. comfort spray væk, og huden påføres en mild bodylotion.
9. **Exfoliering.** Exfolier det behandlede område dagligt med en loofa-svamp eller skrubbesvamp for at forhindre indgroede hår. Indgroede hår forekommer ofte i forbindelse med mange af de hårfjerningsmetoder, hvor håret trækkes ud af huden, men problemet kan mindskes ved hjælp af exfoliering og god hygiejne.

   Derudover skal huden dagligt påføres fugtighedscreme. Når du er færdig med at epilere, slukkes apparatet ved at trykke på strømknappen (⏻) én gang.

Barbermaskine (Funktion B)

Anvendelse

Bemærk: Det er vigtigt at trimme langt hår, før barbermaskinen bruges til tæt barbering.

1. Du kan bruge den enten tør eller våd. Hvis du bruger den våd, anbefaler vi, at du bruger sæbe eller en ikke-skummende lotion for at få en behageligere barbering.
2. Tænd for apparatet ved at trykke på strømknappen (⏻) én gang. Apparatet starter ved den laveste hastighed.
3. Brug trimmeren (funktion C) til først at fjerne langt hår. Trimmeren fungerer både i nederste og øverste stilling. Trimmeren kan bevæges op og ned ved at flytte kontakten (funktion D) i pilenes retning ↑↓ .
4. Brug barberhovedet til de resterende korte hår. Arbejd MOD hårets vokseretning for at få en tættere barbering.
5. Arbejd langsomt. Fjernelse af hår med en elektrisk barbermaskine er hurtigere og pænere end med et barberblad, men det er dog nødvendigt, at huden får tid til at vænne sig til den nye barberingsteknik, især under armene og i bikinilinjen.
6. Smør fugtighedslotion på efter barberingen. Brug ikke eau de toilette eller parfume, da det kan irritere huden efter barberingen.

   Når du er færdig med at barbere, slukkes apparatet ved at trykke på strømknappen (⏻) én gang.

Trimmer (Funktioner C, D og E)

Klargør din bikinilinje med trimmekammen (Funktion E): Undgå at bruge creme og lotion før trimning af det ønskede område, da det kan tilstoppe bladet. Anbring den flade, øverste del af kammen mod huden og før langsomt trimmeren gennem håret. Gentag bevægelsen gennem håret, indtil hele området er trimmet. Det kan være nødvendigt at ændre trimmeretningen for at sikre, at alle hår er trimmet. Vær opmærksom på, at der kan ophobe sig hår ved styrekammen. Hvis det sker, sæt trimmeren på OFF (0), fjern styrekammen og skyl hårene af.

Gør din bikinilinje pæn med beskæringstrimmer (Funktion C): Anbring den flade, øverste del af trimmeren mod huden og før den langsomt gennem håret.

Afgræns og form din bikinilinje med præcisionstrimmer (Funktion D): Anbring den flade, øverste del af trimmeren mod huden og før den langsomt gennem håret, idet du skaber den ønskede facon.

Sådan oplades apparatet

Ved opladning slukkes epilatoren, og adapteren tilsluttes til apparatet. Tilslut adapteren til strømforsyningen, og kontrollér, at forsyningsspændingen svarer til adapterens forsyningsspænding. LED'en på epilatoren lyser for at angive, at batterierne lades op.

Ved opladning første gang skal apparatet lade i minimum 8 timer.

Efter opladning af enheden fjernes adapteren fra strømforsyningen, og derefter tages stikket ud af apparatets bund.

Apparatet er nu klart til brug. En hel opladning giver ca. 40 minutters ledningsfri brug.

BEMÆRK: Strømforsyningen kan blive lidt varm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl.

Forholdsregler ved genopladning:

1. Sådan sikres maksimal funktionstid for batteri:
   - **GENOPLAD IKKE** vedvarende enheden i perioder på mere end 3 dage.
   - **BETJEN IKKE** enheden vha. netstrøm, hvis batterierne er fuldt opladet.
   - Genoplad eller opbevar **IKKE** denne enhed nær radiatorer eller andre varmekilder, eller hvor den eksponeres for stærkt sollys.
   - Genoplad den **IKKE** i våde eller fugtige omgivelser, og sørg for, at stuetemperaturen ikke er under 0 °C (32 °F) eller over 40 °C (104 °F)
   - Vi foreslår, at du aflader enheden helt og derefter genoplader den hver 2-3 måned. Lad enheden køre, indtil den stopper, sluk den, og oplad den dernæst helt.
   - Afbryd enheden fra strømkilden, når genopladningen er færdiggjort.
2. Påfør **IKKE** Pre-Epilating Comfort Spray direkte på epilatoren, transformeren eller el-kablet. Tilslut eller afbryd **IKKE** epilatorens el-kabel under brugen. Sæt beskyttelseshætten på apparatet, når det ikke er i brug.
3. Brug kun apparatet med det medfølgende adapterstik. Brug **IKKE** tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten.
4. For at undgå uheld ved brug af epilatoren må den ikke komme i nærheden af ansigtet, hovedbunden eller andre følsomme steder på kroppen samt tøj eller tæpper.

Bortskaffelse af batterier

De genopladelige batterier skal fjernes, før dette produkt bortskaffes, når det ikke skal bruges længere. Følg fremgangsmåden nedenfor:

1. Afbryd apparatet fra strømkilden.
2. Fjern skruen/skruerne bag på apparatet med en egnet skruetrækker.
3. Fjern det øverste dæksel. Afbryd batteripakken.
4. Batterierne, der anvendes i dette apparat, er nikkelmetalhydridbatterier. Disse batterier skal genbruges eller bortskaffes korrekt. Bortskaf ikke Ni-MH-batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald.
5. Du kan nu bortskaffe hovedenheden på sikker vis.

Rengøring af enheden

Efter hver brug anbefaler vi, at du rengør dine epilator-, babermaskine- og trimmer-dele.

Brug den medfølgende børste til at fjerne evt. hår, der måtte have samlet sig. Sæt beskyttelseshætten på for at beskytte epilatorens hoved. Kontrollér, at enheden er indstillet til "OFF" (slukket), og at stikket er trukket ud af stikkontakten. Fjern hårrester fra skærenes blade og skiverne vha. den medfølgende rengøringsbørste. Tør enheden over med en ren og tør klud. Fjern evt. rester fra skiverne af rustfrit stål ved at gnubbe sprit på skivernes spidser med en vatpind, hvor det overskydende sprit er trykket af.

Bemærk: Sørg for, at vatpinden ikke er drivvåd af sprit, og at epilatorens hoved tørres grundigt før brug. Ved rengøring af apparatet afbrydes det fra adapteren, enhedens hoved trækkes væk fra apparatet, og alle dele skylles under rindende, varmt vand. Tør apparatet omhyggeligt, og kontrollér, at det er helt tørt før opbevaring og fremtidig brug.

Opbevares på et tørt sted.

Opbevaring

Afbryd altid apparatets fra forsyningsnettet, når det ikke er i brug

Opbevar altid apparatet på et tørt sted. Undlad at trække i eller sno ledningen. Rul ikke ledningen rundt om apparatet, da det slider på ledningen og kan beskadige den. Hvis apparatets ledning beskadiges, skal den udskiftes, ved at apparatet returneres til den forhandler, som solgte det, eller indleveres hos en kvalificeret tekniker, for at undgå personfare. Kontrollér regelmæssigt ledningen for slitage og beskadigelse (især ved indgangen til adapteren).

Dette produkt er forsynet med CE-mærket og er fremstillet i overensstemmelse med det elektromagnetiske direktiv 2004/108/EF og lavspændingsdirektiv 2006/95/EF.

ADVARSEL: Hvis dette apparat fejlfungerer, skal du ikke forsøge at reparere det. Dette apparat har ingen dele eller komponenter, der kan serviceres af brugeren.

Udskiftning af indfatning og skær (GÆLDER KUN KUNDER I UK)

Vi anbefaler, at indfatninger og skær udskiftes regelmæssigt for at holde barbermaskinen i den bedst mulige driftstilstand. Som udgangspunkt skal indfatninger og skær udskiftes samtidigt, ca. hvert halve år. Følgende kan dog også bruges til at bestemme, hvornår indfatninger og skær skal udskiftes.

- **Ved irritation:** Efterhånden som indfatningerne bliverslidte, kan du opleve irritation af huden.
- **Træk i hårene:** Når skærene bliver slidte, føles barberingen muligvis ikke så tæt og behagelig længere.
- **Gennemslidning:** Du vil muligvis bemærke, at skærene har slidt sig gennem indfatningerne.

Hjælp og rådgivning vedrørende reservedele og salgssteder fås hos vores kundeservice på telefon 0114 290 1455 eller e-mail: customer.services@hot-uk.co.uk.

Produktets funktioner:

A - Epileringshoved.
B - Barberhoved.
C - Beskæringstrimmer.
D - Præcisionstrimmer.
E - Trimmerkam.
F - Vaskbare hoveder for nem rengøring.
G - Udløserknapper til hoveder.
H - Tænd-/slukkontakt.
I - Indikatorlys for opladning.
J - Lader med skridsikker bund.
K - Adapterstik.

Dette apparat er i overensstemmelse med EU-lovgivning 2002/96/EC om genbrug efter endt levetid. Produkter med et symbol for en overstreget affaldsspand på hjul på enten mærkat, gaveæske eller anvisninger skal kasseres til genbrug adskilt fra husholdningsaffald efter endt levetid.

Bortskaf IKKE apparatet sammen med normalt husholdningsaffald. Den lokale forhandler af apparatet kan have en ordning med at tage apparatet tilbage, når du skal købe et nyt produkt. Alternativt kan du kontakte de lokale statslige myndigheder for at få yderligere hjælp og rådgivning om, hvor du skal aflevere apparatet til genbrug.

Garanti og eftersyn

VEET-apparatet garanteres at være uden defekter ved normal brug i to år fra købsdatoen. Produktet erstattes med et nyt, hvis det ikke fungerer tilfredsstillende som følge af defekter i materialer eller fremstilling. Apparatet skal blot leveres tilbage til den forhandler, der solgte det, sammen med en gyldig kvittering, og det vil blive udskiftet gratis. Denne garanti dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug og misbrug, eller at denne vejledning ikke følges. (Dette påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder som kunde).

Yderligere produktoplysninger kan findes på: www.hot-uk.com
www.veet.com
Veet er et varemærke tilhørende Reckitt Benckiser, der anvendes på licens af Helen of Troy Limited.

FI

SÄILYTÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki ohjeet ennen tämän laitteen käyttöä.

VAROITUS: Älä upota tätä laitetta veden alle, sillä se voi aiheuttaa vaurion. Pidä laite ja sovitin etäällä vedestä. Laitetta ei saa käyttää vettä sisältävien kylpyammeiden, pesualtaiden tai muiden astioiden lähettyvillä tai päällä. Sovitinta ei saa käsitellä märillä käsillä eikä sitä saa upottaa veteen, pitää juoksevan veden alla tai kastella. **Pidä laite poissa lasten ja potilaan ulottuvilta. Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki tällä laitteella.**

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käyttöön, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä.

Tämä laite on tarkoitettu vain karvojen ajamiseen ja siistimiseen bikinirajan ja kainalon seudulla. Älä käytä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

VAROITUS: tätä sovitinta ei saa viedä kylpyhuoneeseen. Lisäsuojaksi virtapiiriin suositellaan asennettavaksi jäännösvirtalaitetta, jonka jäännösvirta ei ylitä 30 mA:ta. Kysy lisäneuvoa asentajalta.

Epilaattoria tulee käyttää kuivassa ympäristössä. **ÄLÄ** seiso lähellä märkiä tai kosteita pyyhkeitä, mattoja tai lattiaa käytön aikana. Varmista, että kätesi ja kehosi ovat kuivat. Suosittelemme laitteen käyttöä hyvin tuuletetussa tilassa. Älä koskaan jätä epilaattoria vartioimatta sen ollessa kytketty sähköverkkoon. Näin vältyt palovammojen, tulipalon tai sähköiskun vaaralta. Irrota laite aina verkkovirrasta, kun et käytä sitä.

Liitä laturi suoraan pistorasiaan. **ÄLÄ** käytä jatkojohtoa. Käytä laitetta ainoastaan tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen.

ÄLÄ käytä tätä laitetta, jos jokin leikkuuteristä on vaurioitunut tai särkynyt. Lopeta käyttö välittömästi ja vaihda molemmat leikkuuterät ja molemmat teräverkot.

Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia lisälaitteita. Jos laite vahingoittuu tai rikkoutuu, lopeta käyttö välittömästi ja korvaa uudella, käytön jatkaminen saattaa viiltää tai raapia ihoa.

HUOMAA: Älä käytä laitetta mikäli iholla on vaikeaa aknea, tuoretta arpikudosta (alle 3 kuukauden ikäistä), luomia, auringonpolttamia, ihottumaa tai muita iho-ongelmia. Neuvottele ennen käyttöä lääkärin kanssa, jos sinulla on jokin verisairaus esim. diabetes tai suonikohjut tai jokin ihosairaus. Henkilöiden, joilla on heikentynyt immuunivaste esim. raskauden vuoksi tai joilla on todettu diabetes, verenvuototauti tai immuunivajaus, tulee neuvotella lääkärin kanssa. Jos sinulla on tahdistin, neuvottele lääkärin kanssa ennen käyttöä.

VAROITUS: Vältä suoraa altistusta auringolle 24 tuntia ihokarvojen poiston jälkeen. Myös uimisen ja deodorantin/antiperspirantin tai hajustettujen tuotteiden käytön välttäminen on suositeltavaa. Käytä hiuksenpoistolaitetta huoneessa, jossa lämpötila on miellyttävä. Varmista, että käsiteltävä ihoalue on puhdas ja kuiva ja ettei siinä ole voiteita tai öljyjä.

Valmisteluj käyttöä varten:

Lataa laitetta vähintään 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa sekä laitteen oltua pitkään käyttämättömänä.

Käyttö

Epilaattori (ominaisuus A)

1. Kiinnitä sovittimen pistoke laitteen pohjaan.
2. Liitä pistoke pistorasiaan.
3. Poista suojus vetämällä sitä varovasti epilaattorista ulospäin.
4. Kytke laite **PÄÄLLE** painamalla virtapainiketta (⏻) kerran.

   Huomaa: epilaattori saattaa oman turvallisuutesi tähden hidastua tai pysähtyä kokonaan, jos sitä painetaan liian voimakkaasti ihoa vasten.
   - **Kokeile ensin vähemmän herkille alueelle.** Kun käytät epilaattoria ensimmäisen kerran, kokeile sitä ensin vähemmän herkille iholle alueelle, jossa karvoitus on vähäistä, jotta totut epiloinnin aiheuttamaan tuntemukseen.
   - **Peseydy ensin.** Epilaattorin käyttö ja karvojen poisto on helpompaa kylvyn tai suihkun jälkeen, koska huokoset ovat auki. Ihon täytyy olla puhdas eikä siinä saa olla rasvaa tai voiteita.
5. **Pre-Epilation Comfort Spray.** Pidä pumppua 15 cm:n etäisyydellä ihosta ja suihkuta kevyesti epiloitavalle alueelle. Anna kuivua 2–5 minuuttia.
6. **Toimi hellävaroen.** Kytke epilaattori päälle ja liikuta päätä kevyesti iholla, liikuta toisella kädellä epilaattoria ja pidä toisella iho kireänä. Varmista, että epilaattorin pää koskettaa ihoa kevyesti, älä käytä liikaa voimaa. Liikuta epilaattorin päätä kevyesti käsiteltävän alueen yli. Parhaan tuloksen saat pitämällä laitteen oikeassa kulmassa ihoon nähden. Liikuta epilaattoria hitaasti liikkeellä, karvojen kasvusuunnan vastaisesti. Sinun täytyy ehkä toistaa liikettä eri suuntiin saadaksesi kaikki karvat poistetuksi. Työskentele pienellä alueella kerrallaan ja siirry uudelle alueelle, kun olet tyytyväinen tulokseen. Poistettavat karvat takertuvat laitteen pinsetteihin ja irtoavat, kun liikutat sitä.

   Jos kainaloissasi/bikinirajassasi olevat karvat ovat suhteellisen pitkiä, suosittelemme niiden esilyhentämistä saksilla tai trimmeripäällä kivuntunteen vähentämiseksi epiloinnin aikana. Poista kainalokarvat asettamalla toinen käsivarsi pään taakse venyttääksesi ihoa ja asete sitten laite 90° asteen kulmaan ihoon nähden. Kytkinpainikkeen tulisi osoittaa itseäsi kohden. Toista jokaisella alueella kunnes kaikki karvat on poistettu. Karvojen poistamiseen tarvittava aika riippu karvojen tyypistä.

   Irrota lisälaitepäät painamalla molempia pään vapautusnappeja (ominaisuus G) samanaikaisesti. Lisälaitepäät napsahtavat takaisin paikoilleen.
7. **Paras aika on illalla.** Joskus ihoon saattaa karvojen poistamisen jälkeen jäädä punaisia läikkiä tai kohoumia, joten epilaattoria on paras käyttää illalla juuri ennen nukkumaanmenoa.

   Ärsytys häviää tavallisesti yön aikana. Ihoärsytys on voimakkaampaa ensimmäisten käyttökertojen jälkeen. Iho tottuu käsittelyyn ja mitä enemmän laitetta käytät, sitä vähemmän ongelmia ilmenee. Epilaattorin käytöstä koituvat hyödyt ovat huomattavasti suuremmat kuin punaiset läikät aiheuttama harmi.
8. **Rauhoita iho.** Pese epiloinnin jälkeen pois käsittelyn jälkeen ja sivele iholle rauhoittavaa vartaloemulsiota.
9. **Kuori.** Kuori käsitelty alue päivittäin pesusienellä tai -harjalla ihon sisään kasvavien karvojen välttämiseksi. Ihon sisään kasvaneita karvoja esiintyy useimmissa menetelmissä, joissa karvat vedetään ihosta. Kuorinta ja puhtaus ovat ratkaisevia tekijöitä näiden ongelmien vähentämisessä.

   Huolehdi myös ihon päivittäisestä kosteutuksesta. Kun olet lopettanut epiloinnin, sammuta laite painamalla virtapainiketta (⏻) kerran.

Karvanajokone (ominaisuus B)

Käyttö

Huom: On tärkeää lyhentää pitkät karvat ennen leikkurin käyttöä tarkan leikkuutuloksen saamiseksi.

1. Voit käyttää tätä joko kuivana tai märkänä. Märkänä käytettäessä kannattaa käyttää saippuaa tai muuta vaahtoamatonta liukastetta, jotta karvojen ajo onnistuu mukavimmin.
2. Kytke laite **PÄÄLLE** painamalla virtapainiketta (⏻) kerran. Laite käynnistyy pienimmällä nopeudella.
3. Poista ensin pitkät karvat trimmerin reunalla (ominaisuus C). Trimmeri toimii sekä ala- että yläasennossa. Trimmeriä voi siirtää ylös ja alas liikuttamalla karvatrimmerin kytkintä (ominaisuus D) nuolten suuntaan ↑↓ .
4. Leikkaa lyhyet karvat leikkuupäällä. Ajamalla karvojen kasvusuuntaan nähden **VASTAKKAISEEN** suuntaan leikkuu on tarkempaa.
5. Aja hitaasti. Sähköleikkurilla on nopeampi ja siistimpi ajaa karvoja kuin karvojenajohöylällä. Sinun tarvitsee kuitenkin antaa iholle aikaa tottua uuteen karvojenajotekniikkaan, etenkin kainaloissa ja bikinirajan seudulla.
6. Levitä karvojen ajon jälkeen kosteusvoidetta. Älä käytä eau de toilettea tai hajuvettä, sillä nämä voivat ärsyttää ihoa karvojen ajon jälkeen.

   Kun olet lopettanut karvojen ajon, sammuta laite painamalla virtapainiketta (⏻) kerran.

Trimmeri (ominaisuudet C, D ja E)

Bikinirajan valmistelu lyhennyskammalla (ominaisuus E): Vältä käyttämästä voiteita ennen karvojen leikkaamista, sillä terä voi tukkeutua. Aseta kampaohjaimen tasainen yläpää ihoa vasten ja ohjaa trimmeriä hitaasti karvojen päällä. Toista tämä liike koko karvoitusalueella, kunnes koko alue on leikattu. Leikkuusuuntaa joudutaan ehkä vaihtamaan sen varmistamiseksi, että kaikki karvat on leikattu. Varo karvojen kertymistä kampaohjaimeen. Jos näin tapahtuu, sammuta trimmeri (0)-asentoon, poista kampaohjain ja harjaa karvat pois.

Bikinirajan siistiminen muotoilutrimmerillä (ominaisuus C): Aseta lisälaitteen tasainen pää ihoa vasten ja ohjaa trimmeriä hitaasti karvojen päällä.

Bikinirajan tarkennus ja muotoilu tarkkuustrimmerillä (ominaisuus D): Aseta lisälaitteen tasainen pää ihoa vasten ja ohjaa trimmeriä hitaasti karvojen päällä, jolloin voit halutessasi luoda monimutkaisia muotoja.

Laitteen lataaminen

Lataa laite kytkemällä epilaattori POIS päältä ja liittämällä sovitin laitteeseen.

Kytke sovitin verkkovirtaan; varmista, että syöttöjännite vastaa sovittimen jännitettä. Epilaattorissa oleva LED-valo syttyy ilmaisten, että akkuja ladataan.

Ensimmäisellä latauskerralla laitetta tulee ladata vähintään 8 tuntia.

Kun laite on ladattu, irrota sovitin verkkovirrasta ja irrota sitten liitin laitteen pohjasta. Laite on nyt käyttövalmis.

Täysi lataus mahdollistaa noin 40 minuutin langattoman käytön.

HUOMAA: Virtajohto saattaa lämmetä jonkin verran. Tämä on normaalia.

Lataukseen liittyvät varotoimet:

1. Pidennä akun käyttöikää seuraavasti:
   - Laitetta **EI SAA** ladata jatkuvasti yli 3 päivää.
   - Laitetta **EI SAA** käyttää virtalähteen kanssa, jos paristot ovat täysin ladattuja.
   - Laitetta **EI SAA** ladata uudelleen tai säilyttää lähellä lämpöpattereita tai muita lämmityslaitteita, tai voimakkaassa auringonvalossa.
   - Laitetta **EI SAA** ladata kosteassa tilassa. Varmista, että huoneenlämpötila ei ole alle 0 °C (32°F) tai yli 40 °C (104°F).
   - Suosittelemme leikkurin latauksen tyhjentämistä kokonaan ja lataamista uudelleen muutaman kuukauden välein. Anna laitteen olla käynnissä, kunnes se pysähtyy. Katkaise sitten virta ja lataa täyteen.
   - Irrota laite virtalähteestä, kun lataus on suoritettu.
2. **ÄLÄ** suihkuta Pre-Epilating Comfort-suihketta epilaattoriin, muuntajaan tai virtajohtoon. **ÄLÄ** irrota tai liitä virtajohtoa epilaattoriin käytön aikana. Käytä suojusta aina kun laite ei ole käytössä.
3. Käytä laitetta ainoastaan sovittimen pistokkeen olessa liitettynä. ÄLÄ käytä muita kuin valmistajan suosittelemia lisälaitteita.
4. Vältä onnettomuudet epilaattorin käytön yhteydessä pitämällä laite loitolla kasvoista, päänahasta ja muilta kehon herkiltä alueilta sekä vaatteista ja matoista.

Paristojen hävittäminen

Ladattavat paristot tulee poistaa ennen tuotteen hävittämistä sen käyttöiän päätyttyä. Toimi seuraavasti:

1. Irrota laite virtalähteestä.
2. Irrota laitteen takaosassa olevat ruuvit soveltuvalla ruuvimeisselillä.
3. Irrota yläsuojus. Irrota paristot.
4. Tässä laitteessa käytetään NiMH-paristoja. Nämä paristot tulee kierrättää tai hävittää asianmukaisesti. Älä hävitä NiMH-paristoja muun jätteen mukana.
5. Nyt voit hävittää laitteen turvallisesti.

Laitteen puhdistaminen

Puhdista epilaattori-, karvanajo- ja trimmeripäät jokaisen käyttökerran jälkeen.

Poista kertyneet karvat laitteen mukana toimitetulla harjalla. Suojaa epilaattorin pää suojuksella. Varmista, että laite on' POIS' -asennossa ja irrotettu pistorasiasta. Poista karvat leikkuuteristä ja epilointilevyistä käyttämällä puhdistusharjaa. Pyyhi laite puhtaalla, kuivalla liinalla. Poista jäämät ruostumattomista teräslevyistä sivelemällä alkoholilla kostutetulla ja kuivaksi puristetulla vanulla.

Huomaa: Varmista, että vanussa ei ole liikaa alkoholia ja että epilaattorin pää on täysin kuiva ennen käyttöä. Puhdista laite irrottamalla sovitin ja vetämällä pääkyskikö irti laitteesta ja huuhtelemalla kaikki osat lämpimällä, juoksevalla vedellä. Pyyhi kuivaksi ja varmista, että laite on täysin kuiva ennen säilytystä ja tulevaa käyttöä.

Säilytä kuivassa paikassa.

Säilytys

Irrota käyttämätön laite aina virtalähteestä.

Säilytä aina kuivassa paikassa. Älä vedä tai väännä johtoa. Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, koska tämä aiheuttaa johdon ennenaikaisen kulumisen ja rikkoutumisen. Jos laitteen virtajohto viioittuu, se täytyy vaihtaa ja palauttaa jälleenmyyjälle tai vastaavalle valtuutetulle henkilölle vaaratilanteiden välttämiseksi. Tarkasta virtajohto säännöllisesti kulumien tai vaurioiden varalta (erityisesti sovittimen liitäntäkohdasta).

Laitteessa on CE-merkki ja se on valmistettu sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin 2004/108/EY ja pienjännitedirektiivin 2006/95/EY mukaisesti.

VAROITUS: Jos laitteeseen tulee toimintahäiriö, sitä ei saa yrittää korjata. Tässä laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia tai komponentteja.

Teräverkon ja leikkuuterän vaihto (VAIN ISON-BRITANNIAN ASIAKKAAT)

Suosittelemme, että teräverkot ja leikkuuterät vaihdetaan säännöllisesti, jotta leikkuri pysyy optimaalisessa toimintakunnossa. Yleensä sekä teräverkot että leikkuuterät tulee vaihtaa samaan aikaan, noin puolen vuoden välein. Seuraavien seikkojen avulla voit myös todeta, tarvitseeko teräverkot ja leikkuuterät vaihtaa.

- **Ärsytys:** Teräverkon kuluessa iho saattaa alkaa ärsyyntyä
- **Nykiminen:** Leikkuuterien kuluessa karvat eivät ehkä leikkaudu enää yhtä tarkasti tai mukavasti
- **Kuluminen:** Huomaat ehkä, että leikkuuterät ovat kuluttaneet teräverkkoa.

Apua ja neuvoja varaosista ja niiden ostopaikoista saa soittamalla tai meilaamalla asiakaspalveluun, puhelin 0114 290 1455 customer.services@hot-uk.co.uk.

Tuotteen ominaisuudet:

A - Epilointipää.
B - Karvanajopää.
C - Muotoilutrimmeri.
D - Tarkkuustrimmeri.
E - Lyhennyskampa.
F - Pestävät päät, helppo puhdistaa.
G - Leikkuupään vapautuspainikkeet.
H - Virtakatkaisin.
I - Latauksen merkkivalo.
J - Liukumaton latausjalusta.
K - Sovittimen liitäntä.

Tämä laite noudattaa EU-määräystä 2002/96/EC käyttöiän päätteeksi tapahtuvasta kierrätyksestä. Tuotteet, joissa on yliveddetty jätesäiliön kuva joko luokitusmerkinnässä, lahjakotelossa tai käyttöohjeissa, on kierrätettävä erikseen kotitalousjätteistä sen käyttöiän päätyessä.

Laitetta EI SAA hävittää tavallisten kotitalousjätteiden mukana. Paikallinen jälleenmyyjä voi tarjota vaihtopalvelun, kun olet valmis hankkimaan vaihtotuotteen, tai voit kysyä paikallisilta jätelaitoksilta ohjeita laitteen kierrätykseen.

Takuu ja huolto

VEET-laitteellasi on takuu normaalissa käytössä ilmenevien vikojen varalta kahden vuoden ajan ostopäivästä alkaen. Jos laite ei materiaalivikojen tai valmistusvirheiden vuoksi toimi tyydyttävästi, se vaihdetaan. Palauta laite jälleenmyyjälle voimassaolevan kuitin kanssa ja saat uuden laitteen veloituksetta. Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat laitteen väärinkäytöstä tai näiden ohjeiden laiminlyönnin seurauksena. (Tämä ei vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.)

Lisätietoja tuotteesta löydät osoitteesta: www.hot-uk.com
www.veet.com
Veet on Reckitt Benckiserin omistama tavaramerkki, jota Helen of Troy Limited käyttää lisenssin nojalla.

NL

BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

WAARSCHUWING: Dompel het apparaat niet onder in water want dit kan schade toebrengen. Houd dit apparaat en deze adapter uit de buurt van water. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van water in badkuipen, gootstenen of andere met water gevulde bekkens. De adapter mag niet met natte handen worden aangeraakt, worden ondergedompeld in water, onder stromend water worden gehouden of op een andere wijze nat worden. **Houd het apparaat uit de buurt van kinderen en gehandicapten. Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen.**

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met beperkt fysisch, zintuigelijk of mentaal vermogen, of zonder ervaring of kennis, behalve als ze toezicht of aanwijzingen betreffende het gebruik van het apparaat hebben gekregen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het scheren en trimmen van de bikinilijn en de oksels. Niet voor andere doeleinden gebruiken.

WAARSCHUWING: Deze adapter mag niet worden meegenomen in de badkamer. Voor bijkomende veiligheid wordt aangeraden een aardlekschakelaar met een geschatte resterende aanspreekstroom van maximum 30 mA te installeren in het elektrische circuit. Vraag uw elektricien om advies.

De epilator moet worden gebruikt in een droge omgeving. Gebruik het apparaat **NIET** in de buurt van natte of vochtige handdoeken en bij een vochtige vloer(bedekking). Zorg dat uw handen en de rest van uw lichaam droog zijn. Gebruik het apparaat bij voorkeur in een goed geventileerde ruimte. Om de kans op brandwonden, brand of elektrische schokken te verminderen, mag u de epilator nooit onbeheerd achterlaten als deze op het stopcontact is aangesloten. Bevestig het netsnoer altijd aan het apparaat voordat u de adapter op de netvoeding aansluit. Trek de stekker altijd uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.

Sluit het laadapparaat rechtstreeks aan op een wandcontactdoos. Gebruik **GEEN** verlengsnoer. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het doel dat in deze handleiding is beschreven.

Gebruik dit apparaat **NIET** als een of meerdere mesjes beschadigd of kapot zijn. Stop onmiddellijk met het gebruik en vervang beide mesjes en beide scheerbladen.

Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant zijn aanbevolen. Als het apparaat beschadigd of defect is, stop dan onmiddellijk met het gebruik en vervang het. Voortgezet gebruik kan leiden tot sneden en schrammen.

OPMERKING: Dit apparaat niet gebruiken op plekken waar de huid tekenen van ernstige acne, nieuw littekenweefsel (jonger dan 3 maanden), moedervlekken, verbranding door de zon, uitslag of andere aandoeningen vertoont. Raadpleeg voor gebruik uw arts als u lijdt aan een bloedafwijking zoals diabetes of spataderen en als u huidkwalen hebt zoals dermatologische aandoeningen. Mensen met een verminderde immuunrespons, zoals bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap en mensen die lijden aan diabetes mellitus, hemofilie of immunodeficiëntie moeten hun arts raadplegen. Als u een pacemaker hebt, dient u voor gebruik uw arts te raadplegen.

WAARSCHUWING: Vermijd directe blootstelling aan de zon gedurende 24 uur na epilatie. Het is ook raadzaam om gedurende deze periode niet te zwemmen en geen deodorant/transpiratiewerend middel of geparfumeerde producten te gebruiken. Gebruik de epilator in een ruimte met een aangename temperatuur om transpiratie te voorkomen. Zorg dat de gebieden die u wilt epileren schoon en droog zijn en dat er geen crème of olie op is aangebracht.

Klaarmaken voor gebruik:

Laad het apparaat ten minste 8 uur op vóór het eerste gebruik op of als u het lange tijd niet hebt gebruikt.

Bediening

Epileerfunctie (onderdeel A)

1. Steek de adapterplug in de onderzijde van het apparaat.
2. Sluit de adapter aan op een stopcontact.
3. Trek het beschermkapje voorzichtig omhoog en van de epilator af.
4. Schakel het apparaat IN door eenmaal op de aan/uit-schakelaar (⏻) te drukken.

   Opmerking: Ten behoeve van uw veiligheid kan de epilator vertragen of zelfs stoppen als deze te hard tegen de huid wordt gedrukt.
   - **Probeer het apparaat eerst op een niet gevoelig gebied.** Als u voor het eerst een epilator gebruikt, moet u deze uitproberen op een huidgebied met lichte haargroei dat niet al te gevoelig is tot u gewend raakt aan het gevoel dat het ontharen teweegbrengt.
   - **Neem eerst een douche of bad.** Het verwijderen van haar met een epilator gaat gemakkelijker na baden of douchen omdat de poriën dan open zijn. Uw huid moet schoon zijn en er mag geen crème of lotion op zijn aangebracht.
5. **Verzachtende pre-epilatiespray.** Houd het pompje 15 centimeter van uw huid en bespuit het te epileren gebied lichtjes. Laat het product 2–5 minuten drogen.
6. **Ga voorzichtig te werk.** Schakel de epilator IN en beweeg de epilatorkop met één hand langzaam over uw huid terwijl u met de andere hand de huid strak houdt. Zorg ervoor dat de epilatorkop maar net in aanraking komt met de huid; oefen niet te veel druk uit. Beweeg de epilatorkop lichtjes over het te ontharen gebied. Houd het apparaat loodrecht op de huid om de beste resultaten te verkrijgen. Verplaats de epilator in een langzame, doorlopende beweging tegen de richting van de haargroei in. Voor het verwijderen van alle haargroei kan het nodig zijn om deze beweging te herhalen in verschillende richtingen. Bewerk steeds een klein gebied en ga naar een nieuw gebied als u tevreden bent over de resultaten. Het ongewenste haar wordt door de pincet van het apparaat gegrepen en uitgetrokken wanneer u het apparaat verplaatst.

   Als de haren van uw oksel/bikinilijn vrij lang zijn, kunt u deze het beste met een schaar of een trimmer met hulpstuk afknippen zodat het epileren minder pijn doet. Om okselhaar te verwijderen, plaatst u één arm achter uw hoofd om de huid strak te trekken en plaatst u het apparaat onder een hoek van 90° op de huid. De aan/uitknop moet naar u toe zijn gericht. Herhaal de procedure binnen elk gebied tot alle ongewenste haar is verwijderd. De tijd die nodig is om ongewenst haar te verwijderen is afhankelijk van uw type haar.

   Verwijder de hulpstukken door beide ontgrendelknoppen voor de kop (onderdeel G) tegelijk in te drukken. Klik de hulpstukken vervolgens terug op hun plaats.
7. **De avond is de beste tijd.** Soms ontstaan er na het ontharen rode vlekken en bultjes. U kunt de epilator dus het beste 's avonds gebruiken, vlak voor het naar bed gaan.

   De irritatie verdwijnt gewoonlijk gedurende de nacht. De eerste paar malen dat u een epilatieapparaat gebruikt, is de huidirritatie erger. Uw huid raakt echter gaandeweg gewend aan het proces en hoe vaker u het apparaat gebruikt, des te kleiner het aantal huidproblemen zal zijn. De rode vlekken die bij u kunnen optreden, vallen in het niet bij de voordelen van het gebruik van de Veet-epilator.
8. **Verzacht uw huid.** Na het epileren wast u alle resten verzachtende spray van uw huid en brengt u een milde body lotion aan om uw huid te kalmeren.
9. **Exfoliëren.** Exfolieer het behandelde gebied dagelijks met een luffaspons of body buffer om ingroei van haren te voorkomen. Ingegroeide haren komen vaak voor bij haarverwijderingsmethoden waarbij haren uit de huid worden getrokken. Exfoliatie en hygiëne vormen de oplossing voor het verminderen van deze problemen.

   Breng daarnaast dagelijks een vochtinbrengende crème op de huid aan. Schakel het apparaat als u klaar bent met epileren UIT door (eenmaal) op de aan/uit-knop (⏻) te drukken.

Scheerfunctie (onderdeel B)

Opmerking: Voor een glad scheerresultaat moeten langere haartjes worden afgeknipt voordat het scheerapparaat wordt gebruikt.

1. U kunt zowel nat als droog scheren. Als u nat scheert, dan raden wij u aan zeep of een ander niet-schuimend bevochtigingsmiddel te gebruiken. Dit is het meest comfortabel.
2. Schakel het apparaat IN door eenmaal op de aan/uit-schakelaar (⏻) te drukken.
3. Verwijder eerst langere haartjes met de rand van de trimmer (onderdeel C). De trimmer kan zowel in de lage als in de hoge stand worden gebruikt. U kunt de trimmer in een hogere of lagere stand zetten door de haartrimmerschakelaar (onderdeel D) in de richting van de pijlen ↑↓ te schuiven.
4. Gebruik de scheerkop voor de overgebleven korte haartjes. Scheer voor een gladder scheerresultaat **TEGEN** de haargroei in.
5. Maak langzame bewegingen. In vergelijking met een scheermes verwijdert u met een elektrisch scheerapparaat haar sneller en grondiger. Geeft uw huid echter de tijd om aan de nieuwe scheertechniek te wennen, in het bijzonder in de oksels en langs de bikinilijn.
6. Breng na het scheren een vochtinbrengende crème aan. Gebruik geen eau de toilette of parfum, omdat deze na het scheren huidirritatie kunnen veroorzaken.

   Schakel het apparaat uit als u klaar bent met scheren door (eenmaal) op de aan/uit-knop (⏻) te drukken.

Trimfunctie (onderdeel C, D en E)

Uw bikinilijn voorbereiden met de trimkam (onderdeel E): Gebruik geen lotion op de plaats waar u wilt gaan knippen omdat anders de snijbladen kunnen vastlopen. Plaats het platte, bovenste uiteinde van de kamgeleider tegen de huid en haal de trimmer langzaam door het haar. Herhaal deze beweging door het haar totdat het hele plek is geknipt. Soms zult u de knip richting waarin u knipt moeten veranderen om te zorgen dat er geen haren worden overgeslagen. Pas op dat er zich geen haar ophoopt in de kamgeleider. Als dit wel gebeurt, schakel dan de trimmer UIT (0), verwijder de kamgeleider en borstel de haren weg.

Uw bikinilijn in orde brengen met de stylingtrimmer (onderdeel C): Plaats het platte uiteinde van het hulpstuk tegen de huid en haal de trimmer langzaam door het haar.

Uw bikinilijn definiëren en vormen met de precisietrimmer (onderdeel D): Plaats het platte uiteinde van het hulpstuk tegen de huid en haal de trimmer langzaam door het haar; creëer als u dat wilt complexe vormen.

Apparaat opladen

Om op te laden, zet u de epilator in de stand OFF (UIT) en sluit u de adapter aan op het apparaat.

Controleer of de netspanning overeenkomt met de voedingsspanning van de adapter en steek dan de adapter in het stopcontact. De LED op de epilator licht op om aan te geven dat de batterijen worden opgeladen.

De eerste keer moet het apparaat minimaal 8 uur worden opgeladen.

Wanneer het apparaat is opgeladen, haalt u de adapter uit het stopcontact en verwijdert u vervolgens de connector onder uit het apparaat. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Een volledig opgeladen apparaat heeft een gebruiksduur (snoerloos) van ongeveer 40 minuten.

OPMERKING: De voeding kan enigszins warm worden. Dit is normaal.

Voorzorgsmaatregelen voor het opladen:

1. Om te verzekeren dat de batterijen optimaal lang meegaan:
   - De unit **NIET** continu gedurende meer dan 3 dagen opladen.
   - Het apparaat **NIET** met de stroombron gebruiken als de batterijen volledig zijn geladen.
   - Deze unit **NIET** opladen of opbergen in de buurt van radiators of andere warmtebronnen, of waar blootgesteld aan fel zonlicht.
   - NIET opladen in vochtige of natte plaatsen, zorg ervoor dat de kamertemperatuur niet lager is dan 0°C (32°F) of hoger dan 40°C (104°F)
   - We stellen voor om de unit om de paar maanden volledig te ontladen en daarna weer op te laden. Laat het apparaat werken tot het stopt, schakel het uit en laad het dan volledig op.
   - Maak de voeding los van het apparaat als het volledig opgeladen is.
2. Spuit **GEEN** verzachtende pre-epilatiespray op de epilator, de transformator of het netsnoer. Tijdens het gebruik mag u het netsnoer **NIET** op de epilator aansluiten of ervan losmaken. Laat het beschermkapje op het apparaat zitten als dit niet in gebruik is.
3. Gebruik het apparaat uitsluitend met de meegeleverde adapterplug. Gebruik **GEEN** hulpstukken die niet door de fabrikant zijn aanbevolen.
4. Om ongelukken tijdens het gebruik van de epilator te voorkomen, dient u deze uit de buurt te houden van het gezicht, de hoofdhuid en andere gevoelige gebieden op het lichaam, alsmede van kleding en tapijten.

Batterijen wegwerpen

Voordat het product aan het einde van de nuttige levensduur wordt weggeworpen, moeten de batterijen worden verwijderd. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder met een geschikte schroevendraaier de schroef/schroeven aan de achterkant van het apparaat.
3. Verwijder het bovenste klepje. Maak de batterijen los.
4. In dit apparaat worden nikkel-metaalhydride batterijen gebruikt. Deze batterijen moeten worden gerecycled of op de juiste manier worden weggeworpen. Gooi Ni-MH-batterijen niet bij het normale huisvuil.
5. U kunt het apparaat nu veilig wegwerpen.

Apparaat reinigen

Het verdient aanbeveling de hulpstukken voor het epileren, scheren en trimmen telkens na gebruik schoon te maken.

Gebruik het meegeleverde borsteltje om opgehoopte haren te verwijderen. Breng ter bescherming van de epilatorkop het beschermkapje aan. Zorg ervoor dat het apparaat in de stand OFF (UIT) staat en dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Verwijder met het meegeleverde borsteltje de haren van de scheermesjes en de epilatieschijven. Veeg het apparaat af met een schone, droge doek. Om haarresten van de uiteinden van de roestvrijstalen schijven te verwijderen, gebruikt u een met ontsmettingsalcohol (rubbing alcohol) bevochtigd en uitgeknepen wattenstaafje.

Opmerking: Zorg ervoor dat het wattenstaafje niet doordrenkt is met alcohol en dat de epilatorkop geheel droog is voor gebruik. Om het apparaat te reinigen, maakt u dit los van de adapter, trekt u de kop van het apparaat af en spoelt u alle onderdelen onder stromend warm water af. Veeg de onderdelen droog en zorg dat het apparaat geheel droog is voordat u het opbergt voor later gebruik.

Bewaar het apparaat op een droge plek.

Opbergen

Trek de stekker altijd uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.

Bewaar het apparaat altijd op een droge plek. Draai het netsnoer niet en trek er niet aan. Wind het snoer niet om het apparaat, omdat hierdoor het snoer voortijdig kan verslijten en defect raken. Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden vervangen. Breng het apparaat terug naar de winkel waar u het hebt gekocht of laat iemand met vergelijkbare kwalificaties het vervangen om gevaar te voorkomen. Controleer het netsnoer regelmatig op slijtage en beschadiging (met name bij de aansluiting van de adapter).

Dette apparaat er CE-gemarkeerd en geproduceerd volgens de richtlijn 2004/108/EU om elektromagnetische compatibiliteit, samt lavspenningsdirektiv 2006/95/EU.

WAARSCHUWING: Probeer niet om het apparaat te repareren als het niet goed functioneert. Het apparaat bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren.

Folies en mesjes vervangen (ALLEEN VOOR KLANTEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK)

Voor optimale prestaties van het scheerapparaat wordt aanbevolen om de folies en mesjes regelmatig te vervangen. Vervang ze ongeveer om de 6 maanden tegelijkertijd. Let op het volgende om te bepalen of uw folies en mesjes aan vervanging toe zijn:

- **Irritatie:** Wanneer de folies versleten raken, kan er huidirritatie optreden
- **Trekken:** Versleten mesjes geven een minder glad en minder aangenaam scheerresultaat
- **Volledige slijtage:** De folie kan volledig door de mesjes zijn doorgesleten.

Neem voor hulp en advies over reserveonderdelen en informatie over verkooppunten van reserveonderdelen telefonisch contact op met de klantenservice op 0114 290 1455 of e-mail naar customer.services@hot-uk.co.uk.

Productonderdelen:

A - epileerkop
B - scheerkop
C - stylingtrimmer
D - precisietrimmer
E - trimkam
F - gemakkelijk te reinigen afwasbare koppen
G - ontgrendelknoppen voor de kop
H - aan/uit-knop
I - laadstroomlampje
J - laadstandaard met antislipvoet
K - adapteraansluiting

Dit apparaat voldoet aan de EU richtlijn 2002/96/EC inzake recycling aan het einde van de levenscyclus. Producten waarop het symbool van de doorkruiste verrijdbare afvalbak op het vermogenslabel, de geschenkdoos of de gebruiksaanwijzing staat, moeten apart van huishoudelijk afval worden gerecycled aan het einde van hun nuttige levensduur.

Voer dit apparaat NIET met het gewone huishoudelijke afval af. Uw plaatselijke zaak voor huishoudtoestellen heeft mogelijk een 'terugnameplan' wanneer u een vervangingsproduct wenst te kopen. U kunt ook contact opnemen met de plaatselijke overheidsinstanties voor verdere hulp en advies over de plaats waarnaar het apparaat voor recycling moet worden afgevoerd.

Garantie en service

Uw VEET-apparaat is bij normaal gebruik gedurende twee jaar vanaf de datum van aankoop gegarandeerd tegen gebreken. Als uw apparaat niet naar behoren presteert vanwege gebreken in materiaal of fabricage, dan wordt het vervangen. Breng het apparaat met de kassabon terug naar de winkel waar u het hebt gekocht om het gratis om te ruilen. Deze garantie geldt niet voor gebreken die zijn ontstaan door onjuist gebruik, misbruik of het niet naleven van deze instructies. (Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.)

Bezoek voor productinformatie: www.hot-uk.com
www.veet.com
Veet is een handelsmerk van Reckitt Benckiser dat onder licentie wordt gebruikt door Helen of Troy Limited.

NO

TA VARE PÅ DISSE VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGENE

Les alle anvisningene før apparatet tas i bruk.

ADVARSEL: Apparatet må ikke legges under vann, da det kan oppstå skade. Hold apparatet og adapteren unna vann. Ikke bruk apparatet nær vann i badekar, kummer eller andre kar. Adapteren må ikke håndteres med våte hender, senkes i vann, holdes under rennende vann eller bli våt på noe vis. **Hold apparatet vekk fra barns og svake personers rekkevidde. Små barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.**

Apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de holdes under oppsyn eller blir gitt instruksjoner med hensyn til bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Dette apparatet er beregnet for barbering og trimming av områdene ved bikinilinjen og under armene. Skal ikke brukes til andre formål.

ADVARSEL: Denne adapteren skal ikke plasseres på badet. For ekstra beskyttelse anbefales montering av et reststrømsutstyr (RCD) med en beregnet reststrøm som ikke overskrider 30 mA på strømkretsen. Be installatøren om råd.

Epilatoren må brukes i tørre omgivelser. **IKKE** stå nær våte eller fuktige håndklær, tepper eller gulv under bruk. Sørg for at hendene og resten av kroppen er tørr. Vi anbefaler at apparatet brukes i et godt ventilert rom. For å redusere faren for forbrenning, brann eller elektrisk støt, må du aldri la epilatoren være uten tilsyn mens støpselet sitter i kontakten. Sett alltid strømledningen i apparatet før adapteren kobles til nettstrømmen. Trekk alltid ut pluggen når enheten ikke er i bruk.

Sett laderen rett inn i veggkontakten. **IKKE** bruk en skjøteledning. Bruk dette apparatet bare i samsvar med det tiltenkte formålet, slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.

Bruk **IKKE** dette apparatet hvis en av knivene er skadet. Slutt å bruke apparatet umiddelbart, og skift ut begge knivene og foliene.

Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten. Hvis apparatet blir skadet eller går i stykker, må du slutte å bruke det med en gang og skifte det ut. Fortsatt bruk kan føre til kutt eller skrammer i huden.

MERK: Ikke bruk dette apparatet på områder av huden som har med mye kviser, nye arr (under 3 måneder), føflekker, solbrent hud, utslett eller andre hudplager. Rådfør deg med legen før bruken dersom du lider av blodsykdommer, f.eks. diabetes eller åreknuter, eller hudlidelser. Personer med nedsatt immunrespons, f.eks. gravide eller personer som lider av diabetes mellitus, hemofili eller immunsvikt bør rådføre seg med legen. Hvis du har pacemaker, må du rådføre deg med legen før bruk.

ADVARSEL: Unngå direkte soleksponering i 24 timer etter hårfjerning ved epilering. Vi anbefaler også at du unngår svømming og bruk av deodorant/antiperspirant eller parfymerte produkter. Bruk epilatoren på et sted med behagelig temperatur slik at du unngår å svette. Sørg for at områdene du ønsker å fjerne hår fra, er rene, tørre og uten kremer eller oljer.

Klargjøring for bruk:

Lad apparatet i minst 8 timer før du bruker det for første gang, og når det ikke har vært brukt på en god stund.

Bruk

Epilator (funksjon A)

1. Sett adapterledningen inn i bunnen på apparatet.
2. Sett adapterstøpselet inn i en veggkontakt.
3. Ta av beskyttelseshetten ved å trekke den varsomt opp og vekk fra elpilatoren.
4. Slå apparatet PÅ ved å trykke på strømbryteren (⏻) én gang.

   Merk: for å beskytte deg kan epilatoren redusere hastigheten eller stoppe helt hvis den trykkes for hardt mot huden.
   - **Prøv et ikke-følsomt område først.** Når du bruker epilatoren for første gang, må du passe på at du prøver den på et hudområde som ikke er for følsomt og som har lett hårvekst, inntil du blir vant til følelsen av epileringen.
   - **Ta et bad først.** Det vil det være lettere å fjerne hår hvis du bruker epilatoren etter et bad eller en dusj, siden porene vil være åpne. Huden må være ren og uten fett eller krem.
5. **Komfortspray for epilering.** Hold pumpen 15 cm fra huden og spray et lett slør over området som skal epileres. La tørke i 2–5 minutter.
6. **Vær forsiktig.** Slå epilatoren PÅ og beveg hodet sakte over huden, mens den ene hånden styrer epilatoren og den andre holder huden stram. Pass på at epilatorens hode er i lett kontakt med huden og ikke påfører for mye trykk. För hodet på epilatoren lett over området der håret skal fjernes. Det gir best resultat å holde apparatet vinkelrett mot huden. Før epilatoren gli med sakte kontinuerlige bevegelser mens den arbeider mot hårretningen. Det kan være nødvendig å gjenta dette i forskjellige retninger for å finne alle hårene. Arbeid på et lite område og flytt deretter til et nytt område når du er fornøyd med resultatet. Uønsket hår fanges opp av pinsettene og nappes ut mens du beveger det.

   Hvis hårene under armene og ved bikinilinjen er ganske lange, anbefales det å klippe dem med en saks eller en trimmer med trimmetilbehør for å gjøre epileringen mindre smertefull. Plasser én arm bak hodet for å strekke huden når du fjerner hår fra underarmen, og hold apparatet i en vinkel på 90° mot huden. Bryterknappen bør holdes vendt mot deg. Gjenta dette for hvert område til alt uønsket hår er fjernet. Tiden det tar å fjerne uønsket hår er avhengig av hårtypen.

   Fjern tilbehøret ved å trykke samtidig på begge hodeutløsingsknappene (funksjon G). Tilbehøret festes ved å kneppe det tilbake på plass.
7. **Kvelden er best.** Av og til vil du få røde flekker og ujevnheter etter hårfjerningsprosessen, så det er best å bruke epilatoren om kvelden like før sengetid.

   Hudirritasjonen vil vanligvis forsvinne over natten. Den vil være verst de første gangene du bruker et epileringsapparat. Huden blir etter hvert vant til prosessen og du vil ha færre problemer jo oftere du bruker apparatet. Fordelene ved å bruke Veet-epilatoren oppveier for de røde flekkene som du kan være utsatt for.
8. **Lindre svie i huden.** Vask bort eventuell komfortspray etter epileringen og smør på en mild bodylotion for å lindre svie i huden.
9. **Eksfoliere.** Eksfolier det behandlede området daglig med en frottésvamp eller kroppsbørste for å forhindre inngrodde hår. Inngrodde hår er vanlig etter at hår trekkes ut av huden, og eksfoliering og rengjøring er viktig for å redusere disse problemene.

   I tillegg må du sørge for at huden behandles med fuktighetskrem daglig. Når epileringen er fullført, slår du AV apparatet ved å trykke på av/på-knappen (⏻) én gang.

Barbermaskin (funksjon B)

Bruksanvisning

Merk! For å oppnå et godt resultat er det viktig å klippe langt hår før du bruker barbermaskinen.

1. Barbermaskinen kan brukes både på våt og tørr hud. Ved bruk på våt hud er det tilrådelig å bruke såpe eller et annet ikke-skummende smøremiddel for at barberingen skal bli så behagelig som mulig.
2. Slå apparatet PÅ ved å trykke på strømbryteren (⏻) én gang.
3. Bruk kanten på maskinen (funksjon C) først for å trimme langt hår. Trimmeren fungerer både i øvre og nedre stilling. Trimmeren kan flyttes opp eller ned ved å flytte på hårtrimmerbryteren (funksjon D) i pilenes retning ↑↓ .
4. Bruk barberhodet for å fjerne gjenværende kort hår. Påse at du barberer MOT hårets vokseretning for å oppnå best resultat.
5. Klipp langsomt. Hårfjerning ved bruk av elektrisk barbermaskin er hurtigere enn ved bruk av barberhøvel, og du oppnår et bedre resultat. Du må imidlertid la huden få tid til å venne seg til den nye barberingsteknikken, spesielt gjelder dette under armene og ved bikinilinjen.
6. Påfør fuktighetskrem etter barberingen. Ikke bruk eau de toilette eller parfyme, da disse kan irritere huden etter barbering.

   Når barberingen er fullført, slår du apparatet AV ved å trykke på av/på-knappen (⏻) én gang.

Trimmer (funksjon C, D og E)

Klargjøre bikinilinjen med trimmekammen (funksjon E): Unngå å bruke noen form for kremer før trimming av det aktuelle området, fordi dette kan tilstoppe bladet. Plasser den flate toppen av kamguiden mot huden, og før deretter trimmeren sakte gjennom håret. Gjenta denne bevegelsen gjennom håret til hele området er trimmet. Det kan være nødvendig å endre trimmeretningen for å være sikker på at alt hår blir tatt med. Vær oppmerksom på at hår kan samle seg på kamguiden. Skjer dette, slår du av trimmeren (setter den i 0-stillingen), fjerner kamguiden og børster vekk håret.

Finklippe bikinilinjen med stylingtrimmeren (funksjon C): Plasser den flate enden av tilbehøret mot huden, og før deretter trimmeren sakte gjennom håret.

Definere og forme bikinilinjen med presisjonstrimmeren (funksjon D): Plasser den flate enden av tilbehøret mot huden, og før trimmeren sakte gjennom håret for å lage intrikate former slik du ønsker.

Lade av apparatet

Du lader epilatoren ved å slå den AV og koble adapteren til apparatet.

Sett adapterpluggen inn i strømkontakten, men sørg for at nettspenningen tilsvarer tilførselsstrømmen til adapteren. Lampen på epilatoren lyser for å vise at batteriene lades.

Hvis du lader for første gang, må apparatet lades i minst 8 timer.

Etter lading av apparatet skal du ta adapteren ut av veggkontakten og fjern kontakten fra bunnen av apparatet. Apparatet er nå klart til bruk

Full lading vil gi ca. 40 minutters bruk.

MERK: Strømkilden kan bli litt varm. Dette er ikke tegn på noe er galt.

Forholdsregler ved opplading:

1. For å sikre maksimal levetid for batteriet:
   - Enheten **MÅ IKKE** lades kontinuerlig i lengre perioder enn 3 dager.
   - **IKKE** bruk enheten med strømkilden hvis batteriene er fullstendig oppladet.
   - Enheten **MÅ IKKE** lades eller oppbevares i nærheten av radiatorer eller andre varmekilder, eller der den blir utsatt for sterkt sollys.
   - **MÅ IKKE** lades på et rått eller fuktig sted, og vær sikker på at romtemperaturen ikke er under 0°C (32°F) eller over 40°C (104°F)
   - Vi foreslår at du fullstendig tømmer og deretter lader opp enheten med noen få måneders mellomrom. La enheten gå til den stopper, slå den av og lad den så fullstendig opp.
   - Kople enheten fra strømkilden når den er fullstendig oppladet.
2. **IKKE** spray komfortspray på epilatoren, adapteren eller strømledningen. **IKKE** sett inn eller trekk ut strømledningen ut av epilatoren mens den brukes. La beskyttelseshetten sitte på enheten når den ikke er i bruk.
3. Apparatet må bare brukes med adapterstøpselet som følger med. **IKKE** bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.
4. For å forhindre ulykker når du bruker epilatoren, må den holdes den vekk fra ansiktet, hodebunnen og andre følsomme kroppsområder, samt klær og tepper.

Kaste batterier

Før dette produktet kastes når det er utslitt, må de ladbare batteriene tas ut. Følg fremgangsmåten nedenfor:

1. Koble enheten fra strømkilden.
2. Bruk en egnet skrutrekker og fjern skruen(e) på baksiden av enheten.
3. Fjern det øvre dekslet. Koble fra batteripakken.
4. Batteriene som brukes med denne enheten er nikkel-metallhydrid-batterier Disse batteriene må resirkuleres eller avfallsbehandles på riktig vis. Kast ikke Ni-MH-batterier sammen med husholdningsavfall.
5. Nå kan du trygt kaste enhetens hoveddel.

Rengjøring av apparatet

Vi anbefaler at du alltid rengjør epilatoren, barberings- og trimmetilbehøret etter bruk.

Bruk den vedlagte børsten til å fjerne eventuelle hår som sitter igjen. Sett på beskyttelseshetten for å verne epilatorhodet. Sørg for at apparatet er slått 'AV' og at støpselet er trukket ut fra veggkontakten. Gjør barberbladene og epilatorskivene rene for avklipp med den vedlagte rengjøringsbørsten. Tørk av apparatet med en ren, tørr klut. Fjern rester fra skivene av rustfritt stål. Smør denaturert sprit på tuppen av skivene med en bomullspinne med som er klemt tørr.

Merk: Sørg at bomullspinnen ikke er bløtt med sprit og at epilatorhodet er helt tørt før det tas i bruk. Ved rengjøring av apparatet må adapteren frakoples. Trekk hodet vekk fra apparatet og skylle alle deler under rennende varmt vann. Tørk av dem og vær sikker på at apparatet er fullstendig tørt før det legges bort for fremtidig bruk.

Oppbevares på et tørt sted.

Oppbevaring

Ta alltid ut strømpluggen når enheten ikke er i bruk

Skal alltid oppbevares på et tørt sted. Ikke trekk i, eller vri ledningen. Ledningen skal ikke vikles rundt enheten, da dette kan føre til at ledningen slites og ryker. Hvis strømledningen til denne enheten blir skadet, må den skiftes ut ved å ta den med tilbake til butikken der enheten ble kjøpt, eller til en tilsvarende kvalifisert person, for å unngå fare. Kontroller strømledningen regelmessig for slitasje og skade (spesielt der den kobles til adapteren).

Dette apparatet er CE-merket og produsert i samsvar med direktiv 2004/108/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, samt lavspenningsdirektivet 2006/95/EU.

ADVARSEL: Ikke forsøk å reparere produktet hvis det skulle svikte. Apparatet har ingen deler eller komponenter som kan repareres av brukeren.

Skifte foiler og kniver (GJELDER KUN FOR KUNDER I STORBRITANNIA)

Vi anbefaler å skifte foiler og kniver jevnlig for å oppnå best mulig resultat ved bruk av barbermaskinen. Skift både foiler og kniver til samme tid, omtrent hver 6. måned. Følgende punkter kan også benyttes for å avgjøre om det er nødvendig å skifte foiler og kniver.

- **Irritasjon:** Når foilene blir slitte, kan det føre til hudirritasjon.
- **Lugging:** Når knivene er sløve, vil du ikke oppnå så godt resultat, og maskinen kan lugge.
- **Slitasje:** Foilen kan bli så slitt at knivene kommer gjennom.

For hjelp og råd om reservedeler og hvor disse kan kjøpes, kan du ta kontakt med kundeservice ved å ringe tlf. 0114 290 1455 eller ved å sende en e-postmelding til customer.services@hot-uk.co.uk.

Apparatets funksjoner:

A - Epilatorhode.
B - Barberingshode.
C - Stylingtrimmer.
D - Presisjonstrimmer.
E - Trimmekam.
F - Vaskbare hoder for enkel rengjøring.
G - Knapper for utløsing av hode.
H - Av/på-knapp.
I - Ladeindikatorlampe.
J - Ladestativ med sklisikker base.
K - Adapterinngang.

Apparatet oppfyller EU-lovgivning 2002/96/EC om gjenvinning ved levetidens slutt. Produkter som viser symbolet med en 'krysset ut' søppelkasse på hjul, enten på klassifiseringsetiketten, gaveesken eller bruksanvisningen, må bli gjenvunnet separate fra husholdningsavfall ved slutten av sin brukbare levetid.

IKKE kast apparatet i vanlig husholdningsavfall. Den lokale forhandleren har muligens et 'ta-tilbake'-program når du er klar til å kjøpe et nytt produkt til utskifting. Alternativt kan du ta kontakt med lokale myndigheter for ytterligere hjelp og råd om hvor du kan ta apparatet til gjenvinning.

Garanti og service

VEET-apparatet er garantert mot defekter ved normal bruk i to år fra innkjøpsdato. Hvis produktet ikke gir tilfredsstillende ytelse på grunn av defekter i materialer eller produksjon, vil det bli erstattet. Bring apparatet tilbake til butikken det ble kjøpt, sammen med en gyldig kvittering, for å bli skiftet ut med et nytt apparat, kostnadsfritt. Garantien dekker ikke defekter som har oppstått på grunn av misbruk eller ved å ikke følge disse anvisningene. (Dette påvirker ikke de rettighetene som loven gir deg som forbruker.)

Du finner produktopplysninger på: www.hot-uk.com
www.veet.com
Veet er et varemerke som tilhører Reckitt Benckiser og brukes under lisens av Helen of Troy Limited.

ES

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de usar este artefacto

ADVERTENCIA: No sumerja el artefacto bajo el agua porque pueden producirse daños. Mantenga este aparato y el adaptador alejados del agua. No use el artefacto cerca del agua ni encima de agua contenida en bañeras, lavabos o vasijas similares llenas con agua. Este aparato no debe utilizarse con las manos mojadas, sumergirse en agua, colocarse bajo un chorro de agua, ni permitir que se moje de ninguna manera. **Mantenga este artefacto alejado del alcance de los niños y los enfermos. Se debe supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el artefacto.**

Este artefacto no está destinado a que lo usen personas (incluso niños) con menores capacidades físicas, sensoriales o mentales, o que no tengan la experiencia y el conocimiento, a menos que para su seguridad cuenten con supervisión o instrucción referente al uso del artefacto por parte de una persona responsable.

Este aparato sólo debe utilizarse para rasurar y recortar vello de la línea del bikini y de la zona de las axilas. No lo utilice para ningún otro fin.

ADVERTENCIA: este adaptador no debe llevarse al cuarto de baño. Para protección adicional, se recomienda instalar en el circuito eléctrico un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente operativa residual que no supere los 30 mA. Consulte al instalador.

Este depilador debe utilizarse en un entorno seco. **NO** lo utilice cerca de toallas, alfombras o suelos que estén mojados o húmedos. Asegúrese de que sus manos y el resto del cuerpo estén secos. Se recomienda utilizar este aparato en una habitación bien ventilada. Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios o descargas eléctricas, no deje nunca desatendido el depilador si está enchufado. Conecte siempre el cable de alimentación al aparato antes de enchufar el adaptador en la red eléctrica. Desenchufe siempre el aparato cuando no lo utilice.

Enchufe el cargador directamente en la toma de pared. **NO** utilice un alargador del cable. Utilice este aparato sólo para su fin previsto según se describe en este manual.

NO utilice este aparato si las cuchillas están dañadas o rotas. Deje de usarlo inmediatamente y reemplace ambas cuchillas, así como las dos láminas.

No utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante. Si el aparato se daña o se rompe, deje de utilizarlo inmediatamente y sustitúyalo para evitar posibles cortes o rasguños en la piel.

NOTA: no utilice este aparato en zonas de la piel afectadas por acné noduloquística extensa, tejido cicatricial reciente (menos de tres meses), lunares, piel quemada por el sol, un sarpullido u otras dolencias cutáneas. Consulte a su médico antes de utilizarlo, si padece trastornos de la sangre (por ejemplo, diabetes o varices) o de la piel (como enfermedades cutáneas). También deben consultar a su médico las personas con respuesta inmunitaria reducida (por ejemplo, durante la gestación) o afectadas de diabetes sacarina, hemofilia o inmunodeficiencia. Si lleva marcapasos, consulte a su médico antes de utilizar este aparato.

ADVERTENCIA: Evite la exposición directa a la luz solar durante las 24 horas siguientes al uso del depilador. También se recomienda no nadar ni hacer uso de desodorantes, antitranspirantes o productos perfumados. Utilice el depilador en un lugar con una temperatura agradable para evitar la sudoración. Asegúrese de que las zonas que se van a depilar estén limpias, secas y sin cremas ni aceites.

Preparación para el uso

Cargue el aparato durante un mínimo de 8 horas antes del primer uso y tras un periodo prolongado sin utilizarse.

Utilización

Depilador (Función A)

1. Inserte el enchufe adaptador en la parte inferior del aparato.
2. Enchufe el adaptador en una toma de corriente.
3. Retire la cubierta protectora al tirar de ella suavemente hacia arriba para separarla del depilador.
4. Encienda el aparato al pulsar el botón de alimentación (⏻) una vez.

   La luz de haz alto se encenderá automáticamente al activarse el aparato y le permitirá distinguir hasta el vello más diminuto.

Nota: para su protección, es posible que el depilador pierda velocidad o se detenga por completo si se aprieta demasiado contra la piel.

- **Pruebe primero con una zona que no sea sensible.** La primera vez que utilice un depilador, asegúrese de probarlo con una zona de la piel poco sensible y que tenga poco vello hasta que se acostumbre a la sensación depilatoria.
- **Báñese antes.** Si utiliza el depilador después de bañarse o ducharse, la eliminación del vello será más sencilla porque tendrá los poros abiertos. Debe tener la piel limpia y sin grasas ni lociones.

5. **Producto suavizante predepilatorio.** Mantenga el aerosol a unos 15 cm de la piel y nebulice ligeramente la zona a depilar. Espere de 2 a 5 minutos para que se seque.
6. **Proceda con suavidad.** Active el depilador y desplace su cabezal lentamente sobre la piel con una mano para mover el aparato y la otra para tensar la piel. Debe asegurarse de que el cabezal del depilador toque ligeramente la piel, pero sin aplicar demasiada presión. Pase ligeramente el cabezal del depilador sobre la zona que desee depilar. Obtendrá los mejores resultados si mantiene el aparato perpendicular a la piel. Conduzca el depilador en un desplazamiento lento y continuo, avanzando en sentido contrario al crecimiento del vello. Quizá necesite repetir esta operación en direcciones diferentes para abarcar todo el vello. Trabaje zonas pequeñas y pase a una zona nueva cuando el resultado le parezca satisfactorio. El vello quedará atrapado en las pinzas del dispositivo, que lo arrancarán a medida que lo vaya desplazando.

   Si el vello de las axilas o de la línea del bikini es bastante largo, se recomienda reducir su longitud con tijeras o una recortadora provista de accesorio de recorte para minimizar el dolor durante la depilación. Para eliminar el vello de las axilas, coloque un brazo detrás de la cabeza a fin de estirar la piel y aplique el aparato perpendicular a la misma. El botón de activación debe quedar hacia usted. Repita esta operación en cada zona hasta eliminar todo el vello que deseaba arrancar. El tiempo necesario para completar estas operaciones depende del tipo de vello.

   Para retirar los accesorios, pulse ambos botones de liberación del cabezal (Función G) simultáneamente. Los accesorios regresan a su posición con un chasquido.
7. **Mejor por la noche.** A veces descubrirá que la eliminación del vello ha producido hinchazón y manchas rojas, por lo cual es mejor utilizar el depilador por la noche antes de acostarse.

   Normalmente esta irritación desaparecerá durante la noche. La irritación de la piel es peor las primeras veces que se utiliza un dispositivo depilador. No obstante, como la piel acaba acostumbrándose, estos inconvenientes irán disminuyendo con el tiempo.
8. **Relaje la piel.** Después de la depilación, lávese la piel para eliminar los restos del producto suavizante predepilatorio Pre-Epilating Comfort Spray y relájela al aplicarle una loción corporal.
9. **Exfoliación.** Exfolie a diario la zona tratada con una esponja de luffa o un amortiguador corporal para impedir que el vello crezca hacia dentro. El crecimiento del vello hacia dentro es frecuente en muchos métodos que lo eliminan al arrancarlo de la piel, por lo cual la exfoliación y la limpieza son elementos decisivos para limitar este inconveniente.

   Además, asegúrese de hidratar la piel todos los días. Cuando complete la depilación, pulse una vez el botón de la alimentación (⏻) para APAGAR el aparato.

Máquina de afeitar (Función B)

Cómo utilizar la máquina de afeitar

Nota: Para obtener una mejor afeitada es importante cortar el vello largo antes de usar la máquina de afeitar.

1. Puede depilarse en seco o en húmedo. Si se depila en húmedo, aconsejamos que utilice jabón u otro lubricante sin espuma para obtener un rasurado de máxima comodidad.
2. Encienda el aparato al pulsar el botón de alimentación (⏻) una vez.
3. Utilice el borde de la recortadora (función C) para eliminar primero el vello largo. La recortadora funciona tanto en la posición inferior como en la superior. La recortadora se puede mover hacia arriba o hacia abajo al recolocar el interruptor de la recortadora de vello (función D) en la dirección de las flechas ↑↓ .
4. Utilice el cabezal de afeitado para el vello corto restante. Para obtener una afeitada perfecta asegúrese de afeitarse **EN SENTIDO CONTRARIO** al bulbo piloso.
5. Afeite despacio. La eliminación del vello con una máquina de afeitar eléctrica es más rápida y limpia que la afeitada con cuchilla, sin embargo la piel se debe acostumbrar a la nueva técnica de afeitado, especialmente en las axilas y en las ingles.
6. Después de afeitarse aplique crema hidratante. No utilice colonia ni perfume ya que podría irritar su piel después de la afeitada.

   Cuando complete la depilación, pulse una vez el botón de la alimentación (⏻)para APAGAR el aparato.

Recortadora (Funciones C, D y E)

Preparación de la línea del bikini con el peine de recorte (Función E): no aplique lociones antes de recortar la zona deseada, ya que podría atascarse la cuchilla. Coloque el extremo superior plano del accesorio de la guía del peine sobre la piel y pase lentamente la recortadora por el vello. Repita este movimiento a través del vello hasta que haya recortado toda la zona. Puede que sea necesario cambiar la dirección de corte para asegurarse de que se ha cubierto toda la zona. Evite la acumulación de vello en el accesorio de guía del peine. Si se acumula, **DESACTIVE** la recortadora (posición 0), retire la guía del peine y elimine el vello.

Corrección de la línea del bikini con la recortadora de modelado (Función C): coloque el extremo plano del accesorio sobre la piel y pase lentamente la recortadora por el vello.

Definición y modelado de la línea del bikini con la recortadora de precisión (Función D): coloque el extremo plano del accesorio sobre la piel y pase lentamente la recortadora por el vello, creando las formas intrincadas que desee.

Recarga del aparato

Para recargar el depilador, apáguelo (posición OFF) y conéctele el adaptador.

Enchufe el adaptador a la red eléctrica y asegúrese de que el voltaje del suministro eléctrico se corresponda con el voltaje de alimentación del adaptador. El diodo luminoso del depilador se encenderá para indicar que las pilas se están cargando.

Si es la primera vez que carga el aparato, esta operación deberá durar un mínimo de 8 horas.

Cuando lo haya cargado, retire el adaptador de la toma de corriente y desprenda el conector de la base del aparato. El depilador ya está listo para utilizarse.

Una carga completa facilita unos 40 minutos de utilización sin cable.

NOTA: Es posible que el cable de alimentación se caliente un poco. Esto no indica un funcionamiento defectuoso.

Precauciones relacionadas con la recarga:

1. Para garantizar la vida útil máxima de la batería:
   - **NO** recargue la unidad continuamente por períodos más largos que 3 días.
   - **NO** haga funcionar la unidad usando la fuente de alimentación si las baterías están completamente cargadas.
   - **NO** recargue ni guarde esta unidad cerca de radiadores u otras fuentes de calor o en lugares donde pueda quedar muy expuesta a la luz del sol.
   - **NO** recargue en un lugar húmedo y asegúrese de que la temperatura no baje de 0°C (32°F) ni suba de 40°C (104°F)
   - Sugerimos que descargue totalmente la unidad y luego la recargue en intervalos de algunos meses. Deje que la unidad funcione hasta detenerse, apáguela y luego cárguela totalmente.
   - Desconecte la unidad de la fuente de alimentación al terminar la recarga.
2. **NO** rocíe el depilador, el transformador ni el cable de alimentación con el producto suavizante predepilatorio Pre-Epilating Comfort Spray. **NO** conecte ni desconecte el cable de alimentación del depilador mientras está en uso. Mantenga la cubierta protectora en el aparato cuando no lo utilice.
3. Utilice el aparato sólo con el enchufe adaptador que se acompaña. **NO** utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante.
4. Para evitar accidentes durante el uso del depilador, manténgalo alejado del rostro, el cuero cabelludo y demás zonas sensibles del cuerpo, la ropa o las alfombras.

Para desechar las pilas

Antes de desechar este producto al final de su vida útil será preciso extraer las pilas recargables. El procedimiento es el siguiente:

1. Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
2. Con un destornillador adecuado, extraiga el(los) tornillo(s) de la parte trasera del aparato.
3. Retire la cubierta superior. Desconecte la batería.
4. La batería utilizada en este aparato es de níquel-hidruro. Debe reciclarse o desecharse correctamente. No deseche estas baterías de níquel-hidruro con los desechos normales.
5. Ahora ya puede desechar el aparato sin riesgo para el medioambiente.

Limpieza del aparato

Después de cada uso, recomendamos que limpie el depilador y los accesorios de afeitar y recortar.

Elimine el vello que pueda haberse acumulado con el cepillo que se acompaña. Coloque la cubierta protectora para que no se dañe el cabezal del depilador. Compruebe que el aparato esté en la posición desactivada (OFF) y desenchufado de la toma de corriente. Utilice el cepillo de limpieza que se acompaña para eliminar los restos de vello presentes en las cuchillas de afeitado y los discos depiladores. Pase un paño limpio y seco por el aparato. Para desprender los residuos acumulados en los discos de acero inoxidable, aplique alcohol de dar fricciones en la punta de los discos con un bastoncillo de algodón, previamente exprimido.

Nota: compruebe que el bastoncillo de algodón no esté empapado de alcohol y que el cabezal del depilador esté totalmente seco antes de su uso. Para limpiar el aparato, desconéctelo del adaptador, tire del cabezal a fin de separarlo del aparato y enjuague todas las secciones bajo un chorro de agua tibia. Utilice un paño para absorber la humedad y compruebe que esté completamente seco antes de guardarlo.

Guárdelo en un lugar seco.

Almacenamiento

Desenchúfelo siempre cuando no lo esté utilizando

Guárdelo siempre en un lugar seco. No tire del cable de alimentación ni lo retuerza. No enrolle nunca el cable alrededor del aparato porque puede ocasionarse un desgaste prematuro del cable y romperse. Si el cable de alimentación de este aparato se daña, debe sustituirse dirigiéndose a la tienda donde lo compró, o a una persona igualmente cualificada, para evitar riesgos. Revise regularmente el cable de alimentación para determinar si presenta desgaste o daños (especialmente donde el cable penetra en el adaptador).

Este producto lleva la marca CE y se fabrica de acuerdo con la Directiva Electromagnética 2004/108/EC y la Directiva de Baja Tensión 2006/95/EC.

ADVERTENCIA: En caso de que este producto no funcione bien, no intente repararlo. Este artefacto no tiene piezas ni componentes que puedan ser reparados por el usuario.

Reemplazo de la lámina y cuchilla (SÓLO PARA CLIENTES DEL REINO UNIDO)

Recomendamos reemplazar con regularidad las láminas y las cuchillas a fin de mantener el funcionamiento óptimo de la máquina de afeitar; a modo de guía, las láminas y cuchillas se deben reemplazar a la vez y aproximadamente cada 6 meses. Sin embargo, los siguientes factores pueden servir como guía para saber cuándo es necesario reemplazar las láminas y las cuchillas:

- **Irritación:** cuando las láminas se empiezan a desgastar pueden irritar la piel
- **Tirón:** cuando las cuchillas están desgastadas, la afeitada es menos precisa y menos agradable
- **Desgaste:** es posible que observe que las cuchillas se han desgastado a través de las láminas

Para obtener ayuda y consejo respecto a las piezas de recambio, así como información sobre dónde adquirirlas, llame al número 0114 290 1455 ó mande un correo electrónico al servicio de atención al cliente a la dirección customer.services@hot-uk.co.uk.

Funciones del producto:

A - Cabezal de depilación.
B - Cabezal de la máquina de afeitar.
C - Recortadora de modelado.
D - Recortadora de precisión.
E - Peine de recorte.
F - Cabezales lavables que facilitan la limpieza.
G - Botones de liberación del cabezal.
H - Interruptor de encendido/apagado.
I - Luz indicadora de carga.
J - Soporte de carga con base antideslizante.
K - Enchufe adaptador.

Este artefacto cumple con la legislación de la UE 2002/96/EC acerca del reciclaje al terminar su vida útil. Los productos que presentan el símbolo del recipiente con ruedas y una 'raya atravesada' en la etiqueta de clasificación, la caja de regalo o las instrucciones deben reciclarse separados de la basura doméstica al terminar su vida útil.

NO descarte el artefacto con la basura doméstica normal. El comerciante local que vende estos artefactos puede ofrecer algún sistema de 'recuperación' cuando esté listo para comprar otro producto, de lo contrario póngase en contacto con la autoridad de gobierno local para obtener más ayuda y consejo sobre dónde llevar el artefacto para reciclarlo.

Garantía y servicio

En condiciones de uso normal, este aparato VEET está garantizado contra defectos durante dos años a partir de la fecha de compra. Si no funciona correctamente debido a defectos de materiales o de fabricación, se lo cambiaremos. Sólo tiene que devolverlo al comercio donde lo adquirió, junto con un recibo de caja válido, para que se le cambie por otro sin cargo alguno. Esta garantía no cubre defectos resultantes del uso indebido, trato inadecuado o incumplimiento de estas instrucciones. (Esta garantía no afecta a sus derechos legales como consumidor.)

Para informarse sobre nuestros productos, visítenos en: www.hot-uk.com
www.veet.com
Veet es una marca comercial de Reckitt Benckiser utilizada bajo licencia por Helen of Troy Limited.

PT

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia todas as instruções antes de utilizar este aparelho

ADVERTÊNCIA: NÃO mergulhe o aparelho em água, pois podem ocorrer danos. Mantenha este aparelho e o adaptador afastados de água. Não utilize este aparelho na proximidade ou sobre recipientes com água, como banheiras, lavatórios ou outros. Não deve manusear o adaptador com as mãos húmidas, mergulhá-lo em água, mantê-lo sob água corrente nem permitir que fique molhado de alguma maneira. **Mantenha este aparelho fora do alcance de crianças e de pessoas doentes. As crianças devem ser vigiadas para que não brinquem com o aparelho.**

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com incapacidades físicas, sensoriais ou mentais ou por pessoas inexperientes e sem conhecimentos, excepto se forem instruídas ou supervisionadas relativamente à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Este aparelho foi concebido apenas para rapar ou aparar a zona do bikini e as axilas. Não utilize para nenhum outro propósito.

ADVERTÊNCIA: Este adaptador não deve ser levado para a casa de banho. Para uma protecção adicional, é aconselhável a instalação de um dispositivo de corrente residual no circuito eléctrico da casa de banho com um índice de corrente residual não superior a 30 mA. Solicite aconselhamento ao instalador.

A depiladora deve ser utilizada num ambiente seco. NÃO a utilize próximo de toalhas, tapetes ou pisos húmidos ou molhados. Certifique-se de que as suas mãos e restante corpo estão secos. Recomenda-se que utilize o aparelho numa divisão bem ventilada. Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio ou choque eléctrico, nunca abandone a depiladora ligada à corrente. Ligue sempre primeiro o cabo de alimentação ao aparelho antes de ligar o adaptador à tomada. Desligue sempre o aparelho da corrente quando não estiver a utilizá-lo.

Ligue o carregador directamente à tomada de parede. NÃO utilize um cabo de extensão. Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina, tal como descrito neste manual.

NÃO utilize este aparelho se qualquer uma das lâminas de corte estiver danificada ou partida; deixe de usar imediatamente e substitua ambas as lâminas de corte e ambas as redes.

Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante. Se o aparelho se danificar ou partir, interrompa imediatamente a sua utilização e substitua-o; caso contrário, poderá sofrer cortes ou arranhões na pele.

NOTA: NÃO use este aparelho em áreas da pele com acne grave, tecido cicatrizado recente (menos de 3 meses), sinais, pele queimada pelo sol, com rash ou outras complicações ao nível da pele. Consulte o seu médico antes de utilizar o aparelho, caso sofra de alguma patologia sanguínea, por exemplo diabetes ou veias varicosas, bem como patologias de pele, tal como condições dermatológicas. As pessoas com uma resposta imunitária reduzida, por exemplo, durante a gravidez ou pessoas que sofram de diabetes mellitus, hemofilia ou imunodeficiência devem consultar os seus médicos. Caso possua um pacemaker, consulte o seu médico antes de utilizar o aparelho.

ADVERTÊNCIA: Evite a exposição directa ao sol durante 24 horas após a depilação. Recomenda-se também que evite nadar e utilizar desodorizantes/anti-transpirantes ou produtos perfumados. Utilize a sua depiladora num local que possua uma temperatura agradável, para evitar transpirar. Certifique-se de que as áreas que pretende depilar estão limpas, secas e isentas de cremes e óleos.

Preparação para utilização:

Carregue o aparelho durante pelo menos 8 horas antes de usar pela primeira vez e depois de um período longo sem utilizar.

Funcionamento

Depiladora (Função A)

1. Insira a ficha adaptadora na parte inferior da unidade.
2. Ligue o adaptador a uma tomada eléctrica.
3. Retire a tampa de protecção, puxando lentamente para cima.
4. Ligue o aparelho, premindo o botão de alimentação (⏻) uma vez.
   - **Experimente utilizar o aparelho numa área não sensível primeiro.** Quando for utilizar a depiladora pela primeira vez, assegure-se de que o faz numa área de pele que não seja demasiado sensível e que apresente um leve crescimento de pêlo até se habituar à sensação da depilação.
   - **Tome banho primeiro.** Se utilizar a depiladora após um banho ou duche, será mais fácil remover os pêlos, uma vez que terá os poros dilatados. A pele deverá estar limpa e livre de oleosidade ou loção.
5. **Spray para conforto antes da depilação.** Mantenha a bomba do spray a cerca de 15 cm da pele e pulverize uma fina névoa sobre a área a depilar. Deixe passar 2 a 5 minutos para secar.
6. **Com suavidade.** Ligue a depiladora e desloque a cabeça lentamente sobre a pele, utilizando uma mão para deslocar a depiladora e a outra para manter a pele esticada. Deve certificar-se de que a cabeça da depiladora está levemente encostada à pele, não exercendo demasiada pressão. Passe levemente a cabeça da depiladora sobre a área onde pretende remover os pêlos. Para melhores resultados, mantenha a unidade num ângulo recto à pele. Guie a depiladora num movimento lento e contínuo, trabalhando contra a direcção de crescimento do pêlo. Poderá ser necessário repetir o movimento em diferentes direcções para trabalhar todos pêlos. Trabalhe em pequenas áreas e desloque-se para uma nova área assim que esteja satisfeita com os resultados. Os pêlos não desejados ficarão retidos na pinça do dispositivo e serão eliminados à medida que o mesmo for movido.

   Se os pêlos nas axilas/zona do bikini forem demasiado longos, recomendamos que os apare com uma tesoura ou um aparador de pêlos com um acessório para aparar para reduzir a dor durante o processo de depilação. Para remover os pêlos das axilas, coloque uma mão atrás da sua cabeça para esticar a pele e coloque o aparelho num ângulo de 90° relativamente à pele. O interruptor deverá ficar voltado para si. Repita cada área até remover todos os pêlos não desejados. O tempo necessário para eliminar os pêlos não desejados irá depender do seu tipo de pêlo.

   Para retirar os acessórios, prima simultaneamente os dois botões de libertação da cabeça (Função G). Os acessórios encaixarão novamente no lugar.
7. **À noite é melhor.** Por vezes, verificará que fica com pontos vermelhos e saliências na pele depois de remover o pêlo, pelo que é melhor que utilize a sua depiladora à noite, antes de se deitar.

   A irritação irá normalmente desaparecer durante a noite. A irritação na pele é pior as primeiras vezes que utilizar uma depiladora. A sua pele habitua-se eventualmente ao processo e terá menos problemas ao aumentar a frequência com a que utiliza. As vantagens de utilizar a depiladora Veet superam em muito os pontos vermelhos que poderão aparecer.
8. **Amacie a sua pele.** Após a depilação, elimine os resíduos do spray Comfort e aplique uma loção corporal para suavizar a sua pele.
9. **Esfoliar.** Esfolie diariamente a área tratada com uma esponja vegetal ou um esfoliante de corpo para prevenir pêlos encravados. Os pêlos encravados são comuns em muitos métodos de remoção de pêlos e a esfoliação e limpeza são factores essenciais para reduzir estes problemas.

   Além disso, certifique-se de que a pele é hidratada diariamente. Quanto tiver terminado a depilação, desligue o aparelho premindo o botão (⏻) uma vez.

Aparador de pêlos (Função B)

Modo de utilização

Nota: É importante aparar os pêlos de maiores dimensões antes de utilizar a depiladora, a fim de obter uma depilação mais rente.

1. Pode ser usado seco ou molhado; se for usado molhado, recomendamos que use sabão ou outro lubrificante sem espuma para poder aparar com mais conforto.
2. Ligue o aparelho, premindo o botão de alimentação (⏻) uma vez.
3. Utilize a extremidade do aparador (C) para retirar primeiro os pêlos mais longos. O aparador funciona nas posições inferior e superior. O aparador pode ser deslocado para cima e para baixo através do reposicionamento do respectivo interruptor (D) na direcção das setas ↑↓ .
4. Utilize a cabeça depiladora para os restantes pêlos mais curtos. Certifique-se de que efectua a depilação **CONTRA** a direcção de crescimento do pêlo para obter uma depilação mais rente.
5. Avance lentamente. A remoção de pêlos com uma lâmina eléctrica é mais rápida e mais limpa do que a remoção com uma lâmina de barbear. No entanto tem de dar tempo à sua pele para se ajustar à nova técnica de depilação, especialmente nas axilas e nas virilhas.
6. Depois de depilar, aplique um hidratante. Não utilize água-de-colónia ou perfume pois estes podem irritar a pele após a depilação.

   Quanto tiver terminado de rapar os pêlos, desligue o aparelho premindo o botão (⏻) uma vez.

Aparador de pêlos (Funções C, D e E)

Preparação da área do bikini com o pente para aparar (Função E): Evite usar loções antes de aparar a área desejada para não obstruir a lâmina. Coloque a extremidade superior plana do guia do pente contra a pele e passe o aparador de pêlos lentamente contra os pêlos. Repita este movimento até todos os pêlos na área estarem aparados. Poderá ser necessário alterar a direcção do aparador de pêlos para se certificar de que aparou todos os pêlos. Tenha cuidado com a acumulação de pêlos no acessório do guia do pente. Se isto ocorrer, desligue o aparador de pêlos, retire o guia do pente e retire os pêlos.

Limpeza da área do bikini com o aparador de pêlos (Função C): Coloque a extremidade plana do acessório contra a pele e passe o aparador de pêlos lentamente contra os pêlos.

Definição e forma da área do bikini com o aparador de pêlos de precisão (Função D): Coloque a extremidade plana do acessório contra a pele e passe o aparador de pêlos lentamente contra os pêlos, criando as formas interessantes que desejar.

Como recarregar a unidade

Para recarregar, desligue a depiladora e ligue o adaptador à unidade.

Ligue o adaptador à tomada, certificando-se de que a tensão de rede corresponde à tensão de alimentação do adaptador. O LED na depiladora irá acender-se para indicar que as pilhas estão a carregar.

Se estiver a carregar pela primeira vez, a unidade deve ser carregada, no mínimo, durante 8 horas.

Após carregar a unidade, desligue o adaptador da tomada e retire o conector da base do aparelho. Agora, o aparelho está pronto para ser utilizado.

Uma carga completa irá permitir cerca de 40 minutos de utilização sem fios.

NOTA: A fonte de alimentação pode aquecer ligeiramente. Isto não indica uma avaria.

Precauções de recarga:

1. Para assegurar a máxima duração das baterias:
   - **NÃO** recarregue continuamente a unidade por períodos superiores a 3 dias.
   - **NÃO** opere a unidade utilizando directamente a fonte de alimentação se as baterias estiverem completamente carregadas.
   - **NÃO** recarregue nem guarde esta unidade na proximidade de radiadores ou outras fontes de calor, nem a exponha a luz solar forte.
   - **NÃO** recarregue em local húmido, certificando-se de que a temperatura ambiente não é inferior a 0°C (32°F) nem superior a 40°C (104°F)
   - Com alguns meses de intervalo, sugerimos que descarregue totalmente a unidade, recarregando-a em seguida. Deixe a unidade a funcionar até parar, desligue-a e, em seguida, recarregue-a totalmente.
   - Desligue a unidade da fonte de alimentação quando estiver carregada.
2. **NÃO** pulverize Pre-Epilating Comfort Spray sobre a depiladora, o transformador ou o cabo de alimentação. NÃO ligue nem desligue o cabo de alimentação da depiladora durante a utilização. Mantenha a tampa de protecção na sua unidade sempre que não a estiver a utilizar.
3. Utilize o aparelho apenas com a ficha adaptadora fornecida. Utilize **APENAS** os acessórios recomendados pelo fabricante.
4. Para evitar acidentes quando estiver a utilizar a depiladora, mantenha-a afastada da cara, couro cabeludo e outras áreas sensíveis no corpo, vestuário ou tapetes.

Descartar as pilhas

Antes de descartar este produto no fim da sua vida útil, as pilhas recarregáveis têm de ser retiradas. Siga o procedimento abaixo:

1. Desligue a unidade da fonte de alimentação.
2. Usando uma chave de fendas adequada, retire o(s) parafuso(s) localizado(s) na parte de trás da unidade.
3. Retire a tampa superior. Desligue o conjunto de pilhas.
4. As pilhas utilizadas com esta unidade são de Níquel Metal-Hidrido. Estas pilhas têm de ser recicladas ou descartadas devidamente. Não descarte pilhas de Ni-MH no lixo normal.
5. Agora, poderá descartar a unidade principal em segurança.

Limpar a unidade

Após cada utilização, recomendamos-lhe que limpe a sua depiladora e acessórios de rapar e aparar.

Utilize a escova fornecida para remover os pêlos acumulados. Coloque a tampa de protecção para proteger a cabeça da depiladora. Certifique-se de que a unidade está na posição de desligada e desligue-a da tomada. Elimine os pêlos das lâminas de corte e discos de depilação, utilizando a escova de limpeza fornecida. Limpe a unidade com um pano limpo e seco. Para remover resíduos dos discos de aço inoxidável, esfregue álcool na extremidade dos mesmos com um cotonete que tenha sido espremido.

Nota: Certifique-se de que o cotonete não está encharcado com álcool e que a cabeça da depiladora está bem seca antes de a utilizar. Para limpar o aparelho, desligue-o do adaptador, retire a cabeça da unidade e lave todas as partes sob água morna corrente. Seque o aparelho, certificando-se de que está completamente seco antes de o armazenar e voltar a utilizar.

Guarde num local seco.

Armazenar

Retire sempre a ficha da tomada quando não estiver a utilizar o aparelho.

Guarde sempre num local seco. Não puxe nem torça o cabo. Não enrole o cabo à volta do aparelho para não provocar o desgaste e ruptura prematuros do mesmo. Se o cabo de alimentação do aparelho ficar danificado, deve ser substituído na loja onde foi comprado ou por uma pessoa qualificada, de forma a evitar perigos. Verifique regularmente se existe desgaste e danos no cabo de alimentação (particularmente nas uniões com o adaptador).

Este produto possui a marca CE e foi fabricado em conformidade com a Directiva Electromagnética 2004/108/CE e a Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CE.

ADVERTÊNCIA: Caso este produto avarie, não tente repará-lo. Este aparelho não possui peças nem componentes que possam ser reparados pelo utilizador.

Substituição da rede e da lâmina de corte (APENAS PARA CLIENTES DO REINO UNIDO)

Recomendamos que as redes e as lâminas de corte sejam regularmente substituídas de modo a manter um óptimo desempenho e funcionamento da depiladora. Apenas como referência, as redes e lâminas de corte devem ser substituídas em simultâneo, aproximadamente a cada 6 meses. No entanto, pode também utilizar as directrizes que se seguem como referência para determinar se as redes e as lâminas de corte precisam de ser substituídas.

- **Irritação:** à medida que as redes se desgastam poderá sentir a pele irritada.
- **Puxões:** à medida que as lâminas de corte se desgastam poderá não sentir a depilação tão rente nem tão confortável como inicialmente.
- **Desgaste:** poderá notar que as lâminas de corte se desgastaram através das redes.

Para obter ajuda e aconselhamento relativamente a peças sobressalentes, incluindo, onde adquiri-las, contacte telefonicamente através do número 0114 290 1455, ou envie um e-mail para customer.services@hot-uk.co.uk.

Características do produto:

A - Cabeça de depilação.
B - Cabeça do aparador de pêlos.
C - Aparador de pêlos.
D - Aparador de pêlos de precisão.
E - Pente para aparar.
F - Cabeças laváveis, para uma limpeza fácil.
G - Botões de libertação da cabeça.
H - Interruptor de ligar/desligar.
I - Luz indicadora de carga.
J - Suporte de carregamento com base anti-deslizante.
K - Tomada do adaptador.

Este dispositivo cumpre a legislação da UE 2002/96/CE relativa à reciclagem em fim de vida. Os produtos que incluem o símbolo da lata do lixo com rodinhas cortada por uma cruz na respectiva etiqueta de especificações, embalagem exterior ou instruções, têm de ser separados do lixo doméstico e reciclados no final da sua vida útil.

NÃO elimine este electrodoméstico juntamente com o lixo doméstico normal. Verifique se a sua loja de electrodomésticos possui um programa de retoma contra a compra de um produto de substituição, ou então contacte as autoridades competentes a nível local para obter ajuda e aconselhamento sobre o procedimento a adoptar para reciclar o seu velho electrodoméstico.

Garantia e serviço

O seu aparelho VEET tem uma garantia contra defeitos que possam surgir no âmbito de uma utilização normal, durante dois anos a partir da data de compra. Se o seu produto não funcionar de forma satisfatória devido a defeitos de materiais ou fabrico, o mesmo será substituído. Simplesmente devolva o aparelho à loja onde o comprou, juntamente com o talão do recibo, para trocá-lo sem custos adicionais. Esta garantia não abrange defeitos resultantes de uma utilização incorrecta, abusiva ou que tenham sido causados pelo desrespeito destas instruções. s(Isto não afecta os seus direitos legais de consumidor.)

Para informações sobre os produtos, consulte: www.hot-uk.com
www.veet.com
Veet é uma marca comercial da Reckitt Benckiser utilizada sob licença pela Helen of Troy Limited.

GR

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό, διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά)

Διατηρείτε αυτή τη συσκευή και τον προσαρμογέα μακριά από το νερό. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω από μπανιέρες, νεροχύτες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό. Μην πιάνετε τον προσαρμογέα με βρεγμένα χέρια, μην τον βυθίζετε σε νερό, μην τον κρατάτε κάτω από τρεχούμενο νερό ούτε να τον αφήνετε σε καμία περίπτωση να βραχεί. **Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να μη χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι.**

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (ή από παιδιά) με περιορισμένες φυσικές, διανοητικές ή αισθητηριακές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν την χρησιμοποιούν υπό την επιτήρηση ή καθοδήγηση ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.

Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για το ξύρισμα και την περιποίηση της μασχάλης και της γραμμής μπικίνι. Μην τη χρησιμοποιείτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν πρέπει να βάζετε αυτόν τον προσαρμογέα στο μπάνιο. Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση στο ηλεκτρικό κύκλωμα τροφοδοσίας του μπάνιου διάταξης προστασίας ρεύματος διαρροής με ονομαστικό ρεύμα διαρροής που να μην υπερβαίνει τα 30mA. Συμβουλευθείτε τον ηλεκτρολόγο σας.

Η συσκευή αποτρίχωσης πρέπει να χρησιμοποιείται σε στεγνό περιβάλλον. ΜΗ στέκεστε κοντά σε βρεγμένες ή υγρές πετσέτες, χαλιά ή δάπεδο κατά τη διάρκεια της χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας και τα άλλα μέρη του σώματός σας είναι στεγνά. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε καλά αεριζόμενο χώρο. Για να μειωθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή αποτρίχωσης χωρίς επίβλεψη όταν αυτή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Συνδέετε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας με τη συσκευή πριν συνδέσετε τον προσαρμογέα στην πρίζα δικτύου. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται.

ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή εάν οποιαδήποτε από τις λεπίδες του κοπτήρα έχει υποστεί ζημιά ή θραύση. Στην περίπτωση αυτή, διακόψτε αμέσως τη χρήση και αντικαταστήστε τόσο τους δύο κοπτήρες όσο και τα δύο ελάσματα.

Συνδέστε το φορτιστή απευθείας στην επιτοίχια πρίζα. ΜΗ χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό της, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Μη χρησιμοποιείτε προσαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Αν η συσκευή καταστραφεί ή σπάσει, διακόψτε αμέσως τη χρήση και αντικαταστήστε την. Περαιτέρω χρήση μπορεί να προκαλέσει κοψίματα ή αμυχές στο δέρμα σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή σε περιοχές του δέρματος με οξεία ακμή, πρόσφατο ουλώδη ιστό (δεν έχουν περάσει πάνω από 3 μήνες), σπίλους, εγκαύματα από τον ήλιο, εξάνθημα ή άλλες δερματικές παθήσεις. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση αν πάσχετε από κάποια διαταραχή του αίματος, π.χ. διαβήτη ή κιρσούς, ή δερματικές διαταραχές όπως οι δερματολογικές παθήσεις. Τα άτομα με μειωμένη απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος, π.χ. κατά την εγκυμοσύνη, ή τα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, αιμοφιλία ή ανοσοανεπάρκεια πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους. Αν έχετε βηματοδότη, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποφύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο για 24 ώρες μετά την αποτρίχωση με τη συσκευή αποτρίχωσης. Συνιστάται επίσης να αποφεύγετε την κολύμβηση και τη χρήση αποσμητικού/ανθιδρωτικού ή αρωματισμένων προϊόντων. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αποτρίχωσης σε χώρο με ευχάριστη θερμοκρασία ώστε να αποφύγετε την εφίδρωση. Βεβαιωθείτε ότι οι περιοχές στις οποίες θέλετε να κάνετε αποτρίχωση είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς κρέμες και λάδια.

Προετοιμασία για τη χρήση::

Φορτίστε τη συσκευή για τουλάχιστον 8 ώρες πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά και μετά από μεγάλο διάστημα αχρησίας.

Λειτουργία

Εξάρτημα αποτρίχωσης (Χαρακτηριστικό A)

1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στο κάτω μέρος της μονάδας.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα στην πρίζα.
3. Βγάλτε το προστατευτικό κάλυμμα, τραβώντας το προς τα πάνω και μακριά από τη συσκευή αποτρίχωσης.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας μια φορά το κουμπί λειτουργίας (⏻).

   Σημείωση: για την προστασία σας, η συσκευή αποτρίχωσης μπορεί να λειτουργεί αργά ή να σταματήσει να λειτουργεί εντελώς αν την πιέσετε υπερβολικά δυνατά πάνω στο δέρμα.
   - **Κάντε δοκιμή σε μια μη ευαίσθητη περιοχή πρώτα.** Όταν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αποτρίχωσης για πρώτη φορά, φροντίστε να τη δοκιμάσετε σε μια περιοχή του δέρματος που δεν είναι υπερβολικά ευαίσθητη και η οποία δεν έχει πολλές τρίχες μέχρι να συνηθίσετε στο αίσθημα της αποτρίχωσης.
   - **Κάντε πρώτα μπάνιο.** Αν χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα αποτρίχωσης μετά από μπάνιο ή ντους, θα είναι ευκολότερο να κάνετε αποτρίχωση καθώς οι πόροι σας θα είναι ανοικτοί. Το δέρμα σας πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς λάδια ή λοσιόν.
5. **Ανακουφιστικό σπρέι πριν την αποτρίχωση.** Κρατήστε την αντλία 15 εκατοστά από το δέρμα περίπου και ψεκάστε ένα ελαφρό στρώμα πάνω στην περιοχή στην οποία θα γίνει αποτρίχωση. Αφήστε να περάσουν 2-5 λεπτά για να στεγνώσει η περιοχή.
6. **Χρησιμοποιήστε τη συσκευή με απαλό τρόπο.** Ενεργοποιήστε τη συσκευή αποτρίχωσης και μετακινήστε αργά την κεφαλή πάνω στο δέρμα σας, χρησιμοποιώντας το ένα χέρι για να μετακινείτε τη συσκευή αποτρίχωσης και το άλλο για να κρατάτε τεντωμένο το δέρμα. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή της συσκευής αποτρίχωσης έρχεται σε ελαφρά επαφή με το δέρμα και μην ασκείτε υπερβολική πίεση. Περάστε απαλά την κεφαλή της συσκευής αποτρίχωσης πάνω από την περιοχή όπου απαιτείται αποτρίχωση. Για βέλτιστα αποτελέσματα, κρατήστε τη συσκευή έτσι ώστε να σχηματίζει σωστή γωνία με το δέρμα. Καθοδηγήστε τη συσκευή αποτρίχωσης με αργή, συνεχή κίνηση, δουλεύοντας αντίθετα από την κατεύθυνση που μεγαλώνει η τρίχα. Μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβετε τις ενέργειες αυτές προς διαφορετικές κατευθύνσεις ώστε να συμπεριλάβετε όλες τις τρίχες. Εργαστείτε σε μικρές περιοχές και στη συνέχεια μετακινηθείτε σε μια καινούρια περιοχή όταν είστε ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα. Οι ανεπιθύμητες τρίχες θα παγιδευτούν στο «τσιμπιδάκι» της συσκευής και θα βγουν καθώς κινείτε τη συσκευή.

   Αν οι τρίχες στη μασχάλη ή στη γραμμή μπικίνι είναι αρκετά μεγάλες, συνιστάται να τις κόψετε πρώτα με ψαλίδι ή συσκευή trimmer με εξάρτημα trimmer ώστε να μειωθεί ο πόνος κατά τη διάρκεια της αποτρίχωσης. Για να βγάλετε τις τρίχες από την περιοχή της μασχάλης, τοποθετήστε το ένα χέρι πίσω από το κεφάλι σας για να τεντώσει το δέρμα και τοποθετήστε τη συσκευή υπό γωνία 90° μοιρών ως προς το δέρμα. Ο διακόπτης πρέπει να βλέπει προς εσάς. Επαναλάβετε την αποτρίχωση σε κάθε μια περιοχή μέχρι να βγουν όλες οι ανεπιθύμητες τρίχες. Ο χρόνος που απαιτείται για να βγουν οι ανεπιθύμητες τρίχες εξαρτάται από τον τύπο της τρίχας.

   Για να βγάλετε τα εξαρτήματα, πιέστε και τα δύο κουμπιά απελευθέρωσης κεφαλής ταυτόχρονα (Χαρακτηριστικό G). Τα εξαρτήματα θα εφαρμόσουν πίσω στη θέση τους.
7. **Το βράδυ είναι η καλύτερη ώρα.** Ορισμένες φορές θα δείτε ότι έχετε κοκκινίλες και πρηξίματα μετά την αποτρίχωση, οπότε είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποτρίχωσης το βράδυ ακριβώς πριν κοιμηθείτε.

   Συνήθως, ο ερεθισμός εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο ερεθισμός του δέρματος είναι εντονότερος τις πρώτες φορές που χρησιμοποιείτε συσκευή αποτρίχωσης. Το δέρμα σας όμως αναπτύσσεται έχοντας συνηθίσει αυτή τη διαδικασία, οπότε θα έχετε λιγότερα προβλήματα όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση της συσκευής αποτρίχωσης της Veet ξεπερνούν κατά πολύ σε σπουδαιότητα τις κοκκινίλες που ενδέχεται να παρουσιαστούν.
8. **Ανακουφίστε το δέρμα σας.** Μετά την αποτρίχωση, ξεπλύντε το τυχόν ανακουφιστικό σπρέι και απλώστε μια ήπια λοσιόν σώματος για να ανακουφίσετε το δέρμα σας.
9. **Απολέπιση.** Με σφουγγάρι Loofa ή Body Buffer, κάντε καθημερινή απολέπιση στην περιοχή όπου κάνετε αποτρίχωση για να αποφευχθεί η ανάπτυξη τριχών προς τα μέσα. Η ανάπτυξη τριχών προς τα μέσα είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε πολλές μεθόδους αποτρίχωσης, όπου οι τρίχες τραβιούνται από το δέρμα, και η απολέπιση και η καθαριότητα είναι βασικοί παράγοντες για τη μείωση αυτών των προβλημάτων.